

GPT

AC518

שלט אוניברסלי למזגן

500
קודים



GPT

GPT

מותג	קוד דגם	מותג	קוד דגם
ALPIN	252-253	LG	197-200, 504
AUCMA	288-296	LIANGYU	233, 451
AUX	297-300	LOREN-SEBO	255, 471, 472
BOERKA	383, 434, 436-437	MACOUAY	234-237
CARRIER	203-209, 482-486	MIDEA	260-265
CHANGHONG	301-308	MITSUBISHI	001-045, 476-479
CHIGO	379-382	NORITZ	431
CHOFU	184-187	PANASONIC NATIONAL	138-154
CHUNLAN	345-350, 453	PANDA	378
CORONA	155-163	PHILCO	210-211, 487-490
CONROWA	377	PROTON	421-423
DAIKIN	171-183	RAYBO	362-367
DOCTOR	221, 449	SABRO	435, 506-508
DONGBAO	355-361	SAIJO DENKI	212-215
DONGXINBAO	413	SAMPO	424-426
Electrolux	216-220	SAMSUNG	188-196, 503
FUJITSU	127-137	SANYO	046-095
FUNAI	430, 481	SASUKI	254, 470
GUQIAO	244, 491	SHANGLING	384-388, 444-445
GALANZ	371-372	SHANXING	392, 449
GLEE	398-399	SHARP	096-106
GOLDSTAR	201, 466-469	SHENGFENG, SHUANGLU	376, 480
GREE	309-316	SHINCO	351-354, 454-456
HAIER	266-272	SHUANGLU	404-407
HISENSE	332-335	SONGGE	428-429
HITACHI	118-126, 500, 501	SOVA	409-410
HUABAO	336-344	SUMMER	427
HUAKE	408	SUNDURG	257, 505
HUAMEI	402, 460-465	TADIRAN	246-251
HUALING	317-325	TATUNG	419-420
HUIFENG	370	TCL	273-281
HUIKANG	368, 441-443	TECO	256, 473-475
HYUNDAI	202, 433	TIANDI, MICOM	415
JDC	373, 440	TOSHIBA	107-117, 493-499
JIANGNAN A/C	432	TRANE	227, 232
JINDA	414	UNI-AIR	222-224, 450
JINSONG	389-391, 446-448	WEILI	393-396
JOHSON	245, 492	Whirlpool	164-170, 502
KANGLI	374-375	XILENG	411-412
KELON	282-287	XINI 1	400-401
KLIMATAIR	225-226, 452	YANGTZE	403
KOLIN	416-418	YINYAN	326-331, 258-259
KONKA	397, 457-459	YORK	238-243
LEHUA	369, 438-439		

אנא וודא/י כי רכשת מוצר העונה לדרישותיך.
פתיחת האריזה או פגיעה באריזה תמנע כל אפשרות להחלפתו ו/או החזרתו.

היצרן: קנדה עבור ג'י.פי.טי
היבואן: סמיקום לקסיס בע"מ
קדימה את מערבי ת.ד. 9090
אבן יהודה 40500
שנת ייצור: 2011
ארץ ייצור: סין



AC518



7 291044 040906



שלט אוניברסלי למזגן AC518

מדריך למשתמש עבור שלט-רחוק רב-שימושי למזגן

תיאור המוצר

AC518 משלב 100 מותגים של למעלה מ- 508 דגמים בשלט-רחוק אחד. זהו המוצר החדיש ביותר שלנו. קיבולת גבוהה, צריכת חשמל נמוכה, איכות טובה ונוחות שימוש. ניתן להזין קוד מותג ישירות, או לחפש את קוד המותג באופן אוטומטי. ברגע שנבחר, הקוד מאוחסן במכשיר לנצח. שעון מדויק, כולל פונקציית טיימר הפעלה וכיבוי. העיצוב המושלם מספק לך נוחות. לכן זוהי הבחירה הטובה בשבילך. קרא היטב מדריך למשתמש זה לפני השימוש, כך יקל עליך להשתמש בשלט-הרחוק.

הגדרת קוד מותג לשלט-הרחוק

- פתח את מכסה הסוללות. הכנס שתי סוללות AAA (UM-4, R03) לתא הסוללות בהתאם לקוטביות המצוינת.
- אתר את קוד המותג ב"רשימת קודי המותגים". אם ישנם מספר קודים עבור אותו מותג, השתמש בקוד הראשון. אם הוא לא פועל, השתמש בזה שבא אחריו. חזור על השלבים שלעיל עד למציאת קוד מתאים. לדוגמה עבור SANYO נסה בתחילה את 046, ואם אינו פועל נסה אחריו את 047, 048 ... 095.
- לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג יבהב על הצג. לחץ על לחצן CODE "+" או "-" עד להופעת קוד המותג הרצוי. אחר כך, לחץ על מקש "ENTER", קוד המותג יפסיק להבהב. כוון את השלט-הרחוק אל המזגן ולחץ על לחצן ON/OFF, כעת אתה יכול לשלוט במזגן שלך באמצעות השלט-הרחוק.

הגדרה אוטומטית של השלט-הרחוק

- אם אינך יודע מה שם המותג של המזגן או במידה ואינך מוצא את המותג הנדרש ב"רשימת קודי המותגים", בצע את הפעולות הבאות:
- לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג יבהב על הצג. כוון את השלט-הרחוק אל המזגן, לחץ על לחצן "SEL" שוב ושוב. לחץ פעם אחת, קוד המותג גדל באחד באופן אוטומטי ומשגר אות הפעלה/כיבוי. לחץ ושחרר עד שהמזגן מקבל את והזמם משמיע קול. לאחר מכן לחץ על לחצן "ENTER".
 - לאחר הפעלת המזגן, נסה את לחצני הפונקציות האחרות. אם הם אינם פועלים, חזור על הצעדים שלעיל עד שהם פועלים כשורה.

הגדרת שעון השלט-הרחוק

- לחץ על לחצן "clock", השעון בצג יבהב.
- לחץ על לחצני "+" או "-" TIME, לכיוון השעה הנוכחית.
- לחץ שוב על לחצן "clock", השעון על-גבי הצג יפסיק להבהב, הכיוון הסתיים. (במידה ולא תלחץ על לחצן "clock" הכיוון יסתיים אוטומטית לאחר 5 שניות.)

הגדרת טיימר הפעלה/כיבוי בשלט-הרחוק

טיימר הפעלה: ניתן להפעיל את טיימר ההפעלה רק לאחר כיבוי המזגן.

- לחץ על לחצן "TIMER ON". הצג יציג את סימן השעון ⌚ והשעה תבהב.
- לחץ על כפתור "TIME+" או "TIME-"; כוון את השעה בה אתה רוצה שהמזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.
- הבהוב השעה יפסק לאחר 5 שניות. הצג מראה את השעה הנוכחית ואת סימן השעון ⌚. הכיוון הסתיים.

טיימר כיבוי: ניתן להפעיל את טיימר הכיבוי רק לאחר הפעלת המזגן.

- לחץ על לחצן "TIMER OFF". הצג יציג את סימן השעון ⌚ והשעה תבהב.
- לחץ על כפתור "TIME+" או "TIME-"; כוון את השעה בה אתה רוצה שהמזגן יפסיק לפעול באופן אוטומטי.
- הבהוב השעה יפסק לאחר 5 שניות. הצג מראה את השעה הנוכחית ואת סימן השעון ⌚. הכיוון הסתיים.

הערה

- לחיצה על כפתור "TIMER ON" או "TIMER OFF" בזמן שהטיימר מהבהב תגרום לביטול הטיימר.
- לאחר סיום כיוון הטיימר, עליך לוודא שהשלט-הרחוק מכוון לכיוון המזגן ממרחק המאפשר את השליטה בו. אחרת הוא לא יפעל.
- אם אתה מעוניין לראות את השעה המכוונת בטיימר, לחץ על לחצן "TIMER ON" או "TIMER OFF", הצג יציג את השעה של הטיימר למשך 5 שניות ואחר כך יחזור להציג את השעה הנוכחית.

שים לב

- בדרך כלל ניתן להשתמש בסוללות למשך שנה עד שנתיים. אם השלט לא נמצא בשימוש זמן רב, הוצא את הסוללות כדי למנוע נזילות ונזק למכשיר. החלף את הסוללות כאשר תצוגת הצג נחלשת. (לא ניתן להשתמש ביחד בסוללות חדשות וישנות) אין צורך להגדיר מחדש את קוד המותג לאחר החלפת סוללות.
- במקרה של מצב חריג הנובע משימוש לא נכון. הכנס קצה של עט או מכשיר אחר לחור ה-"Reset". לחץ לאיפוס למצב רגיל. כעת יש לכוון מחדש את השעון אך אין צורך להזין שוב את קוד המותג.
- הצג מציג בדרך כלל רק את השעה. להצגת קוד המותג, לחץ על כפתור "Enter", וקוד המותג יוצג על הצג. לאחר 5 שניות יחזור הצג להציג את השעה הנוכחית.
- במקרה שטיימר ההפעלה/כיבוי אינו פועל, ודא כי דבר אינו חוסם את קו הראייה בין השלט-רחוק למזגן. הטיימר פועל רק כאשר המזגן מקבל את או ההפעלה/כיבוי מהשלט-הרחוק.
- היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרמטרים והפונקציות של המכשיר.

פרמטרים טכניים

מרחק שליטה:	מעל 8 מטרים
מתח הזנה:	DC 3 V
דגם סוללה:	שתי סוללות AAA (UM-4, R03)
מידות:	א' 127 מ"מ X ר' 48 מ"מ X ע' 22 מ"מ
משקל:	בערך 66.5 ג' (לא כולל סוללות)

150mm



שלט אוניברסלי למזגן AC518



היצרן: קסין עבור ג.פ.י.טי
היבואן: סמיקום לקסיס בע"מ
קדימה את מערבי
ת.ד. 9090 אבן יהודה 40500
ארץ ייצור: סין



www.semicomlexis.co.il

יח' Pcs

AC518



7 291044 040906

100mm