



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

טלפון: 03-6816155 פקס: 03-6816158

גיליון הדרכה לספקי כוח 24 / 12 - UNI

מתח כניסה – 100 - 240V~50/60Hz

מתח מוצא – כפי שמצוין על גבי ספק הכוח

הגנה – השנאי הפנימי מצויד בפיוז הגנה, וקופסת הספק עשויה מפלסטיק חסין אש.


* הערה – ספק זה מצויד בפיוז הגנה, בשעת תקלה או קצר ינתק רכיב זה את הספק לחלוטין.

הוראות שימוש:

1. וודא כי הספק כוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל הן מבחינת מתח זרם וקוטביות עבודה.
2. בדוק איזה תקע מתאים למכשיר שברצונך להפעיל, חבר את התקע לספק הכוח.
3. וודא כי מתח העבודה נכון, יש לוודא לפני כל שימוש שמתח העבודה נכון, חיבור מתח לא נכון יגרום נזק למכשיר.
4. חבר את הספק לשקע החשמל שבקיר.
5. אין למשוך את הספק מפתיל חוט המוצא. יש לאחוז את הספק והוצא אותו בעדינות מהשקע.
6. לפני כל שימוש יש לוודא בעזרת מכשיר מדידה כי מתח העבודה והקוטביות נכונים.
7. בגמר השימוש נתק את הספק מהחשמל.

קביעת מתח עבודה:

1. בדוק היטב מהו מתח העבודה וקוטביות העבודה של המכשיר שברצונך לחבר לספק.
2. קבע את מתח העבודה הרצוי בעזרת הבורר שבגב המכשיר על ידי הזזת הבורר, לפני החיבור למכשיר.
3. **דע כי חיבור מתח לא נכון עלול לפגוע במכשיר שברצונך להפעיל.**
4. קביעת קוטביות עבודה – הספק מצויד בתקעים שונים. לפני חיבור הספק למכשיר יש לבחור את התקע הרצוי. הספק יכול לעבוד בשני סוגי קוטביות. יש להיעזר בחוברת היצרן או בסימון שע"ג המכשיר בכדי לקבוע מהי הקוטביות הרצויה: פלוס פנימי או מינוס פנימי וזאת בעזרת הסימונים המופיעים על גבי תקע הספק:
- כאשר הקוטביות של הספק פלוס פנימי - יש לחבר את התקע כאשר הסימון פלוס מופנה לכיוון המילה TIP. לדוגמא:



4. **יש לוודא חיבור קוטביות עבודה ומתח נכון בעזרת מכשיר מדידה. החיבור יעשה על ידי טכנאי מוסמך, דע כי חיבור מתח או קוטביות לא נכון עלול לפגוע במכשיר.**

- לאחר קביעת מתח עבודה וקוטביות עבודה נכונים חבר את הספק לחשמל.
- הפעל את המכשיר במידה והוא אינו עובד יש לנתקו מיד מהספק ולחזור על הסעיפים הקודמים.

הוראות בטיחות:

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות.
2. ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
3. במידה ויש שבר בגוף הספק או בתקע החשמל או אם הספק ניזוק בדרך כל שהיא יש להביאו לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
4. אין להשתמש בספק עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.
5. אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.
6. יש לאפשר גישה נוחה לחבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לספק כח.

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

ספר סידורי: _____

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו ספק ללא חשבונית קניה לא יתוקן.