

הוראות שימוש:

מקם את הרדיו וחבר את כבל החשמל לשקע כוח (14) שבגב המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.
פתח את האנטנה הטלסקופית. (2)
באמצעות כפתור (3) הדלק / כבה את המכשיר.
קבע תדר האזנה AM/FM מתבצע ע"י לחצן (5)
בעזרת בוררי התחנות (6/7) ניתן לסרוק את התחנות.
סובב את כפתור הווליום (12) וקבע את עוצמת השמע הרצויה.

הוראות הפעלה:

הכנס כבל החשמל לשקע המיועד (14) וחבר הכבל לשקע החשמל.

כיוון שעון:

- * במצב המתנה (STAND BY) לחץ והחזק לחצן TIME SET (11). תצוגת שעון על התצוגה תהבהב כ-5 שניות.
- * בזמן ההבהוב אנא כוון את הזמן הנדרש עם לחצן HOUR SET (6) לשעות ולחצן MINUTE SET (7) לדקות.
- * לחץ על לחצן כוון השעון (11) לאישור הכיוול. (התצוגה תופיע קבוע לאחר סיום הכיוול)

שימוש ברדיו

- * לחץ על לחצן POWER (3) להדלקת מכשיר הרדיו.
- * לחץ על לחצן BAND (5) כדי לברור את תחום התדרים AM או FM.
- * כיוול ידני לחץ לחצן UP (6) או DOWN (7) לתחילת סריקה ידנית מעלה/מטה לתדר הרצוי.
- * לחץ לחצן UP ▲ (6) או DOWN ▼ (7) ליותר משניה להתחלת סריקה אוטומטית עבור תחנות קיימות קדימה או אחורה.
- * לחץ לחצן UP ▲ (6) או DOWN ▼ (7) ליותר משניה להתחלת סריקה אוטומטית להגעה לתחנה הרצויה.
- * כיוון עצמת הווליום על ידי כפתור הווליום VOLUME CONTROL (12).
- ** לידיעה! האנטנות הפנימיות AM והטלסקופית החיצונית FM, הן כיווניות, ניתן להזיז או להאריך (אנטנה FM) לשיפור הקליטה.

הכנסת תחנות רדיו לזיכרון:

- * ניתן לכייל עד כעשר תחנות קבועות לכל תחום תדרים (AM ו-FM)
- * לחץ על לחצן POWER (3) והדלק הרדיו.
- * כייל המכשיר לתחנה הרצויה-מצא את התחנה אותה יש לקבע.
- * לחץ והחזק על כפתור TIME SET/MEM (11). הכיתוב CH יהבהב על התצוגה למשך כ-5 שניות.
- * להכנסת התחנה המבוקשת בין 1 ל-5 : לחץ לחיצה קצרה-רגעית על אחד מלחצני הזיכרונות (8) והכנס התחנה למיקום הרצוי 1 עד 5 במשך 5 שניות.
- * להכנסת התחנות הרצויות בין 6 ל-10 לחץ לחיצה קצרה-רגעית על לחצן PRESET +5 (9) ואז הסימון +5 יהבהב בתצוגה. לחץ על אחד מלחצני הזיכרונות (8) והכנס התחנה למיקום הרצוי 1 עד 5 (במשך 5 שניות).
- * לחץ לחיצה קצרה רגעית על כפתור MEM \ TIME SET (11) שוב כדי לקבע התחנה למיקום שנקבע.

זימון תחנות קבועות:

- * לזמן תחנה מהזיכרון לחץ על כפתור PRESET (8) לתחנות מ-1 עד 5 או PRESET (9) ואז PRESET (8) לתחנות 6 עד 10.

תצורת SLEEP:

- * ניתנת האפשרות לכיבוי מתוכנן מראש של הרדיו עד לפרק זמן של תשעים דקות.
- * לחץ על כפתור SLEEP (4). על התצוגה יופיעו הסימונים של SLEEP ותשעים דקות זמן כיבוי מכסימלי.
- * אם ברצונך לבחור זמן כיבוי נמוך יותר מתשעים דקות, לחץ על כפתור SLEEP (4) באופן

עוקב, כל לחיצה תפחית עשר דקות מזמן הבחירה עד אפס.