



הוראות הפעלה לרב מודד אנלוגי 360TR:

שים לב! על פי החוק הטיפול בצידוד חשמלי אסור למי שאינו מוסמך לכך.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבלי רגש פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את המודד במים או בנוזל כלשהו.
5. מודד זה נועד לשימוש פנימי בתוך הבית בלבד, ולא במקומות בעלי לחות.
6. יש לשים לב שלא לבדוק מתח כאשר הכפתור נמצא במצב התנגדות.

רב מודד אנלוגי כולל:

- מדידת מתח ישר/חילופין
- מדידת זרם ישר
- מדידת התנגדות
- בדיקת רציפות

מפרט טכני:

- זרם DC עד 10A
- מתח DC עד 1000V
- מתח AC עד 1000V
- התנגדות עד $20\text{ M}\Omega$
- בדיקת רציפות/דיודה

הוראות הפעלה:

- (1) חבר את כבל הרגש האדום לשקע ה-+.
 - (2) חבר את כבל הרגש השחור לשקע ה-COM-.
 - (3) יש להעביר את הבורר לתחום הנכון (לדוגמא: אם רוצים לבדוק מתח של DC 20V יש לשים את הבורר על התחום של DCV 50V).
- מדידת מתח DC - העבר את הבורר לתחום המתאים במצב DCV.
- מדידת מתח AC - העבר את הבורר לתחום המתאים במצב ACV.
- מדידת זרם DC - העבר את הבורר לתחום המתאים במצב DCmA.
- מדידת התנגדות - העבר את הבורר לתחום המתאים במצב Ω .
- בבדיקת התנגדות יש לאפס קודם את המחוג בסקאלה ל-0. קצר בין שני כבלי הרגש וכוון את המחוג ל-0 על ידי כפתור ה- Ω ADJ.
- * יש לנתק את הרכיב הנמדד ממתח חשמלי.
- חבר את כבלי הרגש לנגד הרצוי וקרא את התוצאה על סקלת ה- Ω .
- בדיקת רציפות - העבר את הבורר למצב BUZZ. הזמזם יצפצף בתחום הטווח של $0-120\text{ }\Omega$.
- בדיקת מתח ACV תוך כדי חסימת מתח DC הקיים במעגל - חבר את כבל הרגש האדום לשקע OUTPUT ואת הרגש השחור לשקע ה-COM-.
- * הערה: יש לשים לב לקרוא את התוצאה בסקאלה הנכונה בתצוגה.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לרב מודד אנלוגי:

שם הקונה: _____.

תאריך קניה: _____.

כתובת וחתימת המוכר: _____.

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.