



הוראות הפעלה למודד צבת UT-201:

שים לב! על פי החוק הטיפול בציוד חשמלי אסור למי שאינו מוסמך לכך.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבלי רגש פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את המודד במים או בנוזל כלשהו.
5. מודד זה נועד לשימוש פנימי בתוך הבית בלבד, ולא במקומות בעלי לחות.
6. יש לשים לב שלא לבדוק מתח כאשר הכפתור נמצא במצב התנגדות.

מודד צבת כולל:

- רב מודד בעל תחום אוטומטי למדידת מתח ישר / חילופין, זרם חילופין, תדירות, קיבוליות, טמפרטורה, רציפות והתנגדות.
- כיבוי עצמי אוטומטי לחיסכון בסוללה.
- בדיקת זרם חילופין ללא מגע ע"י צבת (לסתות השראה).
- הקפאת נתונים על המסך.

מפרט טכני:

- זרם AC עד 800A
- מתח AC עד 600V
- מתח DC עד 600V
- התנגדות עד $40\text{ m}\Omega$
- בדיקת רציפות
- תדר Hz עד 40MHz
- קיבול עד 10mF
- טמפרטורה C/F עד 1000 מעלות

הוראות הפעלה:

- 1) יש להעביר את בורר מצבי הבדיקה למצב הרצוי. בסיום הבדיקה יש להעביר את הבורר למצב כבוי (OFF). יש לחבר את כבל הרגש השחור לכניסת COM. יש לחבר את כבל הרגש האדום לשקע Ω , V, F, Hz.
- 2) מדידת מתח חילופין – העבר את הבורר למצב V~.
- 3) מדידת מתח ישר – העבר את הבורר למצב V--.
- 4) מדידת התנגדות/רציפות העבר את הבורר למצב Ω .
- 5) מדידת טמפרטורה – העבר את הבורר למצב C/F.
- 6) מדידת תדירות – העבר את הבורר למצב Hz.
- 7) מדידת קיבוליות – העבר את הבורר למצב כבל --II.
- 8) מדידת זרם רשת AC בעזרת הגלאי ללא מגע (לסתות הצבת) * יש לנתק את חוטי הרגש אדום/שחור.

העבר את הבורר למצב AC בתחום המתאים. הכנס את חוט החשמל הנבדק (פאזה בלבד) לתוך תחום הצבת (בתוך הלסתות). המודד יקרא ויציג את הזרם העובר בחוט החשמל.

- ניתן להקפיד את קריאת הנתונים ע"י לחיצה על לחצן * / H
 - ניתן לעבור בין תחומי מדידה ע"י לחיצה על לחצן REL
 - ניתן לשנות את כל תחומי המדידה ע"י לחיצה ארוכה על לחצן FUNC
-

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
 2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
 3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
 4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
 5. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
-

תעודת אחריות למודד צבת:

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.