

הוראות שימוש למלחם אקדח מדגם: SKL-80

הוראות בטיחות:

1. יש לקרוא בעיון את כול ההוראות לפני השימוש.
2. בזמן עבודה במלחם יש להשתמש במעמד למלחם.
3. אין להביא את המלחם או חלק ממנו במגע עם מים או כול נוזל אחר.
4. אין להפעיל את המלחם עם כבל או תקע פגומים או אם המלחם נפל או ניזוק בדרך כול שהיא, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
5. אין להניח את המלחם בקרבת מקור חום או אש.
6. בזמן העבודה עם המלחם יש להימנע משאיפת אדי בדיל ההלחמה. יש ללבוש ביגוד הגנה מתאים ומשקפי הגנה.
7. הרחק ילדים מן המכשיר.
8. במלחם זה הושקעו מאמצים רבים כך שיענה בצורה הטובה ביותר על צורכיכם, אין להשתמש בו למטרות אשר להן הוא לא יועד.

הוראות שימוש:

1. חבר את המלחם לרשת החשמל בעזרת תקע החשמל.
2. הנח את המלחם במעמד על מנת לאפשר לו להתחמם ולהגיע לטמפרטורת עבודה.
3. נקה בזירות את ראש המלחם וצפה אותו בבדיל.
4. נקה את מקום העבודה.
5. אופן ההלחמה: הבא את המלחם לנקודה אשר בה ברצונך לבצע את ההלחמה, הצמד את בדיל ההלחמה עד אשר זה ימס והזז את המלחם ממקור ההלחמה.
6. בגמר השימוש יש לנתק את המלחם מן החשמל וזאת ע"י הוצאת תקע החשמל מן השקע, ולא באמצעות משיכת כבל החשמל, יש להמתין עד אשר המלחם יתקרר.

הערות:

- מלחם זה היינו מסוג מלחם אקדח. הספק העבודה הרגיל שלו הינו: 25W.
- בזמן לחיצה על המפסק הרגעי עולה הספק העבודה ל- 80W.
- לשם שמירה על אורך חיי ראש המלחם רצוי בגמר השימוש, לפני ניתוק המלחם מן החשמל, לנקותו ולצפותו במעט בדיל.
- אין ללחוץ על המפסק הרגעי יותר מעשרים שניות ברציפות.
- החלפת ראש המלחם תתבצע אך ורק כאשר המלחם קר והוא מנותק מרשת החשמל. פתח בעזרת מברג פיליפס את שני הברגים אשר תופסים הראש ומשוך בעדינות את ראש המלחם בצורה זו יש לשים את הראש החדש.

שם היצרן: נינגבו / NINGBO

ארץ יצור: סין

שם היבואן: סקל אלקטרוניקה בע"מ

דגם: SKL-80

230V ~ 50Hz 25 / 80W