



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976
רח' אברהם בומה שביט 1 פארק יוקה ראשל"צ יחידה E205
• טלפון: 03-6816155 • פקס: 03-6816158

הוראות הפעלה למודד צבת DT-266:

שים לב! על פי החוק הטיפול בציוד חשמלי אסור למי שאינו מוסמך לכך.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבלי רגש פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את המודד במים או בנוזל כלשהו.
5. מודד זה נועד לשימוש פנימי בתוך הבית בלבד, ולא במקומות בעלי לחות.
6. יש לשים לב שלא לבדוק מתח כאשר הכפתור נמצא במצב התנגדות.

מודד צבת כולל:

- רב מודד בעל תחום אוטומטי למדידת מתח ישר / חילופין, זרם חילופין, רציפות והתנגדות.
- כיבוי עצמי אוטומטי לחיסכון בסוללה.
- בדיקת זרם חילופין ללא מגע ע"י צבת (לסתות השראה).
- הקפאת נתונים על המסך ע"י לחיצה על הלחצן בדופן מד הצפת.

מפרט טכני:

- זרם AC עד 1000A
- מתח AC עד 750A
- מתח DC עד 1000A
- התנגדות עד $2000\ \Omega$ מ דרך שקע EXT
- בדיקת רציפות

הוראות הפעלה:

- 1) יש להעביר את בורר מצבי הבדיקה למצב הרצוי. בסיום הבדיקה יש להעביר את הבורר למצב כבוי (OFF).
 - יש לחבר את כבל הרגש השחור לכניסת COM. יש לחבר את כבל הרגש האדום לשקע Ω .
 - 2) מדידת מתח חילופין – העבר את הבורר למצב $V\sim$.
 - 3) מדידת מתח ישר – העבר את הבורר למצב $V---$.
 - 4) מדידת התנגדות/רציפות העבר את הבורר למצב Ω .
 - 5) מדידת זרם רשת AC בעזרת הגלאי ללא מגע (לסתות הצבת)
* יש לנתק את חוטי הרגש אדום/שחור.
- העבר את הבורר למצב AC בתחום המתאים. הכנס את חוט החשמל הנבדק (פאזה בלבד) לתוך תחום הצבת (בתוך הלסתות). המודד יקרא ויציג את הזרם העובר בחוט החשמל.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות למודד צבת:

שם הקונה: _____.

תאריך קניה: _____.

כתובת וחתימת המוכר: _____.

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.