



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976
רח' אברהם בומה שביט 1 פארק יוקה יחידה E205 ראשל"צ
טלפון: 03-6816155 פקס: 03-6816158

הוראות שימוש לרדיו שרון SAKAL דגם VST-902

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת כבל USB מן הספק.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרדיו שרון במים או בנוזל כלשהו.

מתח עבודה:

1. באמצעות ספק כוח USB-5V / 1A יש לחבר את הספק לכבל הכוח שמצורף לערכה. לשקע שבגב המכשיר.
2. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.

כללי בטיחות בעת שימוש במטענים ובספקי כוח:

- יש לוודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע לפני כל שימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
- אין להכניס או להוציא את ספק הכוח מרשת החשמל בדיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.



הסבר לחצים

1. לחצן SET / PRE / M+
2. לחצן SLP / VOL-
3. לחצן SNZ / VOL +
4. לחצן ON / OFF / BAND
5. לחצן TU - / HOUR
6. לחצן TU + / MIN

הוראות שימוש:

כיוון שעון:

במצב רגיל (תצוגת שעון) לחץ על לחצן SET (1) עד שהתצוגה תהבהב ושחרר. כוון את השעה על ידי לחצן HOUR (5) ואת הדקות על ידי לחצן MIN (6). בסיום כיוון התצוגה תחזור למצב שעון.

כיוון שעון מעורר AL-1:

לחץ על לחצן SLP (2) ונורת החיווי של AL-1 והתצוגה יהבהבו. כוון את השעה הרצויה על ידי הלחצנים HOUR/MIN (5 ו-6). בסיום הכיוון התצוגה תחזור למצב שעון רגיל. נורת החיווי BUZZER AL1 תדלק. לבחירת השעון המעורר על ידי הפעלת רדיו במקום צפוף, לחץ לחיצה ארוכה נוספת על לחצן SLP (2). נורת החיווי תעבור למצב RADIO AL1. לביטול השעון מעורר לחץ לחיצה ארוכה נוספת על לחצן SLP (2), ונורת החיווי תכבה.

לכיוון שעון מעורר נוסף AL-2:

לחץ על לחצן SNZ (3) ונורת החיווי של AL-2 והתצוגה יהבהבו. כוון את השעה הרצויה ומצב השעון מעורר כמו בסעיף הקודם (רק שכיוון מצב השעון מעורר יהיה על ידי לחצן מספר 3 במקום 2).

הפעלת הרדיו:

לקליטת FM יש לפתוח את חוט האנטנה. במצב רגיל (תצוגת שעון) לחץ כשתי שניות על לחצן BAND (4). המכשיר עובר למצב רדיו FM. לחיצה נוספת עובר לרדיו AM. לשינוי עוצמת הקול לחץ לחיצות קצרות על לחצן VOL+ (3) או VOL- (2). כוון את תדר התחנה הרצויה על ידי הלחצנים (5 ו-6). לכיבוי הרדיו לחץ כשתי שניות על לחצן BAND (4).

הכנסת תחנות קבועות ע"י הלחצנים TU- / TU+:

במצב רדיו להגיע לתדר הרצוי על ידי הלחצנים TU- / TU+ (5 ו-6). לחץ כשתי שניות על לחצן M+ (1) ושחרר. בתצוגה מהבהב P01. במצב זה חץ על הלחצנים TU- (5) או TU+ (6) לבחירת המיקום בזיכרון (P01-P10). לחץ שוב על לחצן M+ (1) לנעילת התחנה. חזור על הפעולה מחדש עבור התחנה הבאה. ניתן להכניס 10 תחנות קבועות.

לשמירת תחנות קבועות:

הפעל את הרדיו כרגיל על ידי לחצן BAND (4). להחלפת התחנה לחץ על לחצן PRE (1). מופיע מספר התחנה בתצוגה (לדוגמא: P02). במצב זה כל לחיצה קצרה נוספת מחליפה את התחנה. ניתן להחליף גם על ידי לחצנים TU- / TU+ (5 ו-6).

מצב SLEEP (כבוי אוטומטי של הרדיו אחרי 90-10 דקות):

לחץ על לחצן SLP (2) כשתי שניות ושחרר. מופיע בתצוגה 90. לשינוי הזמן לחץ עליו שוב לחיצות קצרות לבחירת הזמן הרצוי עד לכיבוי. לביטול תגיע למצב OFF.

מצב SNOOZ (נודניק):

כאשר השעון המעורר מופעל לחץ על לחצן SNZ (3). השעון מעורר יפסיק ויפעל שוב כעבור כשמונה דקות. נורת החיווי תהבהב. לכיבוי סופי עד למחר באותה שעה לחץ על לחצן BAND (4). נורת החיווי תחזור ותדלק קבוע.

לשמירת כיווני השעון והרדיו בהפסקות חשמל:

יש לשים שתי סוללות אלקליין AAA בכיוון הנכון בתושבת מתחת לשעון.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לרדיו שעון דגם VST-902

שם הקונה	תאריך קניה
----------	------------

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.