

היבואן: סקל אלקט' בע"מ



אברהם בונה
שביט וראשל"צ
היצרן: סקל
ארץ יצור: סין
www.skl.co.il

הוראות שימוש ובטיחות מיקרופון דש אלחוטי 120059

1. יש להטעין מיקרופון בעזרת כבל מצורף ע"י ספק USB מינימום 5V/1A.
 2. נא לחבר משדר מיקרופון לשקע תואם (3.5 מ"מ/AUX).
 3. הדלקת המיקרופון בעזרת לחצן בחלק אחורי, נורת לד ירוק תדלוק.
- מיקרופון נועד לשימוש פנימי בלבד-הרחק ממים/נוזל/חום/אש.
 - יש לקרוא הוראות שימוש ולשמור לשימוש עתידי.
 - שימוש במיקרופון אך ורק לפי תפקידו הטכני.
 - אין להשתמש במיקרופון פגום/שבור/או ניזוק בדרך כלשהי.
 - הרחק/י מהישג ידם של ילדים.
 - בגמר השימוש השלך למיכל יעודי.