



סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משה 1976
טלפון: 03-6816155 פקס: 03-6816158

גיליון הדרכה לספקי כוח AFUA09 90W

הוראות שימוש:

1. וודא כי ספק כוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל, הן מבחינת מתח, זרם, תקע וקוטביות עבודה. מתח היציאה משתנה בהתאם לפלאג שחיברת לספק. מצורפת טבלה "רשימת תקעים ומתחים".
2. **יש לבדוק היטב מהו המתח של הפלאג שמתאים למחשב שברשותך.**
3. **המתח משתנה באופן אוטומטי בהתאם לפלאג הנבחר.**
4. בדוק איזה תקע מתאים למחשב שברצונך להפעיל, חבר את התקע לספק הכוח על פי השרטוט המצורף: הסימון L + והסימון - L -.
5. וודא כי מתח העבודה שהספק מפיק מתאים למחשב שברשותך. יש לוודא לפני כל שימוש שמתח העבודה נכון, חיבור מתח לא נכון יגרום נזק למחשב.
6. חבר את הספק לשקע החשמל שבקיר.
7. אין למשוך את הספק מפתיל \ חוט המוצא. יש לאחוז את תקע כוח ולהוציא אותו בעדינות מהשקע.
8. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
9. לפני כל שימוש יש לוודא בעזרת מכשיר מדידה כי מתח העבודה והקוטביות נכונים.
10. בגמר השימוש נתק את הספק מהחשמל.

**יש לוודא שהתקע מתאים למחשב שברשותך הן מבחינת
מתח וקוטביות עבודה**

רשימת תקעים ומתחים

מס' תקע	מתח יציאה	מידות תקע	מתאים לדגמים
M4	18.5V/Max90W	4.8mm*1.7mm	For Hp/Nec DC 18.5V
M5	19V/Max90W	5.5mm*2.5mm	For Acer/Compaq/Delta/HP/Fujitsu/Gateway/Toshiba/Liton/Ibm/Asus/Nec DC 19.0V
M6	19V/Max90W	5.5mm*3.0mm	For Samsung DC 19.0V
M7	19V/Max90W	5.5mm*1.7mm	For Acer/Compaq/Delta/HP/Fujitsu/Gateway/Toshiba/Liteon/Nec DC 19.0V
M8	19.5V/Max90W	6.5mm*4.4mm	For Sony DC 19.5V
M9	19.5V/Max90W	7.4mm*5.0mm	For Dell DC 19.5V
M10	19.5V/Max90W	4.5mm*3.0mm	For Hp DC 19.5V
M11	20V/Max90W	7.9mm*5.5mm	For Lenovo DC 20.0V
M12	18.5V/Max90W	7.4mm*5.0mm	For Hp DC 18.5V
M14	19.5V/Max90W	4.5mm*3.0mm	For Dell DC 19.5V
M20	19V/Max90W	4.0mm*1.7mm	For Hp/Toshiba/Lenovo DC 19V
M25	20V/Max90W	USB	For Lenovo DC20.0V

90W

הוראות בטיחות :

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות, ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
2. במידה ויש שבר בגוף הספק או בתקע החשמל או אם הספק ניזוק בדרך כל שהיא יש להביאו לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
3. אין להשתמש בספק עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.
4. אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.