



הוראות שימוש

טיולון

דגם יצרן: S5506

FOLDY



מקסימום 22 ק"ג



היבואן: טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

היצרן: Hebei Luyuan Cycles Co.,Ltd

ארץ יצור - סין

טיולון לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של 22 ק"ג

או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם

www.Babysafe.co.il

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור
לשימוש עתידי

אזהרות

חשוב! יש לקרוא בקפידה

ולשמור לשימוש עתידי.

אין להשאיר את הילד ללא השגחה .
יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה
או קיפול של העגלה .
אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה .
יש להשתמש תמיד במערכת הריסון .
מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה .
העגלה לשימוש מגיל הלידה ועד משקל של
22 ק"ג או עד גיל 4 שנים, המוקדם מביניהם .
המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה
המרבית עבור ילודים .
יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב הישיבה מותקנים
כהלכה לפני השימוש .
לפני השימוש בטיולון יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה
מאובטחים כהלכה .
אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה. אין לאפשר לילד
לטפס על הטיולון או לעמוד על המושב .
המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 2 ק"ג .
חריגה מהמשקלים המקסימיים הינה מסוכנת ועלולה
לפגוע ביציבות הטיולון .
יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו
ע"י היצרן .

טיולון זה מיועד לילד אחד.
אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות
או על הגגון. הדבר עלול להוביל לנפילה של הטיולון או
קריסה של הגגון. כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק
האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי הטיולון יכול להשפיע
על יציבות הטיולון.
יש להקפיד להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או
הכנסה של הילד.
יש להשתמש ברתמת הבטיחות בצורה נכונה.
יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת
המותניים.
אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בטיולון
הוא תינוק שנולד ועד גיל 6 חודשים.
יש להרחיק את הטיולון ממקורות חום ואש.
אין לרדת עם הטיולון במדרגות.

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.

בעת פתיחת הטיולון, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח
היטב.
במהלך הרכבת הטיולון יש להקפיד על התקנה נכונה
ומאובטחת של כל החלקים.
אם אחד מחלקי הטיולון נתקע במהלך הקיפול והפתיחה,
יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בזהירות ומבלי
להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לטיולון.
אין להעמיס על הטיולון מעבר למשקל המותר.

טיפול יומי וניקוי.

יש לשמור על מרכיבי הטיולון נקיים. יש להסיר לכלוך על המסגרת בעזרת ספוג לח ולאחר מכן לנגב במטלית כותנה יבשה. אין להשתמש בחומרים קוסטים, או חומרי ניקוי קשים לניקוי מכיוון שהדברים עלולים להזיק לחלקי הטיולון (שינוי צבע, שריטות וכו'). במקרה של לכלוך על שלדת הטיולון, יש להסיר אותו בעזרת ספוג לח, ולהוסיף חומר ניקוי עדין. יש להימנע מהרטבת מושב הטיולון. כדי למנוע כתמים שעלולים להתרחש לאחר גשמים, למשל, יש להגן על הטיולון על ידי שימוש בכיסוי גשם לכל הטיולון. מומלץ להגן על הטיולון מפני השפעות אור שמש חזק. היצרן אינו יכול לקחת אחריות על הידרדרות בריפוד הטיולון, הנובעת מאי מילוי המלצות אלה. ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפריסה. אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.

את מסגרת הטיולון יש לנגב עם מטלית לחה ומיד לייבש. את גלגלי הטיולון מומלץ מדי תקופה להסיר ולנקות את צירי הטיולון מאבק, שערות וכו'.

אין לאחסן את הטיולון במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.

יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים. לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאינן חלקים חסרים. יש לוודא שכל מנגנוני הטיולון פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בטיולון באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את הטיולון לצורך שירות.

אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמן באמצעות חומר שימון מתאים (כגון תרסיס סיליקון או DW40). יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך, יש להימנע משימון האזורים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות הפה או היד.

סקירת מוצר:



1. גגון

2. משענת ראש

3. שלדה

4. גוף מרכזי

5. משענת רגליים

6. גלגלים קדמיים

7. ידית

8. כפתור קיפול

9. גגון

10. מנגנון שינוי זווית משענת הגב

11. סל תחתון

12. גלגלים אחוריים

13. בלם

2



3



4



5



6



7



8



9-1



9-2



9-3



10



11



12



13



14-1



14-2



14-3



14-4



14-5



14-6



15-1



15-2



16-1



17-1



17-2



חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

תכונות ופונקציונליות

2. כוונן את הגגון; הגגון ניתן לפתיחה, וכן ניתן לסגור אותו לפי הצורך.
3. חגורת בטיחות חמש נקודות. אבזם בטיחות אוטומטי. לחץ על הכפתור כדי לשחרר את האבזם, והוא ייפתח אוטומטית.
4. כוונן את משענת הרגליים. יש להנמיך את משענת הרגליים בהתאם למצב השינה של התינוק.
5. כפתור קיפול. לחץ על הכפתור העליון שמאלה ולחץ על הכפתור התחתון יחד, ואז קפל את העגלה.
6. מערכת קיפול אוטומטי
7. מערכת קיפול אוטומטי, נוחה יותר עבור אמא.
8. גודל קיפול קטן, נוח לאחסון ולהובלה.

הוראות הרכבה

- 9.1. דחוף את מנגנון הנעילה כדי לפתוח את השלדה; 2. משוך את הידית כלפי מעלה כדי להרים את השלדה. 3- פתיחת השלדה הושלמה כאשר תשמע את צליל ה"קליק".
 10. התקנת פגוש- 1. הכנס את מוט הפגוש לחור המתאים. (הערה: המיקום הקמור של הידית חייב להיות מיושר עם החריץ של מושב הידית)
 11. יש לשים לב לכיוון השמאלי והימני במהלך ההתקנה.
 12. פתח את הגגון. משוך את מוט הגגון קדימה.
 13. לחץ על מנגנון שינוי זווית משענת הגב, והנמיך את משענת הגב. קיפול העגלה
 - 14.1. משוך את הגגון לאחור.
 2. קפל את הגגון כלפי מטה.
 3. לחץ על הכפתור העליון שמאלה, ובזמן זה לחץ גם על הכפתור התחתון שבשלדה.
 4. העגלה תתפוס את מצב הקיפול האוטומטי.
 5. המשיך ללחוץ על העגלה עד שהיא ננעלת במצב מקופל.
 6. סיום קיפול – העגלה מקופלת ומוכנה לאחסון.
- התאמת משענת הגב ומשענת הרגליים**
- 15.1. לחץ על מנגנון שינוי זווית משענת הגב וכוונן את משענת הגב בזווית הרצויה לפי הצורך.
 - 15.2. משענת גב במצב שכיבה מלאה.

שימוש בחגורת בטיחות

- 16-1. סגור את האבזמים של חגורת הבטיחות במותן. האבזמים מוכנסים משני הצדדים לאבזם הראשי. הם במקומם כאשר שומעים את צליל ה- "קליק". כוון את אורך ההחגורה כך שלתינוק יהיה נוח. האבזם יכול לקפוץ אוטומטית כאשר לוחצים על הכפתור.
- לצורך פירוק הרצועות הפנימיות** נא להפוך בקצה העליון את טפס הפלסטיק הנמצא מצד האחורי במשענת הגב בצורה אופקית ושלוף דרך חריץ משענת הגב את הרצועות. לצורך הרכבת הרצועות הכנס את טפס הרצועות בצורה אופקית לחריץ משענת הגב ולאחר מכן משוך כלפי חוץ לצורך בדיקה

שימוש בבלם

- 17-1. בלם רגלי. לחץ עם הרגל כדי לבלום.
- 17-2. לחץ פנימה כדי לשחרר את הבלם.

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת רסטקס בע"מ מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שבירים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בתקן EN 1888-2:2018

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____