



הוראות שימוש וטיפול
תלת אופן

טריל

דגם יצרן : B56

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור
לשימוש עתידי



היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19 תל אביב

היצרן: Ningbo Jiashun Cycle Co.,Ltd

ארץ ייצור : סין

חשוב!

יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון

אזהרה: תלת האופן מיועד לילדים מגיל 18 חודשים ועד גיל 5 שנים.

אזהרה: תלת האופן מיועד לילד אחד בלבד, ומסוגל לשאת עד 25 ק"ג מקסימום.

אזהרה: הרכבת תלת האופן תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.

אזהרה: יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.

אזהרה: ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בתלת אופן, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: יש להרחיק את תלת האופן מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: אין להשתמש בתלת האופן במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של תלת האופן.

אזהרה: תלת האופן מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק

במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי התלת אופן תקינים ואינם מסכנים את ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של תלת אופן אחר אשר אינם שייכים ליצרן.

אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את תלת האופן בזמן שיושב עליו ילד אחר.

אזהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: מיועד לילדים שיכולים לדווש בכוחות עצמם.

אזהרה: אין להעמיס על התלת אופן מעל למשקל המותר (25 ק"ג) על מנת לשמור על יציבותו.

חלקי תלת האופן:





1. מושב ומשענת גב 2. גלגל אחורי 3. פגוש 4. כיסוי מושב
5. ידית דחיפה 6. כידון 7. סל אחורי 8. גגון 9. שלדה
10. מתקן בקבוק מים 11. גלגל קדמי 12. סל קדמי

הוראות הרכבה:

1. פתח את שלדת תלת האופן, חבר את הגלגל האחורי לבית הגלגל האחורי בשלדה. (תמונה 1)

2. חבר את צינור הגלגל הקדמי האנכי לתוך צינור השלדה, שים לב לכיוון הצינור האנכי, ולאחר מכן חבר את מכלול הכידון. (תמונות 2–3)

3. חבר את מתקן חיבור המושב על השלדה בכיוון הנכון, שחרר את בורג החיבור של המושב, הכנס אותו לתושבת המושב בשלדה ולאחר מכן הידק בעזרת בורג החיבור. (תמונות 4–6)

4. חבר את הפגוש למושב, הנח את כרית המושב על המושב הפלסטי ולאחר מכן נעל את הפגוש. (תמונות 7–8)

5. חבר את הגגון למשענת הגב. (תמונה 9)

6. חבר את מתקן בקבוק המים לידיית הדחיפה, ולאחר מכן חבר את ידית הדחיפה למנוף ההיגוי של השלדה האחורית ונעל בעזרת הכפתור האדום. (תמונות 10–12)

7. תלה את הסל הבד על מתלה ידיית הדחיפה, קבע את הסל לשלדה האחורית בעזרת הסקוץ'. (תמונות 13–14)

8. חבר את הסל הקדמי לצינור השלדה. (תמונה 15)



הוראות אחזקה וניקוי:

1. כדי לשמור על תקינות התלת אופן לאורך זמן ולשמור על בטיחות ילדך יש לבדוק אותו מעט לעת.
2. ניתן להסיר את ריפוד המושב לשטיפה ביד במים קרים ולהניח לייבוש טבעי בצל.
3. יש לנקות את תלת האופן באמצעות מטלית לחה. הימנע מחום כדי למנוע התכווצות.
4. יש לשמור את תלת האופן הרחק מאש או ממקומות בהם הטמפרטורה גבוהה מאוד.
5. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי האופניים, ברגים, הבדים והרצועות ולתקנם / להחליפם במידת הצורך.
6. יש לשמן לפי הצורך את צירי הגלגלים על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.
7. כאשר תלת האופן אינו בשימוש יש לאחסנו במקום יבש ומוצל.