



DMX – STAR DJ S-PAR 12W RGB WW הוראות שימוש

STAR DJ S-PAR 12W מדריך זה מיועד למפעילי תאורה ומתקינים לצורך חיבור, הגדרה ותפעול פנס DMX במצב

1. חיבור DMX

- בפנס DMX IN של הבקר לכניסת DMX מיציאת DMX XLR 3-Pin חבר כבל
- לפנס הבא בשרשרת DMX OUT-במידה ויש מספר פנסים – חבר מ
- בפנס האחרון DMX מומלץ להשתמש בטרמינטור

2. בחירת כתובת DMX

- בתפריט: Addr
- (512-001) בחר כתובת התחלה
- כל פנס חייב כתובת ייחודית

3. בחירת מצב ערוצים

- מצב 4 ערוצים = CH-1



- מצב 9 ערוצים = CH-2

מפת ערוצים – מצב 4 ערוצים. 4.

אדום – CH1

ירוק – CH2

כחול – CH3

לבן חם – CH4

255-0: טווח (100%-0%)

מפת ערוצים – מצב 9 ערוצים. 5.

דימר ראשי – CH1

אדום – CH2

ירוק – CH3

כחול – CH4

לבן חם – CH5

סטרום – CH6

CH7 / תוכניות / Sound

מהירות תוכניות – CH8

CH9 – Fade זמן



טיפים מקצועיים. 6.

- בין 0-9 CH7 - לצבע סטטי
- בין 10-139 CH7 - להפעלת תוכניות
- בין 140-255 CH7 - Sound Active
- Fade עובד רק במצב Fade

הערות בטיחות. 7.

- אין לחבר לדימר חיצוני
- שימוש פנימי בלבד (IP20)
- חובה הארקה תקינה