

TARGET

הוראות הפעלה ובטיחות

מכונת שטיפה בלחץ

דגם: PWT2500C COMPACT

מק"ט: T23025



שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9428764 ☎ 08-9320202

www.shatal-israel.co.il

שמרו חוברת הוראות זו במקום בטוח לשימוש בעתיד.



אנא קראו והיענו להוראות מקוריות אלה טרם הפעלת המכשיר החשמלי שלכם בפעם הראשונה ואחסנו אותן לשימוש בשלב מאוחר יותר או להעברה לבעלי המכשירים בעתיד.

מלבד ההערות הכלולות בזאת יש להקפיד לנהוג בהתאם לתנאי הבטיחות הכלליים והחוקים למניעת תאונות של המחוקק.

אזהרות והודעות המצורפות למכשיר החשמלי מספקות הודעות חשובות להפעלה בטוחה של המכשיר.

דרגות סכנה



סכנה

סימן לסכנה מיידית, שבמידה ואינה נמנע, מוביל לפגיעות חמורות או למוות.



אזהרה

סימן למצב מסוכן אפשרי, שבמידה ואינה נמנעת, עלול להוביל לפגיעות חמורות או למוות.



זהירות

סימן למצב מסוכן אפשרי, שבמידה ואינו נמנע, יכול להוביל לנזק לרכוש.

רכיבים חשמליים



סכנה

סכנה להתחשמלות.

לעולם אין לגעת בתקע החשמל ובשקע החשמל בידיים רטובות.

בדקו את כבל החשמל בעזרת תקע החשמל כדי לוודא שאין נזק לפני כל שימוש. אין לעשות שימוש במכשיר במידה וכבל החשמל או חלקים חשובים של המכשיר פגומים, למשל: רכיבי בטיחות, צינורות לחץ גבוה, אקדח הפעלה.

כל החלקים המוליכים חשמל הנמצאים בשטח העבודה חייבים להיות מוגנים מפני סילון מים.

תקע החשמל והמצמד של הכבל המאריך חייבים להיות אטומים למים ולעולם לא יהיו בתוך מים. יותר מכך, חל איסור על המצמד לשכב על הקרקע. מומלץ השימוש בגלגלות כבלים המבטיחות שהשקעים החשמליים יימצאו בגובה של לכל הפחות 60 מ"מ מהרצפה.

וודאו כי כבל החשמל או הכבל המאריך אינם פגומים כתוצאה מנסיעה מעליהם, צביטה, גרירה או פעולות דומות. הגנו על הכבלים החשמליים מפני חום, שמן וקצוות חדים.

כבו תמיד את רשת החשמל באמצעות ניתוק המפסק בעת השארת המכשיר החשמלי ללא השגחה.



אזהרה

את המכשיר החשמלי מותר לחבר לזרם חשמל חלופי בלבד. מתח ההספק חייב להיות תואם ללוחית הדגם של המכשיר.

מסיבות בטיחותיות, אנו ממליצים לכם להפעיל את המכשיר רק באמצעות רכיב זרם שיורי (מקסימום 30mA).

כבל מאריך לא מתאים עלול להיות מסוכן. השתמשו רק בכבל מאריך שקיבל אישור ותויג למטרה זו והכולל כבל עם חתך רוחב מתאים במקום פתוח: 1-10 מטרים: 1.5 מ"מ²; 10-30 מטרים: 2.5 מ"מ².

גללו את הכבל המאריך תמיד מתוף הכבל.

טיפול בטוח



סכנה

על המשתמש לעשות שימוש במכשיר בהתאם לייעוד שלו. על האדם העושה שימוש במכשיר לקחת בחשבון את התנאים המקומיים ועליו לשים לב לאנשים אחרים הנמצאים בקרבת מקום בזמן עבודה עם המכשיר.

בדקו רכיבים חשובים, כגון צינור לחץ גבוה, אקדח ריסוס ידני והתקנות בטיחות, לראות שאין בהם נזק לפני כל הפעלה. החליפו רכיבים פגומים באופן מיידי. אין להפעיל את המכשיר עם רכיבים פגומים.

המכשיר תוכנן לשימוש עם חומר ניקוי המסופק או מומלץ על ידי היצרן. השימוש בתכשירי ניקוי או בחומרים כימיים אחרים עשוי לפגום בבטיחות המכשיר.

סילוני מים בלחץ גבוה יכולים להיות מסוכנים במידה והם כפופים לשימוש לא נכון. אין לכוון את הסילון לעבר בני אדם, ציוד חשמלי חי או לעבר המכשיר עצמו.

אין לכוון את הסילון לכיוון שלכם או לכיוונם של אנשים אחרים לשם ניקוי בגדים או נעליים.

אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת אנשים אלא אם כן הם לובשים בגדי הגנה.

הלבשו ציוד הגנה אישי מתאים (PPE) בזמן הפעלת המכשיר.

כאשר יש פגיעה בגוף האדם או המכשיר, יש לכבות את המכשיר על ידי הוצאת התקע מהשקע. להפסיק את זרם המים ולפנות את הנפגע לגורם הרלוונטי.



אזהרה

אין להפעיל את המכשיר על ידי ילדים או צוות שלא עבר הכשרה מתאימה.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע.

ילדים חל איסור לשחק עם מכשיר חשמלי זה. השגיחו על ילדים על מנת למנוע מהם לשחק עם המכשיר.

צרו יציבות למכשיר לפני ביצוע כל עבודה על או עם המכשיר וזאת על מנת למנוע נזק בעקבות תאונות.

סילון המים שנפלט מפי הצינור בלחץ גבוה מביא לידי כוח דחיה הפועל על אקדח הריסוס הידני. וודאו שיש לכם עמידה יציבה ושאתם מחזיקים היטב את אקדח הריסוס הידני ואת מוט ההתזה.

לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה כל זמן שהוא בהפעלה.

שימו לב
במקרה של הפסקות ארוכות, כבו את המכשיר מהמתג הראשי או הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל.
אין להפעיל את המכשיר בטמפרטורות מתחת ל- 0°C.

סיכונים אחרים



סכנה

חל איסור להפעיל את המכשיר בסביבות נפיצות.

סכנה לפיצוץ - אין לרסס נוזלים מתלקחים.

לעולם אין לשאוב פנימה נוזלים המכילים חומרי ממס או חומצות וחומר ממס לא מהולים! זה כולל נפט, מדלל צבע ושמן חימום. ערפל הריסוס מתלקח בקלות, נפיץ ורעיל. אין לעשות שימוש באצטון, בחומצות לא מדוללות וחומרי ממס לא מדוללים.
לעולם אין לעשות שימוש במוצר עם נוזלים מתלקחים או רעילים, או עם נוזלים המכילים מאפיינים שאינם מתאימים לתפעול התקין שלו.

הרחיקו סרטי אריזה מהישג ידם של ילדים, קיימת סכנה לחנק!



אזהרה

בהתאם לתקנים השימיים, לעולם אין לעשות שימוש במכשיר עם מי שתייה נטו ללא מערכת הפרדה. וודאו כי החיבור של רשת המים בבניין שלכם, עליו מופעלת מכונת השטיפה בלחץ גבוה מצוידת במפריד מערכת קבוע.

מים שזרמו דרך מוגעי הזרימה לאחור נחשבים למים שאינם ראויים לשתיה.

צינורות בלחץ גבוה, אבזרים ומצמדים חשובים לבטיחות המכשיר. השתמשו אך ורק בצינורות לחץ גבוה, באבזרים ובמצמדים המומלצים על ידי היצרן.

על מנת להבטיח בטיחות ישימה, השתמשו אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של היצרן או שאושרו על ידי היצרן.

כבו את המוצר ונתקו אותו ממקור החשמל תוך הוצאת תקע החשמל משקע החשמל לפני הרכבה, ניקיון, התאמות, תחזוקה, אחסנה והובלה או המרת פונקציית המוצר.



זהירות

שימו לב למשקל המכשיר בעת בחירת מיקום האחסון ומשך זמן ההובלה וזאת על מנת למנוע תאונות או פגיעות.

מספר שעות של שימוש רציף במכשיר יכולות לגרום לחוסר תחושה בידיים במקרים נדירים.

- עטו כפפות.

- שמרו על ידיים חמות.

- קחו הפסקות באינטרוולים קבועים. עבודה עם תכשיר ניקוי עלולה לגרום גירויים בעור.



אזהרה

השימוש הלא נכון בתכשירי ניקוי יכול לגרום לפגיעות חמורות או לחמצון.

אחסנו תכשיר ניקוי הרחק מהישג ידם של ילדים.

פרקו לחץ שיורי טרם ניתוק הצינור מהמוצר.

ערכו בדיקה לפני כל שימוש ובאינטרוולים קבועים, לראות שכל מהדקי המתכת מחוזקים היטב וכי כל רכיבי המוצר במצב טוב ותקין: בדקו שאין חלקים שבורים או שחוקים. היזהרו מתנועת רתיעה לאחור: החזיקו בשתי ידיים.

סיכונים שיוריים

גם אם הנכם מפעילים מוצר זה בהתאם לכל דרישות הבטיחות, עדיין קיימים סיכונים אפשריים לפגיעה ולנזק. הסכנות המצוינות להלן יכולות לעלות בהקשר למבנה ולעיצוב מוצר זה.

לקויים בריאותיים הנובעים כתוצאה מפליטת רטט במידה ומוצר זה הינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים או שאינו מנוהל ומתוחזק כנדרש.

סכנה לפגיעה ולנזק לרכוש הנגרם כתוצאה מחפצים מתעופפים.

פגיעות ונזק לרכוש כתוצאה מאבזרים מקולקלים או כתוצאה מפגיעה פתאומית של חפצים נסתרים במהלך השימוש.

רכיבי בטיחות



זהירות

התקנות בטיחות משמשות להגנה על המשתמש וחל איסור לבצע בהן שינויים.

מתג הפעלה/כיבוי

מתג הפעלה/כיבוי המכשיר מונע הפעלה בלתי מכוונת של המכשיר.

מנעול אקדח הפעלה

מנעול זה נועל את ידית אקדח ההפעלה ומונע הפעלה רשלנית של המכשיר. שסתום מוצף במים שזרמו דרך מונעי הזרימה לאחור נחשבים למים שאינם ראויים לשתייה.

מתג לחץ

במידה והידית על אקדח ההפעלה משתחררת מתג הלחץ מכבה את המשאבה, סילון הלחץ הגבוה נפסק. במקרה של משיכת הידית, המשאבה מופעלת בשנית.

מתג ההגנה על המנוע

מתג ההגנה על המנוע מכבה את המכשיר במקרה של צריכת חשמל גבוהה.

ציוד הגנה אישי



זהירות

לבשו בגדי הגנה ומשקפי בטיחות להגנה מפני התזות המכילות מים או לכלוך. במהלך השימוש במכונות שטיפה בלחץ גבוה, חומרי רסס עלולים להתפתח. שאיפה של חומרי רסס יכולה לגרום לנזק בריאותי.

- בהתאם לשימוש, ניתן לעשות שימוש בפיות צינורות מוגנים לחוטים (למשל, מכונת שטיפה לרצפות) המצמצמים באופן משמעותי את פליטתם של חומרי רסס מימיים עבור השטיפה בלחץ גבוה.
- השימוש במיגון מהסוג הזה אינו אפשרי עם כל היישומים.

סמלים על המכונה

סמל אנא עיינו בהוראות הבטיחות, הליכי ההפעלה והאחריות במדריך זה. שמרו על מדריך ההפעלה במקום בטוח ויבש לשם עיון עתידי.



סכנה לפגיעה אישית



אין לכוון את סילון הלחץ הגבוה לעבר בני אדם, בעלי חיים, ציוד חשמלי או לעבר המכשיר עצמו.



אין לחבר את המכשיר ישירות לרשת מי השתייה הציבורית.



סימון דרוג הספק קול בדציבלים (A).



שימוש נכון

השתמשו במכונת שטיפה בלחץ זו בסביבה ביתית בלבד:

במידה ונעשה החיבור למערכת מי שתייה, על המערכת להיות מוגנת מפני זרימה לאחור.

מכונת שטיפה זו בלחץ גבוה נועדה לשימוש עם זרם כניסה מדורג. השימוש הייעודי של מוצר זה מכסה את שטיפתם של מכונות, בניינים, טרסות, חזיתות של בניינים וציוד גינה בעזרת מים נקיים ותכשירי ניקוי כימיים מתכלים. בדומה לכך השימוש במוצר זה מותר לניקוי לוחות ריצוף או מרזבי גשם.

מוצר זה אסור לשימוש לניקוי בגדים, נעליים וסוגים אחרים של אריגים. סילון המים לא יכוון כלפי בני אדם, בעלי חיים, כל ציוד חשמלי שהוא או כלפי המוצר עצמו. אין לשטוף חפצים מכל סוג שהוא המכילים חומרים מסוכנים לבריאות. אין להפעיל מוצר זה עם נוזלים מתלקחים, נפיצים ורעילים.

מסיבות של בטיחות, הכרחי לקרוא את מדריך ההוראות בשלמותו טרם הפעלת המוצר בפעם הראשונה ולהקפיד לשמור על כל ההוראות המופיעות בתוכו.

TARGET

קוד התאריך הוא חלק מספר סריאלי
MMYYXXX

MM - חודש ייצור YY - שנת ייצור XXX - מספר רץ

תוספת הוראות בטיחות לכלי עבודה המוזנים מרשת החשמל:

אזהרה: 

(א) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאגנות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

(ב) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה החשמלי בסיטואציה שאינה צפויה.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש בכלי העבודה במקרה שכבל החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

הוראות הפעלה ותחזוקה למכונת שטיפה בלחץ
מכונת השטיפה בלחץ היא כלי עבודה אמין ויעיל, אך כדי להבטיח את ביצועיה לאורך זמן, חשוב להפעיל ולתחזק אותה לפי ההנחיות המפורטות להלן.

סדר פעולות לתפעול נכון

1. בדיקת ספיקת מים ברשת

- לפני כל הפעלה, יש לוודא שספיקת המים ברשת מספקת לפחות 10% יותר מהדרישה של המכונה.
- הדרך הפשוטה לבדוק: מלאו כלי מים במשך 20 שניות, שקלו אותו לפני ואחרי, והשוו את כמות המים הנדרשת עבור הדגם שלכם (ראו טבלת דגמים מצורפת).
 - דגמים מקצועיים: חובה להשתמש בצינור ובמחבר מים בקוטר "3/4 לפחות. אין להקטין את הקוטר, פעולה שעלולה לפגוע בספיקת המים ובפעולת המכונה.

2. ניקוי פילטר מים

- יש לבדוק ולנקות את פילטר המים:
- שימוש יום-יומי: פעם בשבוע.
 - שימוש לא קבוע: לפני כל הפעלה.
 - פילטר שקוף: ניתן לבדוק ללא פירוק.
 - פילטר ברונזה: יש לפתוח ולשטוף במידת הצורך.
 - במידה והפילטר אינו תקין או שהוא בשימוש מעל לשנה, יש להחליפו.

3. מילוי מים במשאבה לפני הפעלה

- חובה לפתוח את ברז המים, ללחוץ על ידית ההפעלה ולוודא שמים זורמים מהמכונה. רק לאחר ווידוא זה, יש להפעיל את המכונה באמצעות המפסק.

4. שימוש במכונות 3,600 סל"ד

- מכונות אלו אינן מתאימות לעבודה רציפה ממושכת.
- חובה לתת למכונה הפסקות לסירוגין להתקרר, במיוחד בשטיפת שטחים גדולים.
 - שימוש לא נכון עלול לגרום לנזק שאינו מכוסה באחריות.

5. כיבוי המכונה

- בסיום העבודה:
- כבו את המכונה באמצעות המפסק.
 - נתקו אותה מהחשמל.
 - במכונות בנזין/דיזל: סגור את ברז הדלק.
 - לחצו על ידית ההפעלה לפריקת הלחץ הנותר מהמערכת.

תחזוקה שוטפת

1. תחזוקה תקופתית

- יש לבצע טיפול למכונה כל 500 שעות עבודה או אחת לשנה, הכולל:
- החלפת שמן במנוע.
 - החלפת אטמים.
 - החלפת שסתומים ודיזה לפי הצורך.
 - החלפת פילטר מים

2. שחיקת הדיזה

- הדיזה היא רכיב המעלה את לחץ המים. היא נשחקת לאורך הזמן ויש להחליפה כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

אזהרה חשובה

- שימוש לא נכון במכונה עלול לגרום לנזקים שאינם מכוסים באחריות.
- הקפידו להפעיל את המכונה בהתאם להוראות ולבצע את התחזוקה הנדרשת כדי להבטיח ביצועים מיטביים ואורך חיים ארוך.

מדריך למשתמש – מכונת שטיפה בלחץ

דגם : PWT2500C

שמור הוראות אלה!

יש לקרוא בעיון ולהבין את ההוראות המקוריות לפני הפעלה ראשונה של המכשיר, ולשמור את החוברת לשימוש עתידי או להעברה לבעלים הבאים.
בנוסף להוראות המופיעות כאן, יש לפעול לפי כללי הבטיחות והתקנות למניעת תאונות הנהוגים על-פי החוק.
האזהרות וההערות שעל גבי המכשיר מספקות מידע חשוב לשימוש בטוח.

תיאור המכשיר

1. אקדח הפעלה
2. מתלה לאקדח
3. מתג הפעלה/כיבוי
4. קנה דיזה
5. גלגלים
6. ידית נשיאה
7. וו לכבל חשמל
8. כבל חשמל
9. כניסת מים
10. צינור לחץ גבוה 6 PU מטר
11. תוף לצינור
12. מקציף סבון
13. מסנן מים כניסת מים

נתונים טכניים

מתח: 220-240 וולט
תדר: 50-60 הרץ
הספק: 2500 וואט
דרגת הגנה חשמלית: II
דרגת איטום: IPX5
לחץ עבודה נומינלי: 12MPa
לחץ מרבי מותר: 18MPa
ספיקה נומינלית: 6.0 ליטר/דקה
ספיקה מרבית: 8.0 ליטר/דקה
לחץ כניסה מרבי: 0.7MPa
רמת רעש: $LpA=81dB(A)$ סטייה $\pm 3dB$
עוצמת קול: $LwA=95dB(A)$ סטייה $\pm 3dB$
רטט: $ah=5.4m/s^2$ סטייה $1.0m/s^2$
משקל: 9.8 ק"ג

הרכבה

יש להרכיב את החלקים שסופקו בנפרד לפני הפעלה הראשונה של המכשיר.

א. התקנת הידית

יש לחבר את הידית באמצעות שני ברגים.

ב. התקנת ידית הנדנוד

יש לקבע אותה בעזרת בורג אחד.

ג. החלקת מתלה האקדח וזו כבל החשמל למקומם.

ד. התקנת קנה דיזה

יש להכניס את הדיזה אל האקדח ולסובב עד לנעילה מלאה.

ה. חיבור צינור הלחץ הגבוה לאקדח ההפעלה

יש לחבר את קצה החיבור המהיר של הצינור לאקדח עד שישמע "קליק" של נעילה.

ו. חיבור צינור הלחץ הגבוה ליציאת המים של המכשיר.

ז. חיבור צינור הגינה לכניסת המים

יש לחבר את המתאם (נקבה) לכניסת המים של המכשיר, ולאחר מכן להבריג את צינור הגינה (זכר) למתאם.

הפעלה ראשונית

יש להניח את המכשיר על משטח ישר ויציב.

לחבר את תקע החשמל לשקע.

אספקת מים

תשומת לב – לכלוך במים עלול להזיק למשאבה ולאביזרים.

אספקת מים מהרשת

אפשר לחבר ישירות לברז.

שאיבת מים ממאגר פתוח

המכשיר מתאים לשאיבה באמצעות צינור יניקה עם שסתום אל-חוזר, ממקורות כמו חביות מי גשם

או בריכות.

יש למלא תחילה את צינור היניקה במים, לחברו לכניסת המים של המכשיר ולהכניס את קצהו למקור

המים.

ניקוז אוויר לפני הפעלה:

א. הפעל את מתג ההפעלה.

ב. שחרר את נעילת האקדח.

ג. לחץ על הידית עד שיזרום מים באופן רציף וללא בועות (עד שתי דקות).

ד. שחרר את הידית ונעל אותה שוב.

פעולה שוטפת

תשומת לב – הפעלה "יבשה" (ללא מים) מעל שתי דקות תגרום נזק למשאבה.

אם לא נוצר לחץ תוך שתי דקות – כבה את המכשיר ובדוק לפי פרק "פתרון תקלות."

ניקוי בלחץ גבוה

זהירות

א. יש לשמור מרחק של לפחות 30 ס"מ בעת ניקוי משטחים צבועים כדי למנוע נזק.

- ב. ודא שמתג ההפעלה במצב "כבוי" לפני חיבור לחשמל.
 - ג. יש להציב את המכשיר על משטח יציב וזקוף בלבד.
- סדר הפעלה:**
- א. חבר את המכשיר לחשמל ולמים.
 - ב. פתח את זרימת המים.
 - ג. אחוז באקדח בשתי הידיים.
 - ד. כוון את הזרבובית הרחק ממך אל המשטח הרצוי.
 - ה. שחרר את הנעילה ולחץ על ההדק עד שיזרום זרם מים יציב.
 - ו. שחרר את ההדק.
 - ז. הפעל את מתג ההפעלה.
 - ח. לחץ שוב על ההדק והתחל בניקוי.
 - ט. כאשר תשחרר את ההדק – הזרם ייפסק אך לחץ יישאר במערכת.
- אזהרה!** יש להיזהר מרתיעה בעת לחיצה על ההדק!

עבודה עם חומר ניקוי
ניתן להוסיף חומר ניקוי רק במצב לחץ נמוך.

סכנה – הקפד על הוראות גיליון בטיחות היצרן של החומר.

- א. הסר את הפקק ממכל הדטרגנט.
- ב. שלוף בעדינות את מיכל הסבון מהמקום.
- ג. מלא בחומר ניקוי ייעודי למכונות שטיפה בלחץ.
- ד. הכנס את המיכל כשהפתח כלפי מטה לחיבור היניקה.

שיטת ניקוי מומלצת:

- א. רסס את החומר על המשטח היבש.
- ב. המתן שיפעל (אך אל תאפשר ייבוש).
- ג. שטוף את הלכלוך בעזרת לחץ גבוה.

לאחר השימוש:

- א. הוצא את המיכל וחסום אותו בפקק.
- ב. אחסן כשהפקק כלפי מעלה.

הפסקה במהלך העבודה

- א. שחרר את ההדק ונעל אותו.
- ב. הנח את האקדח והדיזה במעמד הייעודי.
- ג. בהפסקות של יותר מ-5 דקות – כבה את המכשיר.

סיום העבודה

- א. שחרר את ההדק.
- ב. כבה את המתג הראשי.
- ג. נתק את התקע מהחשמל.
- ד. נתק את הצינור רק לאחר שחרור הלחץ.
- ה. לחץ על ההדק לשחרור שאריות לחץ.
- ו. נעל את האקדח.

תשומת לב –מים חמים עלולים לדלוף בעת הניתוק.
יש לנתק גם מאספקת המים.

הובלה

זהירות – סכנת פציעה או נזק!

בעת נשיאה ביד:

- א. כבה ונתק את המכשיר מהמים והחשמל.
- ב. משוך את ידית הנשיאה עד לנעילה.
- ג. גרור בעזרת הידית בלבד.

בעת הובלה ברכב:

- א. ודא שהמיכל סגור היטב.
 - ב. הטה את המכשיר על גלגליו וגרור.
 - ג. הגן עליו מפני מכות ורעידות.
 - ד. אבטח למניעת תזוזה או התהפכות.
-

אחסון

זהירות – סכנת פציעה או נזק!

- א. הנח את המכשיר על משטח ישר.
 - ב. נתק את הדיזה מהאקדח.
 - ג. שחרר את הצינור באמצעות לחצן השחרור.
 - ד. אחסן את האקדח במקומו.
 - ה. הכנס את השרביטים למקומם (הזרבובית כלפי מטה).
 - ו. גלגל את צינור הלחץ ותלה אותו על המתלה.
 - ז. אחסן את כבל החשמל בתא האביזרים.
 - ח. אחסן במקום יבש בטמפרטורה $10-30^{\circ}\text{C}$.
 - ט. יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - י. מומלץ לכסות את המכשיר בבד או באריזתו המקורית.
-

הגנה מפני קיפאון

תשומת לב – מכשיר שלא נוקז לחלוטין עלול להיהרס.

- א. נתק את המכשיר מאספקת המים.
 - ב. נתק את השרביט.
 - ג. הפעל את המכשיר ולחץ על ההדק עד שיפסיק לצאת מים.
 - ד. שחרר את ההדק ונעל אותו.
 - ה. כבה את המכשיר.
 - ו. אחסן במקום מוגן מקור.
-

תחזוקה וטיפול

סכנה – סכנת התחשמלות!

לפני כל טיפול – כבה ונתק מהחשמל.

צינור לחץ גבוה

הצינור בנוי מדפנות מחוזקות אך רגיש לנזק:
א. אין לקפל או לדרוך עליו.

ב. אין לחשוף לקצוות חדים.

ג. שימוש לא נכון יבטל את האחריות.

ניקוי המסנן בכניסת המים

א. הסר את החיבור ושטוף במים חמימים.

ב. הוצא את המסנן בזהירות בעזרת פלייר שטוח.

ג. שטוף במים זורמים והחזר למקום.

ניקוי הזרבובית

א. הסר את ההדיזה מהאקדח.

ב. השתמש במחט הניקוי המצורפת לניקוי הפתח.

ג. שטוף במים.


פתרון תקלות

סכנה – נתק את החשמל לפני כל טיפול!

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון מומלץ
המכשיר לא נדלק	לא מחובר, שקע פגום, פיזז שרוף, כבל מאריך פגום	בדוק חיבור, החלף פיזז, נסה שקע אחר, בדוק כבל
לחץ משתנה	יניקת אוויר, שסתומים מלוכלכים, אטמים שחוקים	בדוק אטימות, נקה או החלף
המכשיר נעצר	מתח חשמל שגוי, חיישן תרמי הופעל, זרבובית סתומה	בדוק מתח, המתן 5 דקות, נקה זרבובית
פולסים בלחץ	אוויר בצינור, זרימת מים לא מספקת, סתימה במסנן	תן לפעול עד לייצוב, נקה מסנן, בדוק קו מים
אין מים	קיפאון, אין אספקת מים, סתימה	הפשר, חבר מים, נקה מסנן וזרבובית



A series of 15 horizontal lines for writing.





היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428764

דוא"ל: service2@shatal.com

www.shatal-israel.co.il