



יבואן: פאר נשר, שביט 8, בנייני המדע, נס ציונה, טל: 08-9240990
ווטסאפ: 08-9240990 | דוא"ל: office@pngroup.co.il

הוראות הפעלה לשעון טיימר לשקע חשמל MAGIC דגם: ST-T02

הוראות בטיחות:

- אין לפרק או לשנות את מבנה המכשיר באופן עצמאי.
- אין לחשוף סוללות (מארז סוללות שהותקנו) לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו'.
- החלפה בלתי נכונה של הסוללות עלולה לגרום סכנת התפוצצות. יש להחליף אותן רק בסוג זה או שווה ערך.
- בעת חיבור תקע לשקע יש לוודא כי החיבור מהודק היטב ואינו רופף, וזאת על מנת למנוע סכנה.
- מתח: 230V AC / 16A / 3200W

מאפיינים:

- אפשרות לעד 10 תוכניות כיבוי והדלקה
- סוללת גיבוי המאפשרת שמירת תכנות עד 100 שעות במקרה של הפסקת חשמל
- תוכנית הפעלה אקראית "תוכנית גנבים" – על מנת ליצור תחושה שיש אדם כלשהו בבית
- מעבר פשוט בין שעון קיץ לשעון חורף ובחזרה
- בחירת תצוגת שעון בתבנית 12 / 24 שעות

הנחיות טרם הגדרה:

טרם ההגדרה הראשונית של הטיימר יש לחבר את הטיימר לשקע החשמל ל-12 שעות לפחות וזאת על מנת להטעין את סוללת הגיבוי ולאפשר תכנות תקין.

במידה וצג המסך לא פועל יש ללחוץ על הכפתור הפנימי בחור שנמצא מימין ל-"איפוס הגדרות ראשי" בעזרת סיכה או אטב עד ישמע מעין "קליק"



לחצני המכשיר:

- **שבוע** – כיוון היום בשבוע להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **שעות** – כיוון השעות להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **דקות** – כיוון הדקות להגדרת השעון ו/או תוכניות הכיבוי וההדלקה
- **טיימר** – בחירת תוכניות הכיבוי וההדלקה לצורך הגדרתן – כל לחיצה מעבירה תוכנית (1-10)
- **ON/AUTO/OFF**
- **ON** – המכשיר המחובר לטיימר ידלוק קבוע (ללא תלות בהגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה)
- **AUTO** – הפעלה וכיבוי יתרחשו באופן אוטומטי (בהתאם להגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה)
- **OFF** – המכשיר המחובר לטיימר כבוי באופן קבוע (ללא תלות בהגדרת תוכניות הכיבוי וההדלקה)

- **רנדומלי** "תוכנית גנבים" - המכשיר המחובר יכובה ויופעל באופן רנדומלי וזאת על מנת ליצור תחושה שיש מישהו בבית. כאשר תוכנית הגנבים מוגדרת תופיע המילה RANDOM בצידו הימני של המסך
- **אפס** - מאפשר איפוס של תוכנית קיימת או החזרתה בעת תכנות תוכניות ההפעלה והכיבוי
- **שעון** - משמש בעת כיוון שעון הטיימר. בנוסף, בעת לחיצה עליו תוצג השעה על פיה הטיימר פועל

כיוון השעון:

1. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "שעות" ודפדפו על מנת לכוון את השעה.
2. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "דקות" ודפדפו על מנת לכוון את הדקות.
3. לחצו והחזיקו את הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "שבוע" ודפדפו על מנת לכוון את היום בשבוע

שינוי תצוגת תבנית שעון 12/24:

לחצו על הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "טיימר"

מעבר לשעון קיץ וביטולו:

לחצו על הלחצן "שעון" ובו זמנית לחצו על הלחצן "ON/AUTO/OFF"

הגדרת תוכניות ההפעלה והכיבוי:

1. לחצו על הלחצן "טיימר" - כעת יופיע על המסך "ON 1".
2. באמצעות הלחצן "שעות" והלחצן "דקות" בחרו את השעה הרצויה להפעלת התוכנית.
3. כעת באמצעות הלחצן "שבוע" כווננו את היום / הימים בשבוע בהם תרצו שהתוכנית תופעל.
4. לחצו פעם נוספת על הלחצן "טיימר" בכדי לכוון את שעת הכיבוי - כעת יופיע על המסך "OFF 1".
5. באמצעות הלחצן "שעות" והלחצן "דקות" בחרו את השעה הרצויה לכיבוי התוכנית.
6. כעת באמצעות הלחצן "שבוע" כווננו את היום / הימים בשבוע בהם תרצו שהתוכנית תכבה.
7. ברכות! סיימתם בהצלחה את הגדרת תוכנית מס' 1 בטיימר.

ניתן להגדיר עד 10 תוכניות הפעלה וכיבוי. לצורך כך, פשוט חזרו על סעיפים 1 עד 5 מעלה. בסעיף 1 לחצו מספר פעמים על הלחצן "טיימר" עד אשר תוכנית ההפעלה/הכיבוי הרצויה תופיע



דרכת הטיימר לפעולה לאחר סיום התכנות:

- לאחר סיום התכנות לחצו על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב ON. המכשיר המחובר לטיימר אמור לדלוק.
- לחצו פעמיים נוספות על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב OFF. המכשיר המחובר לטיימר אמור להיכבות.
- לחצו פעם נוספת על הלחצן "ON/AUTO/OFF" ועברו למצב AUTO כעת הטיימר דרוך והתוכניות שהוגדרו יפעלו באופן אוטומטי ועל פי הגדרתכם.

איפוס המוצר להגדרות יצרן:

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור הפנימי בחור שנמצא מימין ל-"איפוס הגדרות ראשי" בעזרת סיכה או אטב עד שתבחינו כי האיפוס בוצע בהצלחה.

במידה והטיימר אינו בשימוש ונמצא מחוץ לשקע יותר מ-3 חודשים, יש לחבר את הטיימר לשקע ל-12 שעות לפחות בטרם הגדרה/שימוש מחדש.

