

MELITTA VARIANZA CS - הוראות ניקוי שומנים במכונה

אופן הניקוי:

*בכל שלב בניקוי במידה ותידלק נורה של ברז מטפטף, התהליך יושהה. יש להוציא את מיכל המים, למלא אותו ולהחזיר למכונה – התהליך ימשיך.

לחץ באופן רצוף על לחצן  ובו זמנית על לחצן חוזק הקפה  למשך 3 שניות כדי להיכנס לתוכנית הניקוי.

סימן ה- יופיע, ויאר סימן . לרוקן את מגש העודפים, להחזיר למקומו ולהניח כוס על המגש מתחת לאזור מזיגת הקפה.

נראה את הסימן  המכונה תזרים מים. התהליך הזה יתבצע פעמיים.

לאחר מכן, יאר סימן  מהבהב.

הוצא את יחידת החליטה מהמכונה שנמצאת מצד ימין (לחץ לחצן אדום, הרם כלפי מעלה ומשוך החוצה). נקה אותה היטב, הכנס טבלית ניקוי בפתח העליון (עגול) של היחידה והחזר אותה למקומה. סגור הדופן חזרה.

כעת נראה את הסימן . יתחיל תהליך של 4-6 דקות.

יש לוודא שהכוס נמצאת מתחת לאזור מזיגת הקפה.

לאחר מכן יאר הסימן  יחד עם הנורה .

יש לרוקן את מגש העודפים ולהחזירו למכונה.

כעת, נורת השלב האחרון תוצג .

יש לשים את הכוס על המגש מתחת לאזור המזיגה. הניקוי ימשיך כדקה.

נורת  תידלק. נרוקן את המגש שוב ונחזיר למכונה.

התהליך הסתיים. 