

כמות מים לכוס אחת	30 מ"ל	125 מ"ל	220 מ"ל
כמות מים 2ל כוסות	230X מ"ל	2125X מ"ל	2220X מ"ל

חוזק הקפה

לחץ על כפתור חוזק הקפה כמה פעמים ובחר אחת משלוש האפשרויות המופיעות הבחירה תצוין על ידי סימן הפול בתצוגה.

תצוגה	חוזק הקפה
פול 1	עדין
2 פולים	בינוני
3 פולים	חזק

החלפת פילטר

"הקלריס" פילטר מגיע עם המכונה לאחר הפעלת המכונה בפעם הראשונה הכנס את הפילטר לתוך המכשיר. החלפת המסנן תעשה באופן קבוע כל חודשים או לכל המאוחר כאשר סימן הפילטר מופיע על הצג חיי שרות של המכונה ארוכים תודות להגנה אמינה נגד אבנית.

החלפת הפילטר ואיפוס תוקף הפילטר

יש ללחוץ בו זמנית על מספק כיבוי/הפעלה ועל מפסק חוזק חליטה לפחות 2 שניות. מפסק הפילטר יהבהב בזמן פעולת ההפעלה ומפסק מיכל לפולי הקפה יהיה מואר. רוקן את מגש הטפטוף ולאחר מכן החזר למקום סמל דל מיכל המים על הצג יהיה מואר

הרם את מכסה של מיכל המים ומשוך את המיכל ממקומו. רוקן את מיכל המים חבר את הפילטר "קלריס" לחיבור שנמצא בתחתית מיכל המים.

מלא את מיכל המים במים עד לסמן המקסימום המופיע על המיכל והחזר המיכל למקומו לחץ על הסמן-חוזק החליטה. המכשיר יבצע תהליך של שטיפת מסנן מים חמים יזרמו בחלקו הפנימי של המכשיר לתוך מגש הטפטוף סמן ההמתנה ומסן חוזק החליטה יהיו מוארים. המכשיר מוכן להפעלה רוקן את מגש הטפטוף והחזר למקום

הערות

מסנן מים "קלריס" לא אמור להישאר יבש תקופת זמן ארוכה לכן מומלץ לאחסן את המסנן בכוס מים במקרר אם לא יהיה שימוש ממושך במכשיר.

מתגים ומצביי הפעלה

אם יש אפשרות החלף את הקערה שמתחת לשקע ולחץ הפעלה/כיבוי על מנת להדליק את המכונה מוכן להפעלה-

סמל כיבוי/הפעלה וסמל הפול יהיו מוארים

חסכון אנרגיה בהמתנה

כל הסמלים על המכשיר מעומעמים המכונה אוטומטית מביא את עצמה למצב של חסכון באנרגיה לאחר סיום הפעולה האחרונה (טמפ' החימום נמוכה יותר) ניתן לשים טיימר או לכבות



Purista series 300

תאור המכשיר

1. מגש טפטוף
2. פרפקט קפוצ'ינו מושלם
3. כפתור לכמות מים
4. כפתור לחוזק חליטה
5. כפתור מזיגה לשתי כוסות
6. תא למיכל מים
7. תא פולי קפה כפול
8. כפתור לחוזק חליטה
9. מסך דיגיטלי
10. כפתור הפעלה
11. דלת יחידת חליטה

מבוא

לקוחות יקרים

חברת ב.א. קדמה קפה בע"מ יבואנית חברת "מליטה" מודה לכם על שרכשתם מכונת קפה מבית "מליטה" גרמניה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת להפיק את מירב ההנאה מהמבונה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות הפעלה או בעת תקלה במכשיר, אנא צרו קשר עם מעבדת השירות שלנו.

בברכה ב.א. קדמה קפה בע"מ

הוראות בטיחות

המכונה תוכננה להכנת קפה ואספרסו בלבד. השימוש במכשיר על פי תנאי ההפעלה המופיעים בהוראות בלבד. אי דיוק בהוראות אלו עלול לגרום נזק הן למכונה והן למשתמש בה.

סמלים של הוראות ההפעלה/הזהרות מצביעים על סיכונים הקשורים לתפעול המכונה ומספק עצות שימושיות למנון ביטחון. סמלים עם כיתוב התרעות- מעיד על תפעול לא תקין של המכשיר שיש להימנע ממנו ומצביע על נזק חומרי.

אזהרה!

הרחק המכשיר מידי ילדים. השימוש במכשיר לבעלי ידע ומודעות לסיכונים של המכשיר הפעלת המכונה על ידי מבוגרים במצב פסיכו- פיזי יציב.

השימוש במכשיר רק אם הוא במצב תקין

אין לנסות ולתקן את המכשיר, אלא לפנות למעבדת תיקונים מוסמכת

אין לטבול את המכונה במים/ אין לגעת במכונה בידיים רטובות

אין לגעת בפנים המכונה בזמן שהמכונה מופעלת

אין לאחסן את המכשיר בחדר עם טמפ' נמוכה כי שיירי הלחות עלולים להזיק למכשיר

אין להניח את המכשיר על משטח חם או רטוב

אין לשנות את המרכיבים/אביזרים של המכונה

שים לב

שמור את האריזה המקורית למקרה ויהיה צורך בהחזרת המוצר, לשמירה על שלמות המוצר

נורמאלי למצוא במכשיר עקבות של מים וקפה לפני השימוש בפעם הראשונה כוון שהמכשיר נבדק במפעל.

אספקת חשמל

חבר את תקע החשמל אך ורק לשקע מתאים! המתח חייב להתאים לערך המופיע על תווית המכונה

בדוק לעתים את כבל החשמל וודא כי אין בו קרעים או פגמים כלשהם. במידה והתגלו פגמים כלשהם חל איסור

מוחלט להשתמש בכבל!

יש לוודא כי הכבל החשמלי משוחרר ולו מונחים עליו מכשירים חמים או אובייקטים חבדים.

אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו אך ורק במעבדת שרות מאושרת ע"י היצרן/ יבואן כדי למנוע סיכון תצוגה

			מלא את מיכל הקפה ההבהוב יגמר לאחר הפעולה
	ניקוי שומני קפה	מזאר מהבהב	לנקות את השומנים תוכנית הניקוי המשולבת מתבצעת
	ניקוי אבנית	מזאר מהבהב	לעשות טיפול אבנית תוכנית ניקוי האבנית מתבצעת

שים לב!

אם כל הסמלים בתצוגה מעומעמים, המכשיר במצב המתנה לחסכון באנרגיה.

הפעלה/התקנה/חיבור

לפני השימוש במכונה בפעם הראשונה נא לבצע הפעולות הבאות:

לאחר ביצוע הפעולות המכשיר מוכן לפעולה ואפשר להכין קפה.

מומלץ לשפוך 2 כוסות ראשונות של הקפה בהפעלה הראשונה של המכשיר.

הנח את המכשיר על משטח יבש, יציב ואופקי. שים לב למרווח של כ- 10 ס"מ מהקיר או מכל חפץ אחר. למכשיר

מצידו האחורי יש שתי גלילים. הרם את המכשיר בזהירות על מנת לאשר לגלילים תנועה קלה.

אין להניח את המכשיר על משטח חם או רטוב

מיכל הפולים ממוקם המגש הטפטוף. אבא וודא כי מגש הטפטוף נדחף עד הסוף

חבר את המכשיר לשקע עם הארקה בעלת מתח של A10

אזהרות

חיבור לא תקין של הכבל/ אספקת מתח חשמלי לא מדויקת עלולה לגרום להתחשמלות

וודא שמתח החשמל בשקע מתאים לדרישות המכונה כפי שמופיע על לוח המידע שעל גבי המכונה

וודא ששקע החשמל עונה על התקנים החלים על בטיחות בחשמל.

אחריות היצרן במהלך תקופת האחריות היא החלפת כבל החשמל בלבד. לאחר תקופת האחריות רק טכנאי מוסמך

רשאי להחליף הכבל.

מילוי מיכל הפולים

הזז את מכסה המיכל ומלא בפולי קפה.

זהירות

מילוי המיכל בפולי קפה בלבד. אין למלא המיכל בקפה מיובש/או מוקפא או בפולי קפה בטעם כרמל. החזר את

המכסה למקומו

מילוי מיכל המים

הרם את מכסה מיכל המים והוצא את המיכל מהמכשיר

מלא מים טריים במיכל עד למקסימום והחזר המיכל למכשיר

שים לב!

אם מיכל המים יהיה ריק בזמן שהמכונה מופעלת, סמל מיכל המים בתצוגה יהיה מזאר, הפעולה הנוכחית תסתיים.

סמל	משמעות	תצוגה	הסבר
	כפתור הפעלה	מהבהב	המכשיר מתחמם
	פילט מים	מזאר מהבהב	המכשיר מוכן לשימוש
	מיכל מים	מזאר מהבהב	להחליף את הפילטר הכנס את פילטר מים
	מגש טיפות	מזאר מהבהב	למלא את מיכל המים הכנס את מיכל המים
	חוזק חליטה	מזאר	רוקן את מגש טיפות להחזיר את המגש במקום
			פול-1 עדין פול-2- נורמאלי פול-3-חזק

הפעלה ראשונה

זהירות!

הפעלת המכשיר רק עם פילטר "קלריס" ועם מיכל מים מלא.

הכנס הפילטר לתוך מיכל המים לאחר הפעלת המכשיר

מלא את מיכל המים עד למקסימום לפני הפעלת המכונה

הנח הקערה מתחת לפייט המזיגה. לחץ כפתור הפעלה/כיבוי להפעלת המכשיר



- בדגם זה יש מורה הנקראת SERVICE אשר דולקת כאשר המכונה צריכה לעבור טיפול באבנית או ניקיון.
- באפשרותך לכוון משקאות אהובים לפי חוזק וכמות ולשמור בזיכרון. כך שכל פעם שתרצה את הקפה



המיוחד שלך. רק בלחיצת כפתור

- סימן המתנה מהבהב- המכשיר מתחמם, לאחר החימום המים יצאו מפייט המזיגה אל תוך הקערה
 - סמן ההמתנה וסמן הפולים מואר- המכשיר מוכן להפעלה.
- שים לב! בעת הפעלת המכונה בפעם הראשונה אויר ומים יזרמו למגש הטפטוף
- כוון כמות המים שיחלטו לכוס
- סובב את כפתור הקפה שמאלה מס'3- מעט מים / סיבוב ימינה- הרבה מים

כמות המים	הלחצן מסובב שמאלה	הלחצן באמצע	הלחצן מסובב ימינה
כמות מים לכוס	30 מ"ל	125 מ"ל	220 מ"ל