

בקר תריסים ושערי גלילה עם שלטי רחוק סקסס AUTOGATE A/B/C #900050

דגם A: כניסות למפסק ידני, מק"ט: #900050

דגם B: כניסות למפסק ידני, בקרת עין אלקטרונית, סגירה אוטומטית. מק"ט: #900050PH/AU

דגם C: כניסות למפסק ידני, בקרת עין אלקטרונית, סגירה אוטומטית, כניסת מקלט סלולרי, מחברים נשלפים. PH/AU/GSM

בקר זה תוכנן ופותח עבור תריסי ושערי גלילה חשמליים עם מנוע 220V AC הכולל מפסקי גבול מובנים במנוע. הבקר מתחבר לרשת החשמל 220V AC החיבורים למנוע ולחשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך. לכל הדגמים יש טיימר מובנה להגנה על המנוע. יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני חיבור הבקר למתח ולמנוע בהתאם לשרטוט המצורף.

תכונות עיקריות:

- שלט רחוק 4 לחצנים, ניתן להכניס לזיכרון הבקר את אחד מארבעת הלחצנים כך שניתן עם שלט אחד להפעיל ארבעה בקרים שונים. לחיצה קצרה על לחצן בשלט תעלה או תוריד את התריס עד הסוף. לחיצה קצרה נוספת תעצור את פעולת המנוע. לחיצה ארוכה תעלה או תוריד את התריס עד להפסקת הלחיצה.
 - כניסות ללחצני פיקוד חיצוניים לעליה ולירידה. לחיצה קצרה על לחצן עלייה / ירידה, התריס ייפתח / ייסגר עד הסוף. לחיצה ארוכה התריס ייפתח / ייסגר עד לרגע בו תשוחרר הלחיצה על הלחצן בשלט.
 - TIMER פנימי, ניתן לכוון זמן, להגנה על מנוע התריס, וזאת בנוסף להגנת מפסקי גבול המובנים במנוע.
 - כניסה לחיבור עין פוטו, בסגירת התריס חסימת העין תגרום לעצירת הירידה ופתיחת התריס (בדגם PH/AU+GSM בלבד).
 - סגירה אוטומטית (בדגם PH/AU+GSM בלבד): סגירה אוטומטית מתבצעת לאחר כ- 40 שניות מרגע שהתריס / שער גלילה פתוח. לא תתבצע סגירה אוטומטית עם עין פוטו חסומה.
 - כניסה לחיבור מקלט סלולרי לפתיחה או סגירת התריס בחיוג למקלט (כאשר הבקר אינו במצב סגירה אוטומטית), מחברים נשלפים להוצאה / הכנסה מהירה של הפיקוד ללא צורך בניתוק חוטים. בדגם: PH/AU/GSM בלבד.
- הכנסת שלטי רחוק:** אפשר להכניס שלטים לזיכרון הבקר בשתי דרכים: (1) הוצאת ג'מפר CODE בבקר, לחיצה על לחצן בשלט, החזרת ג'מפר CODE למקומו. (2) **לימוד מרחוק:** ללחוץ בו-זמנית על לחצן 1 ולחצן 2 בשלט פעיל (שנמצא בזיכרון הבקר) למשך 5 שניות, לשחרר את הלחצנים, וללחוץ רגעית על הלחצן הרצוי בשלט החדש.
- מחיקת כל השלטי רחוק מזיכרון הבקר:** לנתק מתח להוציא את ג'מפר CODE, לחבר מתח ולהחזיר ג'מפר לאחר 2 שניות.
- כיוון זמן טיימר:** כיוון נכון של זמן טיימר חשוב להגנה על המנוע. יש לסגור את התריס / שער גלילה בעזרת השלט. להוציא ג'מפר TIMER, ללחוץ על הלחצן בשלט, תריס / שער נפתח, כאשר הפתיחה מלאה ללחוץ שנית על הלחצן בשלט ולהחזיר ג'מפר TIMER למקומו. זמן הפתיחה יישמר בזיכרון הבקר.
- עין פוטו בדגם PH/AU+GSM בלבד:** יש לחבר בהתאם לשרטוט המצורף. חסימת העין תמנע את ירידת התריס / שער גלילה. כאשר התריס / שער גלילה בתהליך ירידה והעין נחסמת, התריס / שער גלילה יעצור ויפתח. כאשר לא מותקנת עין פוטו יש לגשר בעזרת חוט חיבור את כניסת עין פוטו לבקר (7) ולחיבור המשותף בבקר (4).

סגירה אוטומטית בדגם PH/AU+GSM בלבד: לפעולה תקינה יש לוודא כיוון נכון של זמן טיימר. להפעלת סגירה אוטומטית יש לנתק את הבקר מרשת החשמל, להכניס את ג'מפר PROGRAM ולחבר את הבקר לחשמל. לאחר כ- 40 שניות מפתחת התריס / שער גלילה תתבצע סגירה אוטומטית במידה ועין פוטו לא חסומה.



