FETAVA
ELECTRICS
שלט אוניברסלי לטלוויזיה
הסבר לחצנים
TV : Television / LCD / Plasma / Projector
/ Rear Projector 10
VCR : Video Cassette Recorder / TiVVCR Combi
/ DVD/VCR Combi / PVR 18
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home
Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 20
SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S
/ DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F)
/ Digiframe (NL) / SATHD 22
CBL VAC : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C
/ Video Accessory like Media Centres
/ AV Accessories / AV Selectors 24
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System
TUN : Audio / Radio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema
CD : CD Player 25
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System
TUN : Audio / Radio Receiver/Tuner/Amplifier
/ (DVD) Home Cinema
CD : CD Player 24
POWER (ON/OFF)
לחץ על הלחצן TV, לשם הדלקת הטלוויזיה.
לחץ על הלחצן MAGIC עד שאור הנורית האדומה תהבהב פעמיים.
הקש את הקוד הבא "999".
לחץ על הלחצן TV עד שאור הנורית האדומה תהבהב פעמיים.
הקש את הקוד הבא "991".
לחץ על הלחצן MAGIC עד שאור הנורית האדומה תהבהב פעמיים.
הקש את הקוד הבא "993".
לחץ על הלחצן MAGIC עד שאור הנורית האדומה תהבהב פעמיים.
הקש את הקוד הבא "992".
לחץ על הלחצן MAGIC עד שאור הנורית האדומה תהבהב פעמיים.
הקש את הקוד הראשון שנמצא בטבלה.
כוון את השלט לכיוון הטלוויזיה, POWER
לחץ על הלחצן TV. אם השלט הקוד הנכון, השלט
נוכון לעבודה.
OFF = Ready!
* סוללות 2AAAA לא כלולל

Bennet TV
Page 10-29
דוגמא לבחירת קוד ע"י
מתוך שני הקודות.
0252
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294