



GALOZ
ELECTRONICS LTD.

www.galoz.co.il

P.O.B. 35 ROSH HA'AYIN 40850 ISRAEL
sales@galoz.co.il Fax 972-3-9021990

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ

רחוב המרץ 15, ראש העין 48017
ת.ד. 35 מיקוד 40850 טל 972-3-9023456

הוראות הפעלה-משקל ספירה FD-121.

- לאחר הפעלת המשקל המתן לסיום הבדיקה העצמית (המשקל סופר לאחור).
- וודא שתצוגת המשקל מראה 'אפ'ס לפני תחילת העבודה.

מבנה לוח המקשים(מתורגם)

7	8	9	ספירה לפי כמות	לא בשימוש
4	5	6	ספירה לפי משקל	לא בשימוש
1	2	3	אפס	זיכרון
0	.	CE	טרה	קריאה מהזיכרון

• במידה והספירה מתבצעת בתוך כלי שקילה, יש להניח את הכלי על גבי פלטת השקילה וללחוץ על מקש טרה.

1. הנח כמות מדגמית בתוך כלי השקילה או ישירות על גבי פלטת השקילה (ככול שהחלק הבודד קטן יותר רצוי להניח כמות מדגמית גדולה יותר).

2. הקלד את כמות החלקים שהונחו .

3. לחץ על לחצן "ספירה לפי כמות".

4. במסך התחתון תופיע כמות החלקים הנספרים.

5. ניתן להוסיף או לגרוע חלקים והכמות תופיע במסך התחתון.

6. במידה ורוצים לספור חלקים מסוג אחר יש לחזור על הפעולות החל מסעיף 1.

הסבר מקשים נוספים.

זיכרון: לחצן המאפשר לאגור תוצאות ספירה. לחיצה על מקש זה תכניס אל תוך הזיכרון ותמספר את כמות החלקים שנספרו.

קריאה מהזיכרון: לחיצה על לחצן זה תציג את כמות הספירות שנאגרו ואת סך כול החלקים שנספרו.

CE: משמש למחיקת הנתונים הקודמים של החלקים שנספרו.

ספירה לפי משקל: משמש להכנסת משקל חלק בודד וספירת חלקים בהתאם למשקל הנ"ל (לא מומלץ!).

לתמיכה טכנית: 09-3023456 או 0522-246532