



1. שטוף היטב את הצנרת.
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת תותב מתברג.
פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום - חמים
וכחול- קרים.
4. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

