

הוראות הרכבה למאריך למערכות קיר 201681

ערכת הארכה זו מתאימה לגופים כבולים 3 דרך + 4 דרך עם מנגנון 35 מ"מ (201677 + 203582)

- וודא שמק"ט ערכת ההארכה מתאים למערכת הקיר המותקנת. ניתן לראות באתר חמת באינטרנט או להתייעץ עם מח' שירות לקוחות.
- סגור את הזנת המים למערכת הקיר. פתח ידית ורוקן מים שנותרו בקו.
- פרק ידית וכיסוי חיצוני.
- פרק כיפה (1) , סגר (2) , מנגנון (3) ושרוול קיים (דומה ל 6) .
- וודא שאטם גוף (4) יושב היטב על האינסרט המאריך (5) .
- וודא שאטם תחתון של מנגנון יושב היטב במקומו .

הרכב על הגוף שבקיר את החלקים המפורטים לפי הסדר הבא :

- הכנס אינסרט מאריך (5) ומנגנון (3) לתוך השרוול הארוך החדש (6) .
- אינסרט מאריך (5) עם אטם (4) פונה כלפי הגוף . וודא ששני פיני המירכוז של האינסרט יושבים היטב בשני השקעים שבגוף שבקיר .
- מנגנון (3) עם אטם תחתון פונה כלפי האינסרט המאריך (5) .
- וודא ששני פיני המירכוז של המנגנון יושבים היטב בשני השקעים של האינסרט המאריך .
- הצמד אינסרט מאריך (5) ומנגנון (6) למקומם בגוף המותקן בקיר תוך כדי החזקתם (לחיצה על הסטיק המרובע של המנגנון) . בידך השניה הברג שרוול ארוך (6) אל הגוף המותקן בקיר עד הסוף .
- וודא שהאינסרט (5) והמנגנון יושבים במקומם והדק סגר במומנט של 13Nm .
- פתח הזנת מים וודא שאין כל נזילות מהאינטרפון .
- הרכב כיפה (1) , ומאריך לדייוורטור (7) .
- הרכב כיסוי חיצוני וידית .

