



מערכת קיר להתקנה מוקדמת

חשוב! שטוף היטב את צנרת המים לפני הרכבת המערכת.

גוף 3 דרך

1. סגור את פתח יציאת המים שאינה בשימוש בעזרת הפקק המסופק.
2. התקן את הגוף במצב שהצד הנושא את הכתובת HAMAT והחיצים H-C חייב לפנות כלפי מעלה.

גוף 4 דרך

1. התקן את המערכת להכנה מוקדמת מתחת לטיח **ביחד עם אריזת הקלקר למניעת רעש. שים לב!** המילה TOP שמופיעה על הקלקר תהיה כלפי מעלה. יש להתקין את הגוף בעומק המתאים של הקיר.
2. לאחר ההתקנה בתוך הקיר, חתוך את הקלקר הבולט מעל פני השטח ומלא את חלליו שנשארו במרק למניעת חדירת מים.

הרכבת הערכה המשלימה

1. הרכב את הרזוסה הדקורטיבית והדקה למשטח.
2. הברג את כפתור מחליף הכיוון בסוללות 4 דרך.
3. הרכב את הידית בעזרת בורג ומפתח האלן המסופק.
4. הרכב את הכפתור הכחול/אדום למקומו.

- מערכת הקיר של חמת נבדקת במלואה ועומדת בדרישות התקן האירופאי EN817 והתקן הישראלי ת"י 1347 לפני היציאה ממפעל חמת. אין צורך לבדוק בשטח את מערכת הקיר בפני עצמה.
- המלצה לבדיקת נזילות של כלל מערכת הצנרת ע"י הקבלן בשטח:
 - בדיקה עם מנגנון סגור (מוצא פתוח) בלחץ מכסימלי של 12 באר.
 - **אין לפתוח מנגנון בשום אופן בזמן הבדיקה !!!**
 - בדיקה עם מנגנון פתוח (מוצא סגור) בלחץ מכסימלי של 4 באר.
 - משך זמן הבדיקה: שעותיים.
 - נזק הנגרם כתוצאה מהנחיות אלו לא יהיה באחריות חמת.
 - בכל שאלה נא לפנות למחלקת השירות של חמת.

מפעל: היוזמה 41 א.ת. צפוני אשדוד
ת.ד. 6555 מ'קוד 7716401
שרות: החרושת 28. אור יהודה
טל: 03-6344445 פקס: 03-6345551
חמת ברשת: www.hamat.co.il

מק"ט גוף פנימי	מק"ט כיסוי דרך 4	סדרה
203584	304088 203588 304086 700188 304388 304188 130188	אומגה ארט איביזה פולו כנפיים מקס גלבוע
202884	303288 305288 202878 202888	נפטון מצדה אורסט אורסט
204484	304488	ונוס
202583	202588	אלפא
220184	320188	שניר
ערכה מושלמת	203188 300188	קלאסימיקס אלגרו



מק"ט גוף פנימי	מק"ט כיסוי דרך 3	סדרה
203582	304089 203589 304087 700189 304389 304189 304181 130189	אומגה ארט איביזה פולו כנפיים מקס מקס בידה גלבוע
202885	303289 305289 202877 202889	נפטון מצדה אורסט אורסט
204482	304489	ונוס
202582	202589	אלפא
220182	320189	שניר
20880	900189	רותם
ערכה מושלמת	203189 300189 900181 303281	קלאסימיקס אלגרו רותם נפטון בידה

