הוראות בטיחות ושימוש

לטרמפולינה 8 פיט לחצר מדגם

AMIGO

חובה לקרוא בעיון את כל ההוראות והאזהרות ולפעול לפיהן .

התמונות להמחשה בלבד



1. לטרמפולינה או שימוש לא נכון עלולים לגרום לפציעה
2. אסור להרשות שימוש של יותר מממשתמש אחד בו זמנית בטרמפולינה , שימוש שכזה עלול לגרום לפציעות .
3. אין לבצע סלטות גלגולים והיפוכים , נחיתה על הצוואר או הראש עלולה לגרום לפציעה חמורה .
4. יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש , יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש , לוודא שהרשת ומגן הקפיצים ומשטח הקפיצה מורכבים במקומם כראוי .
5. אסור לדרוך או לקפוץ על מגן הקפיצים ויש לוודא שהוא קשור במקום . מגן קפיצים חסר או בלוי מסוכן מאוד ואי תקינותו עלולה לגרום לפציעות חמורות
6. חובה להחליף כל חלק שניזוק או נפגע מיידית , אין להשתמש בטרמפולינה אם יש בה חלק חסר או בלוי .
7. יש להשתמש בטרמפולינה רק בהשגחת מבוגר .
8. חשוב לוודא שאין על הטרמפולינה או מתחת חפצים העלולים לגרום לפגיעה במשתמש א להפריע לו .
9. יש להימנע מלהתלות על עמודי הרשת ומקפיצות אל הרשת כדי לימנע מפגיעה .
10. יש לעלות ולרדת מהטרמפולינה בזהירות יתרה .. אם קיים סולם בטרמפולינה יש להוציאו לאחר סיום השימוש . טרמפולינה מיועדת לשימוש ביתי בלבד .
11. יש להניח את הטרמפולינה על משטח מפולס כדי להימנע מלחצים על אחת הרגליים . דבר העלול להביא לקריסה . יש

להניח הטרמפולינה על דשא או אדמה . יש להמנע מלהניחה
על משטחים קשיחים כדוגמת ריצוף , בטון וכו .
12. אסור לחבר לטרמפולינה אבזרים או חפצים שאינם באישור
היצרן .
13. חשוב להוריד משקפיים ותכשיטים וללבוש בגדים נוחים
ללא שרוכים או לולאות או כל פריט אחר שיכול להתפס או
לגרום לפציעה .
14. אסור להשתמש בטרמפולינה כאשר היא רטובה או בשעות
החשיכה .
15. חל איסור מוחלט על שימוש לנשים בהריון / אנשים עם
בעיות לב או אנשים עם רגישות לפגיעות מפרקים , קרסול
ועמוד שידרה .
16. משקל משתמש מקסימלי לטרמפולינה 100 ק"ג .
17.חל איסור שימוש בטרמפולינה יותר מאדם אחד כל פעם
18. באחריות בעל הטרמפולינה לוודא שכל המשתמשים
פועלים אך ורק לפי האזהרות הוראות הבטיחות .
19. לכל שאלה נוספת על הטרמפולינה או קנייה של חלפים
ומוצרים שהתבלו נא לפנות לסניף "אושר עד" שבו נרכש
בצירוף חשבונית קנייה .

הוראות שימוש ותחזוקה
טרמפולינה לחצר מיועדת לשימוש בכל עונות השנה אך מומלץ
להגן עליה מפגיעות מזג האוויר .
רצוי לקבע או לקשור כדי למנוע הנפה של הטרמפולינה ע"י
רוחות חזקות .

לפני כל שימוש בדקו את הטרמפולינה והחליפו חלקים פגומים , חסרים , או בלויים כגון : משטח קפיצה, קפיצים , כיסוי קפיצים , שילדה , עמודי רשת , כובעי עמודי רשת וחבלי קשירה לרשת. חובה לוודא שיש את כל החלקים של הטרמפולינה בהתאם לרשימה המצורפת . יש להקפיד על תחזוק הטרמפולינה באופן שוטף . במידה ולא הדבר עלול לגרום לפגיעות חמורות. בעת הרכבת הטרמפולינה יש ללבוש כפפות הגנה למניעת פציעה בידיים .

יש להמנע מהמצבים הבאים כדי להמנע מפציעות :



הרכבת טרמפולינה

רשימת חלקים

קופסה 1 מתוך 2:

חלק א': מסילה עליונה 6 x; חלק ב': חתיכת T 6 x; חלק ג': משטח קפיצה 1 x; חלק ד': כיסוי קצה 1 x;
חלק ה': קפיץ 48 x; חלק ו': בסיס 3 x; חלק ז': מפתח ברגים ומפתחות קפיציים 1 x; חלק מ': רשת בטיחות 1 x;
חלק ר': חבל 1 x; חלק פ': מוטות רשת חלק מגן 1 x; חלק ז': ברגים 12 x;

קופסה 2 מתוך 2:

חלק ק': מוט רשת עליון 6 x; חלק ב': מוט רשת תחתון 6 x; חלק ב': פיברגלס 6 x
חלק ט': קליפס למוטות 6 x

חלקים והוראות הרכבה לרשת בטיחות מעמוד 16.

חלק	תיאור	איור	244 ס"מ
א'	מסילה עליונה		6
ב'	חתיכת T		6
ג'	משטח קפיצה		1
ד'	כיסוי קצה		1
ה'	קפיץ		48
ו'	בסיס		3
ז'	מפתח ברגים קפיציים		1
ח	מפתח ברגים		1

אזהרה!

נדרשים שני מבוגרים להרכבה הבאה. למען בטיחותכם, עליכם ללבוש כפפות מתאימות. אי ביצוע הוראות אלה עלול לגרום לפציעה.

שלב 1: הרכבת המסגרת

למסילה העליונה (חלק א') יש שני קצוות שונים - צד אחד צר, הצד השני רחב יותר. אנא הניחו את חתיכת ה-T (חלק ב') על הקצה הרחב של המסילה העליונה (חלק א'). אנא חזרו על הפעולה עבור כל שאר המסילות העליונות.

שלב 2:

אנא חברו את כל המסילות העליונות יחד על ידי הכנסת הצד הצר של מסילה עליונה אחת לצד הרחב של המסילה העליונה הבאה



שלב 4:

הרכב את החלקים (בשלב 3) עם העיגול (בשלב 2).

זהירות! שימו לב שכל הברגים פונים למרכז העיגול.



שלב 5: הרכבת משטח הקפיצה

אנא היזהרו בעת התקנת משטח הקפיצה. אנא עבדו עם 2 אנשים. אנא לבשו כפפות כדי למנוע פציעות.

1) פרשו את משטח הקפיצה בתוך הזירה.



2) אנא חברו את הקפיצים. הפתח הצר יותר של הקפיץ (A) נכנס לתוך לולאת משטח הקפיצה. בעזרת מפתח הקפיץ (חל
אנא משכו את הפתח הרחב יותר של הקפיץ (B) לכיוון המסגרת והכניסו את הקפ



3) אנא חזרו על תהליך זה עבור כל הקפיצים בזה אחר זה.
כדי שהמתח של משטח הקפיצה יתפזר באופן שווה, אנא שימו לב לאיור הבא ושמרו על רצף הרכבת הקפיצים.



זהירות: אנא היזהרו לא לפצוע את האצבעות. כפי שצוין בהתחלה, אנא השתמשו בכפפות!

4) התקנת כיסוי הקצה
אנא הניחו את כיסוי הקצה (חלק ד') על הקפיצים ועל מסגרת הפלדה. חברו את הגומיות של כיסוי הקצה למסגרת.



הוראות הרכבה לרשת

רשימת חלקים

חלק	תיאור	איור	כמות
K	מוט רשת עליון		6
L	מוט רשת תחתון		6
M	רשת בטיחות		1
N	פיברגלס		8
O	קליפס למוטות		6
P	כיסוי מגן למוטות רשת		6
Q	ברגים		12
R	חבל		1

אזהרה!

להרכבה הבאה, נדרשים גם שני מבוגרים. שוב, למען בטיחותכם, עליכם ללבוש כפפות מתאימות.

שלב 1: אנא חברו את המוטות זה לזה על ידי הכנסת מוט הרשת התחתון (חלק L) לתוך מוט הרשת העליון (חלק K) ואבטחתו באמצעות סיכת ביטחון. חזרו על תהליך זה עבור כל המוטות האחרים.



שלב 2: החליקו את כיסוי המגן של מוט הרשת (חלק P) מעל כל אחד מ-6 המוטות המורכבים.



שלב 3: חברו את מוטות הרשת התחתונים בעזרת הברגים (חלק Q) להארכת הרגל האנכית ולחתיכת ה-T, וקבעו את הבורג בעזרת מברג.



שלב 4:

אנא קחו את רשת הבטיחות (חלק M) ומצאו את הלולאה בחלקה העליון. קחו מוט קצה רשת פיברגלס (חלק N) והעבירו אותו דרך הלולאה עד שהקצה עובר לחלוטין דרך הלולאה. חזרו על הפעולה עבור מוט קצה רשת פיברגלס השני (חלק N). כעת שני אנשים אוחזים בשני קצוות מוט הפיברגלס, לוחצים אותם קלות זה לזה, כופפים את שני הקצוות ומחברים אותם יחד במעגל.



שלב 5:

א. קחו את קליפס המוט (חלק 0). יישרו אותו בצורה נכונה.

ב. אנא חברו את קליפס המוט (חלק 0) לכל פתח בלולאת הפיברגלס.

ג. הרימו את מוט הפיברגלס עם מחזיק המוט וחברו אותו למוטות הרשת העליונים. ודאו שהוא מאובטח באמצעות פין הנעילה



שלב 6:

במידת הצורך, הסירו את כיסוי הקצה של הטרמפולינה.

חברו את החלק התחתון של רשת הבטיחות ללולאות משטח הקפיצה. השתמשו בחבל לשם כך (חלק R). קשרו קצה אחד של החבל לאחת הלולאות במשטח הקפיצה. העבירו את החבל דרך רשת הבטיחות ודרך הלולאה הבאה במשטח הקפיצה. העבירו את החבל דרך כל הלולאות במשטח הקפיצה.