









## מתקן סל זוגי מתקפל SUPERIOR סופרליג



## רשימת חלקים

|                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>Board L Tube<br>2pcs         | 2<br><br>Board Tube<br>2pcs                  | 3<br><br>Left Tube<br>1pc               | 4<br><br>Right Tube<br>1pc                                          | 5<br><br>Horizontal<br>Frame Brace<br>U Tube<br>1pc |
| 6<br><br>Left Mounting<br>Tube<br>1pc | 7<br><br>Support Tube<br>2pcs                | 8<br><br>Right Mounting<br>Tube<br>1pc  | 9<br><br>Ramp Tube<br>2pcs                                          | 10<br><br>Ramp L Tube<br>2pcs                       |
| 11<br><br>Ramp U Tube<br>1pc          | 12<br><br>Horizontal Tube<br>2pc             | 13<br><br>Ramp Chute<br>1pc             | 14<br><br>Electronic Scorer<br>1pc                                  | 15<br><br>Mechanical<br>Scoring Arm<br>2pcs         |
| 16<br><br>Allen Wrench<br>1pc        | 17<br><br>Rim<br>2pcs                       | 18<br><br>Rim Support<br>Plate<br>2pcs | 19<br><br>Inflation Pump<br>With Needle<br>1pc                     | 20<br><br>Net<br>2pcs                              |
| 21<br><br>Backboard<br>1pc          | 22<br><br>M6 x 1mm Thick<br>Washer<br>4pcs | 23<br><br>M6 x 20mm Bolt<br>16pcs     | 24<br><br>M6 x 50mm Bolt<br>6pcs                                  | 25<br><br>M6 x 60mm Bolt<br>4pcs                  |
| 26<br><br>M6 x 70mm Bolt<br>4pcs    | 27<br><br>M6 Lock Nut<br>32pcs             | 28<br><br>Basketball<br>4pcs          | 29<br><br>(Pack inside<br>EScorer Box)<br>3.5 x 10mm Bolt<br>4pcs | 30<br><br>Electronic Scorer<br>Face Plate<br>1pc  |
| 31<br><br>Wrench<br>1pc             | 32<br><br>M6 x 92mm Bolt<br>2pcs           | 33<br><br>Locking Pin<br>2pcs         | 34<br><br>M6 x 2mm Thick<br>Washer<br>2pcs                        | 35<br><br>Mechanical Arm<br>Support Plate<br>2pcs |

## חלקים מותקנים מראש

|                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1<br><br>Plastic Pole<br>insert-A<br>2pcs | P2<br><br>Plastic Pole<br>insert-B<br>8pcs | P3<br><br>Spring Lock<br>8pcs |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## אזהרה:


1. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.
2. אין לערבב סוללות אלקליין, סוללות רגילות (פחמן-אבץ), או סוללות נטענות (Ni-Cd, Ni-MH וכו').
3. אין להשליך סוללות לאש – הסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.

## הוראות הרכבה

מצא/י מקום נקי וישר כדי להתחיל בהרכבת משחק הכדורסל. אנו ממליצים ששני מבוגרים יעבדו יחד בהרכבת משחק הכדורסל. הוציאו את כל החלקים מהקופסה וודאו שכל החלקים המצוינים ברשימת החלקים נמצאים. חתכו או קרעו בזהירות את ארבע פינות הקופסה, כך שתחתית הקופסה תשמש כמשטח העבודה שלכם.


### שלב 1

חברו את צינורות הלוח (מס' 2) לצינור השמאלי (מס' 3) ולצינור הימני (מס' 4) באמצעות מנגנון נעילת קפיץ, כפי שמוצג באיור 1.




### שלב 2

חברו את צינורות התמיכה (מס' 7) לצינור החיבור השמאלי (מס' 6) ולצינור החיבור הימני (מס' 8) באמצעות מנגנון נעילת קפיץ, כפי שמוצג באיור 2.




### שלב 3

חברו את הצינור מהרכבה של שלב 2 להרכבת הצינורות של שלב 1 באמצעות ברגים (מס' 24) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 3. אין להדק את הברגים בשלב זה.



### 4 שלב

חברו את צינור חיזוק המסגרת האופקי בצורת U (מס' 5) לצינורות מהרכבה של שלב 3 באמצעות ברגים (מס' 26) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 4. חברו את הצינור האופקי (מס' 12) לצינורות (מס' 2) באמצעות ברגים (מס' 24) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 4. השתמשו במפתח (מס' 31) ובמפתח אלן (מס' 36) כדי להדק את כל הברגים. הדקו היטב, אך אל תהדקו יותר על המידה.




## שלב 5

הכניסו את צינורות הלוח בצורת L (מס' 1) לתוך צינורות הלוח (מס' 2), כפי שמוצג באיור 5. חברו את צינורות הרמפה (מס' 9) לצינור החיבור השמאלי (מס' 6) ולצינור החיבור הימני (מס' 8) באמצעות ברגים (מס' 32), שייבות (מס' 22), שייבות (מס' 34), פניני נעילה (מס' 33) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 5. השתמשו במפתח (מס' 31) ובמפתח אלן (מס' 36) כדי להדק את הברגים.

הערה: זהו ציר סיבוב. יש להדק את אומי הנעילה (מס' 27) בעדינות בלבד ("Snug Tight") ולוודא שההרכבה נעה ומסתובבת בחופשיות.

חבר את צינורות ה-L של הרמפה (מס' 10) לצינורות הרמפה (מס' 9) באמצעות נעילות קפיץ, כפי שמוצג באיור 5.




## שלב 6

חברו את החישוקים (מס' 17) ואת פלטות תמיכת החישוק (מס' 18) ללוח הגב (מס' 21) באמצעות ברגים (מס' 23) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 6.

חברו את זרועות הניקוד המכניות (מס' 15) ואת פלטות התמיכה של זרועות הניקוד המכניות (מס' 35) ללוח הגב (מס' 21) באמצעות ברגים (מס' 23) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 6.

השתמשו במפתח (מס' 31) ובמפתח אלן (מס' 36) כדי להדק את כל הברגים.




הערה: תקע החישוק של זרוע הניקוד המכנית (מס' 15) חייב לעבור דרך לוח הגב (מס' 21) ודרך פלטת התמיכה של זרוע הניקוד המכנית (מס' 35).

## שלב 7

חברו את פלטת החזית של לוח הניקוד האלקטרוני ללוח הגב (מס' 21) וחברו אותה ללוח הניקוד האלקטרוני (מס' 14) באמצעות ברגים (מס' 29), כפי שמוצג באיור 7.

השחילו את רשת החישוק (מס' 20) דרך הווים שעל החישוקים (מס' 17), כפי שמוצג באיור 7.




איור 7



## שלב 8

החליקו את הרצועות האלסטיות ואת השרוול של תעלת הרמפה (מס' 13) על צינור הלוח בצורת L (מס' 1), כפי שמוצג באיור 8 ובפרט A.

הכניסו את צינור הרמפה בצורת U (מס' 11) לתוך השרוול הקדמי של תעלת הרמפה (מס' 13), כפי שמוצג באיור 8 ובפרט B. חברו את צינור ה-U הקדמי (מס' 11) לצינור הרמפה בצורת L (מס' 10) באמצעות מנגנון נעילת קפיץ, כפי שמוצג באיור 8 ובפרט C.




## שלב 9

הניחו את הצינור האופקי (מס' 12) מעל השרוול התחתון/הקדמי של תעלת הרמפה (מס' 13), ולאחר מכן חברו אותו לצינור הרמפה בצורת U (מס' 11) באמצעות ברגים (מס' 24) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 9 ובפרט D. השתמשו במפתח (מס' 31) ובמפתח אלן (מס' 36) כדי להדק את הברגים. הדקו היטב, אך אל תהדקו יותר על המידה.



בעזרת מבוגר נוסף, חברו את מכלול לוח הגב (מס' 21) לצינורות הלוח בצורת L (מס' 1) באמצעות ברגים (מס' 25), שייכות (מס' 22) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 9 ובפרט E.

בחור התחתון של לוח הגב, הרימו את הרמפה מאחורי הצינור (מס' 12), וחברו את לשוניות הרמפה של תעלת הרמפה (מס' 13) באמצעות ברגים (מס' 25) ואומי נעילה (מס' 27), כפי שמוצג באיור 9 ובפרט F. השתמשו במפתח (מס' 31) ובמפתח אלן (מס' 36) כדי להדק את הברגים. הדקו היטב, אך אל תהדקו יותר על המידה.




## שלב 10

חברו את כבל החיישן של זרועות הניקוד המכניות (מס' 15) ללוח הניקוד האלקטרוני (מס' 14), כפי שמוצג באיור 10. חברו את כבל הבקרה (מס' 37) ללוח הניקוד האלקטרוני (מס' 14), כפי שמוצג באיור 10 ובפרט G.



כדי לקפל את משחק הכדורסל למצב אחסון, הסירו את פני הנעילה (מס' 33) ממצב המשחק שעל צינורות החיבור (מס' 6 ו-8) .  
הרימו את צינור התמיכה האופקי הקדמי של הרמפה (מס' 11) עד שהמשחק נמצא במצב אחסון, כפי שמוצג באיור 12.

הכניסו מחדש את פני הנעילה (מס' 33) לתוך צינורות החיבור (מס' 6 ו-8), וכך תנעלו את משחק הכדורסל במצב אחסון.




הפעלת לוח הניקוד האלקטרוני

פתחו את הבורג באמצעות מברג ופתחו את תא הסוללות.

הכניסו 3 סוללות AA (אינן כלולות) בהתאם לקוטביות המצוינת על המכסה הפנימי. לאחר מכן סגרו את המכסה באמצעות מברג. הדליקו את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה (ON/OFF) .

(אם המשחק אינו מיועד לשימוש במשך תקופה ארוכה, מומלץ להוציא את הסוללות).



## פתרון תקלות:

### פתרון תקלות

המשחק אינו נדלק

1. ודאו שמתג ההפעלה בלוח הניקוד נמצא במצב ON .

2. ודאו שחיבורי החוטים של זרועות הניקוד המכניות מחוברים לכניסות HOME ו-VISITOR בלוח הניקוד.

המשחק נכבה במהלך המשחק

1. בדקו את הסוללות. ודאו שהן חדשות.

2. ייתכן שהסוללות רופפות וגורמות לכיבוי המשחק. הסירו את מכסה תא הסוללות בלוח הניקוד, הניחו חתיכת נייר מקופלת כך שתישב מעל הסוללות, וסגרו מחדש את המכסה. פעולה זו תעזור לייצב את הסוללות ולמנוע מהן לזוז.

