


## עלון הדרכה למאוורר תעשייתי רצפתי עם סוללה "Smart Hybrid Pro 16"

יבואן- מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ

### מתאים לדגם- SBF-16P



לקוח נכבד,  
חברת מר גן מברכת אותך על קנייתו המוצלחת של מאוורר איכותי נוסף מבית SmartAir.  
במאורר הושקעו מירב המאמצים כדי שהנאתך תהיה מושלמת.  
לצורך זה, יש להקפיד על קיום הוראות הבטיחות, ההרכבה, ההתקנה והשימוש.

## **הוראות בטיחות:**

אין לנקות, להרכיב, לכוון או להזיז המכשיר ממקומו, אלא לאחר ניתוקו מזרם החשמל!  
אין להפעיל את המאורר במקרה של פגיעה ו/או נזק ברשתות.  
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.  
אין לעבוד עם המאורר בסביבה שומנית (מטבחים וכ"ו).

## **תאור:**

מאורר תעשייתי רצפתי עם סוללה הינו דגם איכותי ביותר המיוצר ע"פ תקנים אירופאים וישראלים מחמירים.  
המאורר מיועד לעבודה עם שנאי AC/DC 24V או עם סוללת ליתיום נטענת המובנית במאורר.  
המוצר בנוי מהחומרים האיכותיים ביותר בהתאם להנחיות ותקנות בינלאומיות ועפ"י תקני בטיחות אירופאים מחמירים. המכשיר מיועד לשימוש פנימי.

המאורר מורכב משני מכלולים עיקריים:

1. מכלול ראש המאורר הכולל: מנוע, רשתות וכנף בעלת 3 להבים.
2. התקן רצפתי.


## **הפעלה:**

1. המאורר מוכן להפעלה מיד עם תום ההרכבה.
2. הפעלת המאורר תעשה באמצעות מפסק הפעלה המותקן על גבי גב המאורר בקופסת הפיקוד.  
מפסק ההפעלה הינו וסת מהירות השולט על דרגות מהירות בסדר עולה מסימן ה- ועל לסימן ה+.
3. יש לחבר את תקע כבל הזינה לרשת החשמל ולווסת את מהירות המאורר בהתאם לצורך.
4. הפעלת או הפסקת המאורר תעשה ע"י מפסק הפעלה בלבד.

## **ניקוי ואחזקה:**

במאורר זה אין צורך לבצע פעולות אחזקה יזומה. נקה את המאורר בעזרת מברשת רכב או מטלית יבשה בלבד.


## מבנה המאוורר:




1. בורג אבטחה
2. רשת מגן קדמית
3. כנף המאוורר
4. ברגי הידוק רשת אחורית למנוע
5. רשת מגן אחורית
6. מנוע המאוורר
7. לוח פיקוד
8. ברגי כיסוי מגן המנוע
9. כיסוי מגן המנוע
10. סוללה
11. אום הידוק לבורג צידוד
12. דיסקית גומי
13. ברוז הידוק לצידוד למעלה/למטה
14. בסיס המאוורר

## כיוון המאוורר:


כיוון המאוורר לעילרוד יבוצע ע"י שני ברזי ההידוק שבדפנות המאוורר



## מידות המאוורר



## הפעלת המאוורר :



| מנתח<br>עבודה V | מהירות | הספק W | סל"ד rpm | מק"ש | רעש dB | זמן עבודה | נתוני<br>סוללה   | סוג סוללה                   | מתח<br>טעינה | זמן טעינה | יציאת<br>USB |
|-----------------|--------|--------|----------|------|--------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 12VDC           | 1      | 2      | 500      | 12   | 36     | 32H       | 11.1V<br>5200mAh | 18650<br>Lithium<br>battery | 13.5V        | 3.5H      | 5V/1A        |
|                 | 6      | 5      | 750      | 15   | 38     | 11H       |                  |                             |              |           |              |
|                 | 12     | 12     | 1100     | 28   | 45     | 5H        |                  |                             |              |           |              |

| בעיה                                   | הסבר                     | סיבה                   | פתרון                       |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| המאוורר אינו נדלק                      | נורת ההפעלה אינה נדלקת   | אזלה הסוללה            | טען את הסוללה עם המטען      |
|                                        | נורת ההפעלה דולקת        | תקלת מנוע              | צור קשר עם שירות לקוחות     |
|                                        | המאוורר עובד רק עם השנאי | תקלת סוללה             | צור קשר עם שירות לקוחות     |
| הסוללה לא נטענת                        | נורת ההפעלה אינה נדלקת   | בדוק את שקע הזנת החשמל | החלף את שקע הזנת החשמל      |
|                                        |                          | המטען אינו תקין        | החלף את המטען               |
|                                        | נורת ההפעלה דולקת        | תקלת סוללה             | צור קשר עם שירות לקוחות     |
| המטען מתחמם יתר על המידה תוך כדי טעינה | /                        | שקע הטעינה אינו תקין   | החלף את שקע הטעינה          |
|                                        |                          | המטען אינו תקין        | החלף את המטען               |
| חיי הסוללה קצרים מהרגיל                | /                        | הסוללה אינה נטענת      | טען את הסוללה ל3 שעות לפחות |
|                                        |                          | הסוללה סיימה את חייה   | צור קשר עם שירות לקוחות     |
| לא ניתן לשנות את עוצמת המאוורר         | בדוק את וסת המהירות      | לוח הפיקוד אינו תקין   | צור קשר עם שירות לקוחות     |

# תעודת אחריות למאוורר רצפתי עם סוללה

## חברת מר גן אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלקים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למאוורר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים, נזקי מים קורוזיה ומלח וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צויינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
  - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
  - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכיחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבוננו של הצרכן.

**אנחנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו, נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה,**

**שירות לקוחות: 1-700-50-4734**