

# חוברת הדרכה

מפיץ ריח Flow 3000

SmartAir

AR-3000S



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

[www.smrt-air.com](http://www.smrt-air.com) | [sales@smrt-air.com](mailto:sales@smrt-air.com)



## הוראות בטיחות

**קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.**  
**חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.**  
**יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.**  
**שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.**  
**אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!**

### אזהרות כלליות

- יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר ולוודא כי אינם משחקים עם המכשיר.
- יש למקם את המכשיר על משטח יציב בעת שימוש שולחני, או להתקינו על קיר יציב בעת שימוש בתלייה.
- יש לוודא כי המכשיר ממוקם הרחק ממקורות חום, לחות או חומרים דליקים.
- אין לחשוף את המכשיר למים או ללחות גבוהה.
- יש לחבר את המכשיר למקור מתח בהתאם לנתוני היצרן באמצעות כבל הטעינה המסופק.
- אין להשתמש בנוזלים או חומרים שאינם מיועדים לשימוש במכשיר.
- יש לוודא כי חיבור הבקבוקון למכשיר מבוצע באופן תקין וללא דליפות.
- אין לפרק או לתקן את המכשיר באופן עצמאי.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני ניקוי או תחזוקה.

### שימוש בסוללות

- יש להשתמש אך ורק בסוג הסוללות המומלץ על-ידי היצרן.
- יש להכניס את הסוללות בהתאם לסימון הקוטביות (+/-) המופיע על גבי המכשיר.
- אין לערבב בין סוגי סוללות שונים או בין סוללות חדשות ומשומשות.
- יש להסיר סוללות חלשות מהמכשיר ולהשליכן בהתאם להנחיות הבטיחות.
- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- במידה והמכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, יש להסיר את הסוללות מהמכשיר.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

[www.smrt-air.com](http://www.smrt-air.com) | [sales@smrt-air.com](mailto:sales@smrt-air.com)



## תיאור כללי

מפיץ ריח מבית SmartAir, המיועד להפצת ניחוח באופן אחיד ומבוקר בחללים סגורים כגון בתים, חנויות, משרדים ומתחמים מסחריים. המכשיר פועל בטכנולוגיית ננו-אטומיזציה, היוצרת חלקיקי ריח זעירים לפיזור יעיל וללא הצטברות נוזל או חסימות. המכשיר תומך בחיבור WiFi ו-Bluetooth ומאפשר שליטה מלאה באמצעות אפליקציה, לרבות הגדרת עוצמת הריח ותדירות הפעולה בהתאם לצורך. מבנה המכשיר עשוי מתכת עמידה ואיכותית, וניתן להצבה על משטח או להתקנה בתלייה. תכנון המערכת מאפשר פיזור אחיד למרחקים, תוך צריכת נוזל ואנרגיה נמוכה לשימוש רציף ויעיל.

## מפרט טכני

| דגם                   | Flow 3000          |
|-----------------------|--------------------|
| מתאים לנפח            | 2,000-3,000 מ"ק    |
| קיבולת מיכל פנימי     | 500 מ"ל            |
| עוצמת רעש             | 35db               |
| חומר                  | מתכת               |
| צבע                   | לבן                |
| שנאי חשמלי            | 12V                |
| אפליקציה              | ✓                  |
| סוללות                | ✗                  |
| Bluetooth             | ✓                  |
| WiFi                  | ✓                  |
| שלט רחוק              | ✗                  |
| תצוגת כמות נוזל שנותר | ✗                  |
| משקל                  | 3.2 ק"ג            |
| מידות                 | 10.2×23.6×26.6 ס"מ |
| אופן התקנה            | תלייה / שולחני     |
| מק"ט                  | AR-3000S           |

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

[www.smrt-air.com](http://www.smrt-air.com) | [sales@smrt-air.com](mailto:sales@smrt-air.com)



## הוראות הפעלה

- לפני השימוש הראשון, יש לוודא כי המכשיר טעון ומוכן להפעלה.
- יש לפתוח את תא הבקבוק ולהבריג את בקבוק נוזל הריח למתאם הייעודי עד להידוק מלא, תוך הקפדה על חיבור ישר וללא הטיה.
- יש לוודא כי הבקבוק מותקן היטב וכי אין דליפות לפני סגירת המכשיר.
- יש להדליק את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על כפתור MODE למשך כ-3 שניות.
- לאחר ההדלקה, ניתן להפעיל את המכשיר במצב עבודה באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה.
- ניתן לכוון את פעולת המכשיר באמצעות כפתורי השליטה או באמצעות האפליקציה, בהתאם לדגם.
- המכשיר יפעל במחזורי ריסוס בהתאם להגדרות שנבחרו.
- זמן העבודה הרציף המומלץ למכשיר הוא עד 14 שעות ביממה.
- במצב המתנה מוצגים על גבי התצוגה נתוני המכשיר, לרבות שעה, תאריך, רמת סוללה וסטטוס חיבור.
- לכיבוי המכשיר, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור MODE עד לכיבוי.

### קביעת תוכניות עבודה

- המכשיר מאפשר הגדרה של עד 5 תוכניות עבודה יומיות, לצורך שליטה מלאה בפעולת הריסוס במהלך היום.
- בכל תוכנית ניתן להגדיר: שעת התחלה ושעת סיום של פעילות המכשיר.
- **משך פעולת הריסוס (Scent Work)** - הזמן שבו המכשיר מפזר ריח בכל מחזור, בטווח של 30 עד 99 שניות.
- **זמן השהייה בין מחזורי ריסוס (Scent Pause)** - הזמן שבו המכשיר מפסיק לפעול בין מחזורי הריסוס.
- שילוב נכון בין משך הריסוס וזמן ההשהייה מאפשר שליטה בעוצמת הריח בחלל, בהתאם לגודל החלל ולהעדפה הרצויה.
- ברירת המחדל של המכשיר מוגדרת לפעולה בין השעות 04:00 ל-22:00.

### הפעלה ושליטה באמצעות אפליקציה (Aroma Link)



Android



ios

- יש לסרוק את קוד ה-QR המצורף או להוריד את אפליקציית Aroma Link מחנות האפליקציות iOS / Android.
- יש לפתוח את האפליקציה ולבחור באפשרות הוספת מכשיר (Add Device)
- בדגמים התומכים ב-WiFi יש להזין שם רשת וסיסמה בהתאם.
- יש לבחור את המכשיר מהרשימה ולהשלים את תהליך ההגדרה לפי ההנחיות באפליקציה.
- במידת הצורך, יש להגדיר סיסמת חיבור (ברירת מחדל: 1234)

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



## תצוגת סוללה

- המכשיר מציג את רמת הסוללה באמצעות סרגל חיווי המורכב מ-1 עד 5 שלבים. רמה 1 מציינת סוללה נמוכה, ורמה 5 מציינת סוללה מלאה.
- כל סרגל מייצג טווח טעינה משוער (כ-20% לכל סרגל), ככל שמספר הסרגלים המוצגים גבוה יותר, כך רמת הסוללה גבוהה יותר.
- לאחר כיבוי המכשיר, תצוגת הסוללה אינה פעילה.

## איפוס המכשיר

- לביצוע איפוס מערכת, יש ללחוץ בו-זמנית על כפתורי  $\oplus$  ו- $\odot$  מהתפריט הראשי, עד להדלקת כלל סמלי התצוגה.

## תחזוקה וניקוי

- יש לבצע ניקוי תקופתי של המכשיר, במיוחד בעת החלפת נוזל הריח.
- מומלץ לנקות את מערכת הריסוס באמצעות אלכוהול בריכוז מתאים אחת ל-2-3 חודשים, בהתאם לתדירות השימוש.
- לפני ביצוע ניקוי, יש לכבות את המכשיר ולנתקו ממקור החשמל.
- אין לבצע ניקוי כאשר הידיים רטובות, ואין לאפשר חדירת נוזלים אל תוך גוף המכשיר.
- יש לוודא כי הבקבוק והחיבורים נקיים ומהודקים, וכי אין שאריות נוזל העלולות לגרום לסתימות או דליפות.

## אחסון

- כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, יש לרוקן את בקבוק נוזל הריח ולנקות את המערכת משאריות.
- יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל.
- מומלץ לאחסן את המכשיר במקום יבש, נקי ומאוורר, תוך הגנה מפני אבק ולחות.
- לפני חזרה לשימוש, יש לוודא כי המכשיר נקי, תקין ומוכן להפעלה.

## פתרון תקלות

| תקלה          | סיבה אפשרית                               | פתרון                                                        |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| אין פיזור ריח | המכשיר כבוי / אין נוזל ריח / חסימה במערכת | יש להדליק את המכשיר, לוודא מילוי נוזל ולבדוק שאין חסימה      |
| דליפת נוזל    | חיבור הבקבוק אינו מהודק כראוי             | יש להדק את הבקבוק ולוודא התקנה תקינה                         |
| רעש חריג      | תקלה פנימית או חיבור לא תקין              | יש לבדוק את תקינות החיבורים, ובמידת הצורך לפנות לשירות מוסמך |

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



# תעודת אחריות למאורר SmartAir

חברת מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ, היבואנית הבלעדית של חברת SmartAir, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלקים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
  - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
  - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכיחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מערכות אורור וחיסום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליוחיות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

**אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.**

**נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות - 1-700-50-4734**