



Roberto Sport srl
Via A. Casale 63/A (Zona Industriale), 10010 Lessolo, TO
ITALY
P.I. 05961970018
Tel. +39 0125 58848 | Fax +39 0125 58851
info@robertosport.it | www.robertosport.it

TORINO VINTAGE

תודה שבחרתם באחד ממוצרי Roberto Sport. השולחנות שלנו ידועים באיכותם ובדיוק רכיביהם. Roberto Sport מייצרת שולחנות כדורגל, ביליארד והוקי כבר למעלה מ-65 שנה. ניסיון ומסורת רבי-שנים, לצד מחקר וחדשנות מתמידים, הפכו את השם Roberto Sport לשם נרדף לשולחנות כדורגל מתוצרת איטליה ברחבי העולם.

⚠ אזהרות כלליות

פתיחת האריזה והרכבת המוצר יבוצעו במלואן על ידי מבוגרים בלבד. יש להרחיק ילדים במשך כל שלבי ההרכבה. חלקים קטנים שטרם הורכבו, כגון ברגים ואומים, וכן שקיות ניילון, עלולים להיבלע או להישאף.

טיפול ותחזוקה

הדגם שרכשתם מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לכן מומלץ להציבו במקום מקורה, בעל לחות נמוכה וללא חשיפה ישירה לקרני השמש.

כדי לשמור על ביצועים מיטביים, מומלץ לנקות את השולחן מעת לעת במטלית לחה להסרת אבק. להסרת כתמים קשים ניתן להשתמש בחומר ניקוי שאינו שוחק. להחלקה מיטבית של המוטות, יש לשמן בתרסיס סיליקון את החלק החיצוני של המוט הבא במגע עם התותב וכן את החלק הפנימי. Roberto Sport משתמשת ומספקת תרסיס סיליקון מיוחד שפותח ונבדק למטרה זו. אין להשתמש בגריז, משום שהוא צובר אבק ועלול להפריע לתנועת המוט. המוטות הטלסקופיים המורכבים בשולחן בטיחותיים במיוחד. כדי למנוע כיפוף של המוטות, אין להפעיל עליהם משקל כשהם במצב פתוח.

שולחן הכדורגל שרכשתם מיוצר כולו באיטליה ועובר הליך בקרת איכות בכל שלבי הייצור – מהתכנון ועד לאריזה הסופית – כדי לשווק מוצר באיכות הגבוהה ביותר, העומד בתקנות הבטיחות כאשר משתמשים בו כראוי.

מיוצר ומשווק על ידי: Roberto Sport srl – Via A. Casale 63/A – 10010 Lessolo

אזהרות

המוצר אינו מתאים לילדים שגובהם נמוך מ-140 ס"מ. לילדים מתחת לגיל 14 מומלצת נוכחות מבוגר כדי להבטיח שימוש נכון. שימוש נכון בשולחן מחייב להניע את המוטות ואת דמויות השחקנים באמצעות הידיות שבקצות המוטות בלבד. אין להכניס ידיים לתוך משטח המשחק. יש להסביר לילדים כי התנהגות כזו בזמן המשחק עלולה לגרום למעיכת אצבעות עקב תנועת השחקנים והתכווצות הקפיצים. קוטר הכדור 34 מ"מ והוא עשוי מחומר קשיח; אסור להכניסו לפה או להשליכו לעבר אנשים או רכוש, שכן הוא עלול לגרום לפגיעה או לנזק.

יש לבצע את ההרכבה במדויק בהתאם להוראות ולוודא שכל הברגים והאומים מהודקים כך שילדים לא יוכלו לפתוח אותם. לבטיחות נוספת, מומלץ לבדוק מעת לעת שהם מהודקים היטב. כל הסרה או פירוק עתידיים יבוצעו על ידי מבוגרים. אין להשתמש בשולחן שניזוק או שחלקיו שחוקים. יש להחליף חלקים כאלה בהקדם האפשרי בחלקי חילוף מקוריים.


רשימת חלקים

1		תרסיס סיכה
10		כדורים לבנים


חלקים להרכבת הרגליים

16		דסקיות 32x8
16		אום אוגן, קוטר 8 מ"מ
16		בורג אלן עגול 40x8

חלקים להרכבת המוטות


35		ברגים 20x5
1		ערכת מוטות מלאה

הרכבת הרגליים



הרכיבו וקבעו את ארבע הרגליים בעזרת לוחיות המתכת והברגים (45x8), באמצעות מפתח אלן מספר 5.

הרכבת המוטות



1. Place the rods into the holes from the handles side.
2. Set the bushing with the screw holes upwards
3. Fix the bushing using the screw (5x20 mm)

סימון באיור: BLUE TEAM – הקבוצה הכחולה | RED TEAM – הקבוצה האדומה
(יש להתייחס לצבעים חום ולבן)

1. הכניסו את המוטות לתוך החורים מצד הידיות.
2. מקמו את התותב כך שחורי הברגים פונים כלפי מעלה.
3. קבעו את התותב באמצעות בורג 20×5 מ"מ.