

חוברת הדרכה

מפוח רצפתי לייבוש

SmartAir

SACD-24P3



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.
יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים ושלא נותרו חומרי אריזה על גבי המכשיר. במקרה של ספק - יש לפנות לשירות הלקוחות.
- יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המפורטות בחוברת זו.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההתקנה וההכנה לשימוש, בהתאם להוראות.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק - יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או ללא ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש לנקוט משנה זהירות כאשר המכשיר פועל בקרבת: ילדים, קשישים ובעלי חיים.
- יש לוודא שהמכשיר מנותק מאספקת החשמל לפני הסרת מגן או ביצוע עבודות תחזוקה.
- אין להפעיל את המכשיר בסביבה שבה קיימים גזים נפוצים, דליקים או חומרים מסוכנים.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או להתזה ישירה של מים, ואין לטבול אותו במים או להשתמש בו בתנאי רטיבות קיצוניים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רופפים, אצבעות וחלקי גוף מפתחי כניסת ויציאת האוויר בזמן פעולת המכשיר.
- אין להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל.
- לפני הפעלת המכשיר יש לוודא כי ידוע כיצד לכבות אותו במקרה חירום.
- יש לוודא כי אין חפצים שעלולים להיסחף בזרם האוויר, ולשמור על מרחק מינימלי של מטר אחד מהמכשיר בזמן הפעלה.
- יש להשתמש אך ורק במתח ובתדר החשמל המצוינים על גבי לוחית הנתונים של המכשיר.
- יש לוודא שכבל החשמל מוגן מפני עומס יתר או קצר חשמלי, ולבדוק אותו מעת לעת לאיתור נזקים לפני השימוש במכשיר.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין לשאת, לגרור או להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל.
- אין להעביר את כבל החשמל מתחת לחפצים או לשטיחים.
- אין להציב את המכשיר סמוך לאש פתוחה, תנורים או משטחי חימום.
- אין לחסום את פתחי כניסת האוויר או יציאת האוויר בזמן פעולת המכשיר.
- אין להכניס חפצים כלשהם דרך רשת ההגנה של המפוח.
- אם מים נכנסו למכשיר יש להטות אותו כך שהמים יצאו דרך פתחי הניקוז. יש לייבש את המכשיר לחלוטין לפני הפעלה מחדש.
- אין לחבר את המכשיר למתג הפעלה חיצוני כגון טיימר או מערכת הפעלה אוטומטית.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם לו נזק. במקרה כזה יש לפנות לאיש מקצוע מוסמך לצורך בדיקה ותיקון.

תיאור כללי

מפוח רצפתי מבית SmartAir מיועד לייבוש מהיר של רצפות, שטיחים וקירות אחרי הצפה, ניקוי או צביעה. המפוח פועל במתח של 230V ומספק זרימת אוויר חזקה של עד 40 מ"ק לדקה, עם לחץ מרבי של 480Pa ו-3 מהירויות עבודה. המכשיר בנוי מחומרים איכותיים ועמידים, בדרגת בידוד Class B ודרגת אטימות IP14, ומתוכנן לעבודה רציפה בטמפרטורה של עד 40°C. המפוח פועל בצורה שקטה יחסית, חסכוני באנרגיה וקל לתפעול ולתחזוקה.

מפרט טכני

SACD-24P3	דגם
220–240V ~ 50Hz	מתח הזנה
370 × 80 מ"מ	מידות פתח פליטה
475W	הספק חשמלי
1290/1370/1400 סל"ד	מהירות סיבוב
82dB(A)	עוצמת רעש
14.9 ק"ג	משקל נטו



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



- 1 מתג הפעלה/ כיבוי ובקרת מהירות
- 2 פתח יניקת אוויר
- 3 כבל חשמל
- 4 בסיס
- 5 ידית נשיאה
- 6 פתח יציאת האוויר



מספר	תיאור	כמות	מספר	תיאור	כמות
1	בורג	19	7	רשת קדמית	1
2	מתג הפעלה/כיבוי	1	8	מנוע AC	1
3	לוח מתג	1	9	מסמרת	4
4	מעביר כבל	1	10	גלגל מפוח (כלוב מאוורר)	1
5	כבל חשמל	1	11	רשת יניקה	2
6	אום משושה	1	12	מעטפת המפוח	1
			13	שקע	1

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תחזוקה וניקוי

- בדקו את כבל החשמל באופן קבוע לאיתור נזקים. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על-ידי איש מקצוע מוסמך בלבד.
- פתח יציאת האוויר - אבק ולכלוך עלולים להצטבר בפתח יציאת האוויר. יש לנקות את פתח יציאת האוויר באופן קבוע.
- מעטפת המכשיר - יש לנקות את מעטפת המכשיר באמצעות מים וחומר ניקוי עדין.
- חלקים חיצוניים - יש לבדוק את כל החלקים החיצוניים ולוודא שהם מותקנים כראוי. יש לשים לב לרעשים חריגים בזמן פעולת המכשיר.
- שמירה על יובש המנוע והחיווט - יש לשמור על המנוע ועל מערכת החיווט יבשים. אין להשתמש בצינור מים או במכשיר שטיפה בלחץ לצורך ניקוי המכשיר. אם רכיבים חשמליים נרטבו, יש לייבשם באופן מיידי.

אחסון

- כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, מומלץ לאחסנו במקום יבש ומוגן מפני לחות, אבק ופגיעות.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני האחסון.
- מומלץ לנקות את המכשיר מאבק ולכלוך לפני האחסון.
- מומלץ לאחסן את המכשיר באריזתו המקורית.
- ניתן לאחסן את המכשיר בערימה של מקסימום 2 יחידות.

פתרון תקלות

תקלה	סיבה	פתרון
פעולת מאוורר איטית	אספקת חשמל לא תקינה. כבל חשמל פגום. מנוע או מתג פגומים.	בדוק את כבל החשמל ואת שקע החשמל. ודא שהמתג במצב הפעלה. החלף את כבל החשמל. החלף את המנוע או המתג.
חסימה בפתחי כניסת האוויר	לכלוך או חסימה בפתחי האוויר.	נקה את פתחי כניסת האוויר.
הפעלת נתיך החשמל (פיזז)	כבל מאריך ארוך מדי מתח חשמל לא מתאים	השתמשו בכבל מאריך באורך מתאים. חברו את המכשיר למקור חשמל מתאים.
רעשי חריקה במפוח	גלגל המאוורר תקוע גלגל המאוורר אינו מאוזן	פנו לשירות מוסמך.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תעודת אחריות למפוח SmartAir

חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ, היבואנית הבלעדית של חברת SmartAir, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלקים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מערכות אוורור וחימום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות - 1-700-50-4734