



התמונה להמחשה בלבד

NOGA TOP

Installation Instruction | הוראות התקנה

נגה




על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד

אזהרות




1. אנא קרא את מדריך ההוראות לפני התקנה ושמור אותו לשימוש עתידי
2. יש להתקין את הגוף רק על ידי חשמלאי מוסמך
3. וודא שהקליפסים לסגירת המעטפת סגורים כראוי על מנת להבטיח אטימות מים של הגוף
4. מקור האור יוחלף רק על ידי היצרן
5. מחבר לכבל זינה לא כלול, יש להתקין רק על ידי אדם מוסמך
6. נא לא לגעת באספקת חשמל שהמנורה דולקת
7. על מנת למנות נזק, הולם חשמלי, או שריפה נא לא לשנות את המנורה או להחליף אביזרים מבלי לאשר קודם מול היצרן
8. אם הכבל זינה ניזק, יש ליצור קשר אם היצרן על מנת להחליפו
9. נא לכבות את הפנס לפני התקנה או תחזוקה

נתונים טכניים



מתח זינה: 230V / 50Hz
משקל: 10 ק"ג
חתך רוח מקסימלי: 0.248m²
התקנה: 60mm
הספק: 70W
4000K : CCT
66 : IP

שלבי התקנה

	
סגור היטב את המחבר המהיר	פתח את המחבר מהיר וחבר את כבלי הזינה למתקנים בהתאמה
	
התקן את הגוף על גבי העמוד וסגור היטב את 4 ברגי האלן	
