

על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | ט.ל.ח.



התמונה להמחשה בלבד!

FixLED

גוף תאורה שקוע תקרה Led 230V

הוראות התקנה | Installation Instructions



נתונים טכניים:

מתח: 230V 50Hz

דרגת אטימות: IP40

סוג: II

נורה: לד אינטגרלי מתחבר ישר לרשת החשמל

הספק: 7-25W

הוראות התקנה:

- לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה במקום ההתקנה, בהתאם למידות של המנורה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (איננה מסופקת) בעלת מהדקי Strain Relief על פי תרשים חיווט.
- הכנס את גוף התאורה למקומו ע"י כיווץ הלשונית בצידו. וודא כי הלשוניות משתחררות ותופסות את הפנס בתקרה.
- יש לעגן את גוף התאורה לתקרה קונסטרוטיבית ע"י חיבור רצועה, בין החור הנמצא בלשונית בגב הגוף. לשם כך כופף את הלשונית למצב מאונך.

תחזוקה:

- במידת הצורך ניקוי הרפלקטור יעשה רק ע"י מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה - אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה, יש לפרוק מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדה.

חשוב:

הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

