

גיליון הדרכה ובטיחות לספקי כוח

מתח כניסה-230V~50Hz

מתח מוצא-כפי שמצוין על גבי ספק הכוח.

הגנה-השנאי הפנימי מצויד בפיוז טרמי, מארז הספק עשוי מפלסטיק חסין אש ומעכב בערה.
*הערה-ספק זה מצויד בפיוז טרמי, בשעת תקלה או קצר ינתק רכיב זה את ספק הכוח לחלוטין.

הוראות שימוש:

1. יש לוודא כי ספק הכוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל הן מבחינת מתח, זרם, וקוטביות עבודה.
*הערה-בספקי כוח בעלי מתחים משתנים יש לקבוע את מתח המוצא וקוטביות העבודה הרצויים באמצעות בורר המתחים ובורר הקוטביות, יש לבדוק בעזרת מכשיר מדידה כי הקוטביות והמתח נכונים.
2. יש לחבר את ספק הכוח לשקע רשת החשמל בקיר, נורית חיווי אמורה להידלק.
*הערה-במידה ונורית החיווי בספקים משתנים אינה נדלקת, יש לבדוק כי בורר המתח ובורר הקוטביות אכן נמצאים במקומם.
3. אין למשוך את ספק הכוח מפתיל/חוט המוצא, יש לאחוז את הספק ולהוציא אותו בעדינות משקע רשת החשמל.
4. לפני כל שימוש יש לוודא בעזרת מכשיר מדידה כי מתח העבודה והקוטביות נכונים.

הוראות בטיחות:

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות ולשמור אותם לשימוש עתידי.
2. ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
3. יש להקפיד ולתחזק את ההתקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
4. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
5. במידה וישנו שבר/סדק בגוף הספק או בתקע החשמל או במידה וספק הכוח ניזוק בדרך כלשהיא יש להביא את ספק הכוח לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
6. אין להשתמש בספק הכוח עם ידיים רטובות/לחות ואין לטבול אותו בנוזל.
7. אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.
8. יש לנתב כבלים כך שלא יהווה מכשול מעידה/נפילה.
9. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.
10. בגמר השימוש יש להשליך למיכל מחזור יעודי.