



**LG
SAMSUNG
HAIER
TCL**

שלט חליפי למזגן

לקידוד השלט יש ללחוץ יחד על לחצני **MODE** ו- **SET**

עד שקוד השלט יהבהב, לשנות לקוד המבוקש על פי הרשום מטה,

באמצעות לחצני ה- **SET** וה- **+**/**-** ולסיום ללחוץ על **ON/OFF**



סרקו את הברקוד
לסרטון הדרכה
לקידוד השלט



SKL-131U • 104059



היבואן: **סקל אלקט' בע"מ**
אברהם בומה שביט 1, ראש"צ
ארץ ייצור: סין

7 290104 793882