



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976
פארק יוקה רח' בומה שביט 1 ראשל"צ יחידה E205, טלפון: 03-6816155 פקס: 03-6816158

AC VOLTAGE DETECTOR – גלאי מתח AC

אזהרה:

* הפעל בצורה זהירה ביותר. שימוש לא נכון יכול לגרום לפגיעה או מוות.

* הרחק גלאי זה ממתח גבוה בזמן אחסון.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
3. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
4. במידה והגלאי אינו בשימוש זמן רב יש להוציא ממנו את הסוללות.
5. יש לאחסן את הגלאי במקום יבש בטמפרטורה נמוכה.

הוראות הפעלה:

1. בדיקה עצמית לפני השימוש: קרב את הגלאי לכבל חשמל בו עובר מתח חי. הגלאי יבהב וישמע צפצוף של זמזם. במידה והאור והצפצוף חלשים החלף את הסוללות.
2. בדיקת מתח: קרב את הגלאי לנקודת חשמל בה עובר מתח חי. הגלאי יבהב וישמע צפצוף של זמזם.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לגלאי מתח AC:

שם הקונה: _____
תאריך קניה: _____
כתובת וחתימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.