

מטען סוללות אוניברסאלי לסוללות ליתיום במתחים  $7.2 \sim 7.4V$ ,  $3.6 \sim 3.7V$  וסוללות בגודל AA/AAA מסוג ניקל קדיום וניקל מטאל – לשימוש בבית וברכב.

### הערכה כוללת:

- כבל טעינה מסוג USB, יש לחבר את הכבל למטען מסוג USB (לא כלול)

### בקרת טעינה ממוחשבת:

- לד אדום – המטען מחובר לחשמל
- לד ירוק, נורית מהבהבת – הסוללה נטענת
- לד ירוק, נורית דולקת קבועה – הסוללה מלאה

### טעינה באמצעות שקע USB


יש לחבר את המטען לספק כוח מסוג USB באמצעות כבל הטעינה המצורף.

### טעינת סוללות ליתיום:

- הסט את תריס המטען לאחור עד אשר ינעל
- בדוק היכן מגעי הטעינה של הסוללה (+)/(-)
- הזז את הפינים שבבסיס המטען (5) עד אשר ימוקמו מול מגעי הטעינה של הסוללה, יש להזיז את הפינים ע"י הזזת המגעים בתחתית המטען.
- מקם את הסוללה וראה כי נורית החיווי הירוקה מהבהבת
- סגור את תריס המטען ע"י לחיצה על הכפתור האפור במרכזו (8)
- וודא כי נורית הטעינה הירוקה מהבהבת (3)
- בגמר הטעינה, הנורית הירוקה תדלק קבועה (3)
- במידה וברצונך לטעון סוללה מדגם אחר, יש למקם את הפינים מחדש.

### טעינת סוללות ניקל קדיום/מטאל בגודל AA/AAA

- הסט את תריס המטען לאחור עד אשר ינעל
- הכנס את הסוללות על פי הסימון (4) (+)/(-) (6)
- סגור את תריס המטען ע"י לחיצה על הכפתור האפור במרכזו (8)
- וודא כי נורית הטעינה הירוקה מהבהבת (3)
- בגמר הטעינה, הנורית הירוקה תדלק קבועה (3)



### תיאור:

1. שקע חיבור ספק כוח
2. נורית חיווי אדומה
3. נורית חיווי ירוקה
4. הדק (+) לסוללות AA/AAA
5. הדקי טעינה לסוללות ליתיום
6. הדק (-) לסוללות AA/AAA
- 7.
8. לחצן שחרור מכסה

#### **הוראות בטיחות:**

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות
2. מטען זה מיועד לשימוש פנימי בלבד
3. במידה ויש שבר בגוף המטען או בתקע החשמל או אם המטען ניזוק בדרך כול שהיא יש להביאו לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
4. אין להשתמש במטען עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.
5. אין להפעיל את המטען בקרבת חום או אש
6. יש לאפשר גישה נכונה לחיבור / ניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.
7. אין להטעין על משטחים דליקים.
8. אין לטעון בו זמנית סוללות מסוגים שונים.

#### **תנאים והסברים לתעודת האחריות:**

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

---

#### **תעודת אחריות למטען SKL-012**

שם הקונה: \_\_\_\_\_.

תאריך קניה: \_\_\_\_\_.

כתובת וחתימת המוכר: \_\_\_\_\_.

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.