

הוראות שימוש והפעלה לתאורה נטענת לקיר 60 לז AL-3002

נתונים טכניים:

1. זמן תאורה:

תאורה חזקה - מצב Hi
מפסק הפעלה לצד שמאל
עד כ-4 שעות, 60 לדים

תאורה חלשה - מצב Low
מפסק הפעלה לצד ימין
עד כ-8 שעות, 60 לדים

2. סוללת ליתיום.

3. סוג נורה: 60 נורות לד בהספק Max 0.2W.

4. זמן טעינה ראשוני: 24 שעות.

הערה: זמן התאורה עלול להשתנות בהתאם לכמות הטעינה, גיל המצבר ותנאי הסביבה.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמו אותם לשימוש בעתיד.

2. אין להפעיל את התאורה הנטענת עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.

3. אין להניח את התאורה הנטענת בקרבת מקור חום או אש.

4. אין לטבול את התאורה הנטענת במים או בנוזל כלשהו או לחשוף את המנורה הנטענת ללחות.

5. השימוש הוא שימוש ביתי-פנימי בלבד

6. שמור שהמכשיר לא יתלכלך מחול / אבק. נקה אותו חיצונית בעזרת סמרטוט יבש.

מתח העבודה:

באמצעות רשת החשמל 230V, יש לחבר את הכבל שמצורף למכשיר.

הוראות הפעלה:

1. הסר את מדבקת האבטחה מעל מפסק ההפעלה.

2. מקם את התאורה הנטענת במקום יציב וחבר את כבל הכוח לשקע הכוח שבקיר.

3. נורית החיווי האדומה שבצד המכשיר תדלק. עם גמר הטעינה, נורית החיווי תתחלף מאדום לירוק.

4. טעינה ראשונית הינה למשך 24 שעות, כאשר מפסק ההפעלה נמצא במצב OFF.

5. בגמר הטעינה ניתן לנתק את כבל החשמל ולהחזיר את הכבל לתוך מיקומו. יש לחזור על פעולת הטעינה לפחות כל שלושה חודשים.

הערה: אין לרוקן באופן מוחלט את המצבר (מצב שבו הנורה תכבה לחלוטין). יש להטעין את התאורה הנטענת לאחר כל שימוש.

6. בשימוש בתאורה הנטענת, יש לחבר את התאורה הנטענת לחשמל כאשר מפסק ההפעלה נמצא במצב Hi או Low. בעת הפסקת חשמל תדלק התאורה באופן אוטומטי ועם חידוש אספקת החשמל המנורה תיכבה ותחזור להיטען.

7. מפסק הפעלה ראשי:

- מצב Low: נדלקות 60 נורות - תאורה חלשה.

- מצב OFF: מנורה נטענת כבויה.

- מצב Hi: נדלקות 60 נורות - תאורה חזקה.

תנאי האחריות:

- תוקף האחריות הוא למשך 12 חודשים מתאריך הקניה.
- האחריות היא לגבי פגמים ביצור ו/או חומר לקוי.
- האחריות היא לביצוע התיקון הנדרש לפעולתו התקינה של המכשיר, או החלפתו במכשיר תקין.
- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
- אין אחריות על הסוללה!!!

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- שריפת מעגלים אלקטרוניים כתוצאה מאספקת מתח חשמלי חיצוני לא מתאים.
- הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן (שימוש תעשייתי בכלי ביתי וכדומה).
- קלקול (עקב כוח עליון שריפה, מים וכדומה, שבר וחדירת גוף זר).
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים שלא על ידי מעבדת השירות.
- על חלקי פלסטיק שונים אין אחריות.
- בלאי על חלקים מכאניים.
- שימוש באביזרים נלווים בלויים או בלתי מתאימים.
- אין אחריות על הסוללה!!!

האחריות תהיה תקפה בתנאי:

- שהוחתמה בחותמת וחתומת המוכר.
- שצורפה אליה חשבונית רכישת המוצר.
- שספח תעודת האחריות נשלח ל"סקל אלקטרוניקה בע"מ" תוך שבוע ימים מרכישת המוצר.

אזהרה: זמן הפעלה מרבי ברציפות: 8 שעות.

אין להפעיל את התאורה יותר מ-8 שעות ברציפות.

המכשיר אינו מיועד לשמש כתאורה בשבתות ובחגים. הפעלה בניגוד להוראות עלולה לגרום נזק למצבר ומבטלת את האחריות.

תעודת אחריות לתאורה נטענת לקיר דגם AL-3002

שם הקונה	תאריך קניה
כתובת וחתומת המוכר	

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף החשבונית.