



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

אברהם בומה שביט 1 ראשון לציון • יחידה E205 • טלפון 03-6816155

טלפון לחיצים דגם S1000



לקוח נכבד,

ברכתנו הלבבית על רכישת טלפון איכותי ומתקדם מבית סקל אלקטרוניקה. הטקסט בחוברת זו מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות. עם זאת, הכוונה היא לבני שני המינים. יש לקרוא את הוראות ההפעלה בטרם הפעלת הטלפון. מומלץ לשמור על חוברת זו כדי לשוב ולעיין בה לפי הצורך.

בברכה,
סקל אלקטרוניקה

הוראות בטיחות

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהיא, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את הטלפון במים או בנוזל כלשהוא.
5. שמור שהטלפון לא יתלכך מחול / אבק. נקה אותו חיזונית בעזרת סמרטוט יבש. אין לנקות את הטלפון בעזרת שואב אבק.

חוברת הוראות הפעלה זו משמשת לצורכי מידע. תוכן החוברת איננו מהווה חלק מחוזה, כל הנתונים המופיעים בה הם ערכים רגילים בלבד, חלקי הציוד והאפשרויות המתוארים עשויים להיות שונים בהתאם לדרישות השונות במדינות השונות.



תעודת אחריות לטלפון דגם: S1000

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____ כתובת וחתומת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית.

תכולת האריזה

- טלפון לחיצים מדגם S1000
- כבל טלפון תקני
- חוברת הוראות הפעלה ותעודת אחריות

סיום שיחה

לסיום שיחה אנא הנח את השפופרת בעריסה.

חיוג חוזר

לחיוג חוזר אנא הרם את השפופרת ולחץ על כפתור Redial.

חיוג טונים / פולסים

במידה ורשת התקשורת שלך פועלת בשיטת פולסים יש באפשרותך להתאים זאת בעזרת הבורר שבמכשיר. לידיעתך המכשיר מגיע בברירת המחדל שלו בשיטת חיוג טונים.

בורר HI/LO

ניתן לקבוע את עוצמת הצלול, גבוהה או נמוכה. המכשיר מגיע בברירת המחדל שלו HI (עוצמה גבוהה).


לחצן איתות - Flash

לחצן זה משמש לתכונות מיוחדות, בעת הלחיצה על לחצן איתות תהיה הפסקה של השיחה באורך של 600 אלפיות השנייה.

לחצן השתק - Mute

בזמן שיחה אם הנך מעוניין בפרטיות כך שהצד השני לשיחה לא ישמע את מה שאתה אומר לחץ על לחצן איתות.

1. חבר את כבל האפרכסת המסולסל לשקע האפרכסת שבצידו השמאלי של המכשיר ולאפרכסת.
2. חבר את כבל הטלפון השטוח - לשקע קו הטלפון שבגב המכשיר ולשקע קו הטלפון שבקיר.



רשימת תכונות

- חיוג טונים / פולסים
- חיוג חוזר
- איתות
- השתקת מיקרופון Mute
- אפשרות לתלייה על הקיר

שיחה נכנסת

בזמן שיחה נכנסת הטלפון יצלצל, לקיום שיחה אנא הרם את השפופרת.

שיחה יוצאת

הרם את השפופרת והמתן לצליל חיוג, חייג את המספר הרצוי לקיום השיחה.

תעודת אחריות לטלפון לחיצים דגם S1000

תוקף האחריות הוא למשך 12 חודשים ממועד הקניה בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות היא לביצוע תיקון הנדרש לפעולה תקינה של המכשיר.
2. אנו מתחייבים להחליף כל חלק במכשיר הטעון החלפה.
3. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 1. הקלקול נגרם כתוצאה משימוש שא בהתאם להוראות ההפעלה.
 2. קלקול כתוצאה מכוח עליון (שריפה, מים, פגיעת ברק, מכת חשמל וכדומה).
 3. שבר מכל סיבה שהיא.
 4. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג.
 5. פתיחת המכשיר ו/או תיקונו על ידי אדם שלא הוסמך על ידי היבואן.
 6. האחריות אינה מכסה סוללות, אנטנות, חומרי פלסטיק, פתילים, שנאים וספקי כוח.
 7. האחריות אינה מכסה נזקים תוצאתיים מכל סוג.
 8. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
 9. האחריות תהיה תקפה בתנאי שהוחתמה בחתמה וחותמת על ידי המוכר בצרף חשבונית קניה.
 10. מסירת המוצר לתיקון יבוצע בנקודת המכירה.

שרות תיקונים ותמיכה טלפונית ניתן לקבל בטלפון: 03-6816155



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

אברהם בומה שביט 1 ראשון לציון • יחידה E205 • טלפון 03-6816155