




הוראות שימוש ובטיחות מטען סוללות רב תכליתי חכם אוטומטי SAKAL SKL-612

לקוח נכבד נא הקפד על הוראות ההפעלה.

- מטען סוללות רב-תכליתי חכם אוטומטי בשלושה שלבים עם תצוגת 6V.12V/2A-LCD.
- מטען סוללות המשמש לתיקון והחייאת סוללות ע"י פעימות-פולסים עם צג LCD.
- מטען סוללות זה משתמש בטכנולוגיה העדכנית ביותר לטעינת מצברי עופרת GEL, AGM.
- טעינה עמוקה מסוג CALCIUM, מצברים ללא תחזוקה מסוג VRLA.
- לשימוש עם מצברים 4Ah-40Ah.



תעודת אחריות מטען סוללה SAKAL SKL612

הוראות בטיחות:

1. אנה קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומור אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם תקע פגום או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
6. אין לחשוף מטען לאור שמש ישיר.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שני או תיקון כלשהו שלא נעשה במעברת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
7. במידה וקומת טעות בהוראות השימוש ט.ל.ח.

תעודת אחריות למטען סוללות רב-תכליתי חכם SAKAL SKL612

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____



טלפון: 03-6816155
WWW.SK.CO.IL

סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976




טלפון: 03-6816155
WWW.SK.CO.IL

סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976



1. בדקו שהפרמטרים של הסוללה תואמים למטען(מופיע בחלק האחורי של המטען).
2. חברו מהדק אדום לקוטב (+) ומהדק שחור לקוטב (-).
3. צג ה LCD יציג מתח סוללה, זרם טעינה.
4. במידה והמצבר אינו תקין יופיע חיווי מצבר שגוי- "ERO" יוצג על המסך.
5. חברו מטען לחשמל, המטען יתחיל לפעול.
6. לאחר טעינה מלאה יופיע על הצג "FUL"
7. מומלץ לשמור על מצב הטעינה למשך 1-2 שעות. הטעינה הושלמה, נתקו מהחשמל.

*. עבור סוללות 4Ah-10Ah יש להשתמש במצב – "תיקון החייה" מכון ששימוש בטעינת פעימות, טובה מאוד עבור מצברים בהספק נמוך. במהלך תהליך הטעינה, צג ה LCD יוצג באופן הבא:



תיקון מצברים לא תקינים בעזרת "תיקון פעימות"

1. חבר מצבר למטען, ומטען לחשמל לחץ על כפתור "REPAIR", "PUL" יופיע על הצג.
2. זמן התיקון הממוצע עבור סוללת אופנוע כ 5 שעות, ומצבר מכונית כ-8.
3. לחץ שוב על לחצן "REPAIR", המטען יעבור אוטומטית למצב טעינה רגיל.
4. בזמן התיקון יש לבדוק את טמפרטורת המצבר, יש לעצור את התיקון כאשר טמפרטורת המצבר גבוהה מדי.
5. המצבר יטען גם כאשר המטען במצב תיקון, מומלץ לטעון שעה נוספת כאשר צג המטען מציג "FUL", בסיום הטעינה יש לבדוק שהמצבר טעון במלואו.

מפרטים

שם	6V 12V 2A מטען סוללה
מתח כניסה	100-240VAC 50/60 הרץ 30 ואט
זרם כניסה	0.15A(RMS)@230VAC
מתח טעינה	סוללת 6V: 7.4V, סוללה 12V: 14.8V (סטיה מותרת +/-0.3V)
זרם	אדווה נוכחית: 0.12A rms<=>
מתח יציאה	מיתוג אוטומטי 6V 12V
זרם עבודה	מקסימום. 2.0A
טמפרטורת הפעלה	-20°C עד +45°C
קירור	קירור טבעי
תהליך הטעינה	3 שלבים: CC, קורות חיים, מטען צף
סוג סוללה	כל סוג של 6V או 12V AGM, מצברי עופרת, AGM, GEL, טעינה עמוקה מסוג Calcium, מצברים ללא תחזוקה מסוג VRLA
קיבולת סוללה	4Ah-40Ah
גודל	130*75*50 מ"מ
משקל נטו	250 גרם

הטבלה מציגה את זמן הטעינה בשעות של טעינה מלאה עד כ-100%

קיבולת סוללה(Ah)	זמן(שעות)
4	2
10	5
15	8
20	10
40	20

טלפון: 03-6816155
WWW.SKL.CO.IL

סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976



טלפון: 03-6816155
WWW.SKL.CO.IL

סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

