

גיליון הדרכה לשנאי AC/AC

מתח כניסה – 230V~50Hz

מתח מוצא – 110V~50H

הוראות שימוש:

1. וודא כי השנאי שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל מבחינת הספק עבודה. הספק העבודה מצוין על גבי השנאי בסימון של VA (לדוגמא: 120VA).
2. יש להשתמש בשנאי שהספקו גבוהה ב-20% מהמצוין על גבי המוצר שברצונך להפעיל.
3. חבר את השנאי לשקע החשמל שבקיר, וחבר אליו את המכשיר שברצונך להפעיל.
4. אין למשוך את השנאי מפתיל \ חוט המוצא. יש לאחוז את פתיל הזינה ולהוציאו בעדינות מהשקע.
5. לפני כל שימוש יש לוודא בעזרת מכשיר מדידה כי מתח המוצא היינו AC - 110V.

הוראות בטיחות :

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות.
2. שנאי זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
3. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק שנאי מרשת החשמל
4. במידה ויש שבר בגוף השנאי או בתקע החשמל או אם השנאי ניזוק בדרך כל שהיא יש להביאו לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.
5. אין להשתמש בשנאי עם ידיים רטובות ואין לטבול אותו בנוזל.
6. אין להפעיל את השנאי בקרבת חום או אש.
7. במידה ותקע החשמל או פתיל הזינה ניזוקו, יש להחליפם ע"י טכנאי מוסמך.
8. החיבור של פתיל הזינה לשנאי היינו בהלחמה.