

שירות וציוד ECHO

הורדים 1 גני יהודה טל': 03-5351057 פקס': 03-5349779

הוראות הפעלה למגזמת גדר חיה - ECHO / SHINDIAWA

לקוח נכבד,

חברת שרות וציוד בע"מ מברכת אותך בהצלחתך למשפחת לקוחותינו המרוצים – ברוך הבא!

קרא בעיון הוראות אלה בטרם תיגש להפעלת הכלי.

- * יש להרכיב אוזניות מגן נגד רעש, כפפות ומשקפי מגן בעת העבודה.
- * יש להרחיק אנשים או בעלי חיים ממפעיל הכלי לטווח של 10 מטר לפחות.
- * בעת ההעבודה יש לעמוד בצורה יציבה על הקרקע, ולאחוז בכלי בשתי ידיים.
- * לפני התנעה יש לוודא שלהבי הגיזום אינם קרובים לגופך ואינם מסכנים אנשים אחרים.

דלק:

המנוע צורך תערובת של דלק ושמן ביחס של 1:25 (4% שמן בתוך דלק).
סוג השמן: יש להשתמש בשמן מיוחד למנועי 2 פעימות ECHO (2T) או OREGON.
סוג הדלק: בנזין רגיל (96). ניתן להשתמש גם בבנזין נטול עופרת.
יש לערבב את תערובת הדלק היטב לפני תדלוק הכלי.
זהירות: שימוש בבנזין ללא שמן יגרום מיידי לנזק כבד ובלתי הפיך למנוע.

חשוב:

- * אין להשתמש בשמן מנוע רגיל לתערובת הדלק.
- * יש להקפיד על מינון נכון של השמן בתוך הדלק.
- * חשוב לנער את תערובת הדלק לפני תדלוק הכלי.
- * יש לסנן את הדלק בזמן המילוי.
- * אין לאחסן תערובת מוכנה לתקופה העולה על 3 חודשים.

התנעת מנוע קר

- * בדוק ומלא את מיכל הדלק
- * הסט/משוך את מנוף המשנק (CHOKE) למצב סגור.
- * פמפם כ - 5-6 פעמים במשאבת הדלק המותקנת על המאייד.
- * ודא שכפתור דימום מנוע במצב ON.
- * הנח את הכלי על הקרקע ולחץ על הדק הגז.
- * משוך בידית המתנע משיכות קצרות ומהירות.
- * עם השמע קול פעולה ראשון של המנוע, החזר את מנוף המשנק למצב OPEN, משוך שוב והמנוע יחל לפעול. יש לתת למנוע לעבוד בסיבובי סרק במשך כדקה למען יתחמם, ולאחר מכן להתחיל בעבודה רגילה.

מסנן אויר:

מסנן האוויר עשוי מלבד/ספוג מיוחד אשר אינו מאפשר כניסה של אבק ולכלוך לתוך המנוע, יש לנקות את האלמנט בעדינות בעזרת בנזין או מים חמים וסבון.
פעולה זאת צריכה להתבצע לעיתים קרובות כדי לאפשר פעולה נכונה ותקינה של המנוע.

גיר ומערכת הלהבים:

- * יש לשמן את מערכת הלהבים בסיום כל יום עבודה.
- * יש לגרז את הגיר ולבצע תאום ברגים במערכת הלהבים כל כ- 10 שעות עבודה. לצורך הגרז יש להשתמש בפיית הגרז על הגיר.
- * תאום ברגי הלהבים נעשה ע"י שחרור בורג האבטחה, וסגירת בורג ההידוק. יש להשאיר מרווח מינימלי בין הבורג לטבעת, בכדי לאפשר תנועה חופשית של הסכין, ללא מרווח מיותר.

* תאום ברגי הסכינים כיאות יקטין את בלאי הסכינים, וכן מקל על פעולת המנוע בשעת העבודה.

הערה טיפול נכון בגיר ובמערכת הלהבים, וכן שמירה מפני מגע בחוטי ברזל תאריך את חייהם ותמנע הוצאות מיותרות בעתיד.

פתחי אוורור מנוע:

מכונה זו מצוידת במנוע קירור אויר. כניסת אויר לקירור המנוע מתבצעת דרך פתחים הנמצאים ליד מיכל הדלק. פתחים אלו נוטים להיסתם בלכלוך ובעלים. הפעלת המכונה כאשר פתחי האוורור סתומים, תגרום לנזק כבד למנוע. יש להקפיד ולנקות את פתחי האוורור אחת ליום לפחות.

אחסון:

לאחסן הכלי לתקופה העולה על שבועיים – יש לרוקן את מיכל הדלק, להתניע את המנוע, ולתת לכל הדלק להיגמר. פעולה זו תמנע היווצרות משקעי שמן נזק למאייד.

ולסיום, עצה:

ניקיון הכלי והידוק ברגים תבטיח פעולה לשביעות רצונך המלאה.

בכל מקרה של אי וודאות, או כל שאלה והדרכה, אנו עומדים לשירותך.

לרשותך עומד מגוון של כלים מתוצרת חברת ECHO / SHINDAIWA.

בברכה,

רון קיראון
מחלקת שירות,

