



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976
רחוב אברהם בומה שביט 1 פארק יוקה יחידה 205
פקס 03-6816155 טלפון: 03-6816158

הוראות שימוש שעון קיר מדגם: SKL-3515

חבר את השעון לרשת החשמל בעזרת הספק המצורף. השעון יבצע עם החיבור בדיקת תצוגה.

- 1) לחץ על לחצן B לכיוון השנה. כוון את השנה בעזרת לחצן C. לחץ על לחצן B למעבר לכיוון החודש, היום והשעה ושוב כוון בעזרת לחצן C. לסיום לחץ על לחצן A. השעה בשעון תוצג כשעה לפני הצהריים.
- 2) למעבר לתצוגת שעה אחרי הצהריים (PM) חזור על תהליך הכיוון שוב. נורת החיווי PM תדלוק.
- 3) למעבר לתצוגת שעון של 24 שעות, חזור פעם שלישית על תהליך הכיוון וכוון רק את השעה. לסיום לחץ על לחצן A.

* לחיצה על לחצן D מאפסת את השעון לגמרי.

הוראות בטיחות:

1. אנה קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את השעון במים או בנוזל כלשהו.
5. יש לאפשר גישה נוחה לחבור וניתוק ספק הכח מרשת החשמל. יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
6. שעון זה נועד לשימוש פנימי בתוך הבית בלבד, ולא במקומות בעלי לחות.

מתח עבודה :

באמצעות רשת החשמל, ספק כוח מסוג USB DC 5V / 1A

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שני או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לשעון קיר SKL-3515

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתומת המוכר: _____

מקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.