

## מנעול תלי אילוק קוויק

לפני הזנת טביעת אצבע ראשונה, כל אצבע פותחת את המנעול.

### הזנת טביעת אצבע ראשונה:

1. כשהמנעול נעול, הניחו את האצבע אותה אתם מעוניינים להזין על חיישן טביעת האצבע למשך מספר שניות בלי להרים, עד שנורית החיווי תדלק באור **כחול** (המנעול יפתח מייד כשתניחו את האצבע).

2. הניחו את אותה האצבע כ- 10 פעמים, במנחים שונים עד קבלת אור **ירוק**. קבלת אור **אדום** משמעותה מנח אצבע זהה לקודמו.

3. הזינו אצבע נוספת כשהאור **הירוק** דולק. חזרו על אותו תהליך הנחת האצבע. כשהאור כבה, התהליך הסתיים בהצלחה.

4. שתי האצבעות הללו נחשבות "אצבעות מנהל", באמצעותן ניתן להזין אצבעות נוספות וכן לאפס את המנעול לתצורת יצרן.

### הזנת אצבעות נוספות:

1. כשהמנעול נעול, הניחו את אחת מאצבעות המנהל על חיישן טביעת האצבע למשך מספר שניות בלי להרים, עד שנורית החיווי תדלק באור **כחול** (המנעול יפתח מייד כשתניחו את האצבע).

2. מייד הניחו את האצבע הנוספת אותה אתם רוצים להזין. התמהמהות תכבה את הפעולה ותאלצו להתחיל את התהליך מחדש.

3. הניחו את אותה האצבע כ- 10 פעמים, במנחים שונים עד שתידלק נורית החיווי באור **ירוק** קצר ותכבה.

2. כעת הרימו את האצבע, הנורית תהפוך **ירוקה**.

3. בשלב הזה, כשהנורית **ירוקה** הקישו את המספר הראשון – למספר אחד, הקישו פעם אחת על חיישן האצבעות, למספר 2, הקישו פעמיים וכו'. בכל הקשה – הנורית תהבהב.

4. לאחר הקשת המספר הראשון המתינו שהאור בנורית יתחלף ל**כחול**, ובאותו אופן הקישו את המספר השני.

5. המתינו שהנורית תכבה

6. הקוד מוזן.

### איפוס להגדרות יצרן:

1. כשהמנעול נעול, הניחו את אחת מאצבעות המנהל על חיישן טביעת האצבע למשך מספר שניות בלי להרים, עד שנורית החיווי תדלק באור **כחול**, שיתחלף ל**לבן** ואז ל**אדום** (המנעול יפתח מייד כשתניחו את האצבע).

2. בהידלק האור **האדום**, הרימו את האצבע.

3. פעולת האיפוס הצליחה.

