

לגבי חבל באורך 30 מטר מסוג "נחל דרגה" או "נחל דרגה" (EDELRID / COURANT) "הנה הוראות בסיסיות לשימוש בחבל לטיפוס ו/או עבודה בגובה:

#### **1.הכנת החבל לפני השימוש**

- ודא שהחבל לא מקולקל ושאינ בו קשרים או שברים.
- אם החבל קופל, הקפד לפתור את הקיפולים לפני השימוש.

#### **2.קביוע החבל**

- ודא שהחבל מוחזק בצורה מאובטחת בידי שני אנשים או בעזרת אמצעים נוספים לפני התחלת השימוש.
- החבל יכול להיות מקובע או מסודר במספר דרכים בהתאם לצורך (למשל, קשירה לתוך עץ או אבן).

#### **3.השתמש בטכניקות טיפוס או עבודה נכונות**

- במידה ואתה מטפס, חשוב להשתמש בטכניקות טיפוס נכונות עם חבלים, רתמות והתקנים בטיחותיים (כגון "טריילים" או "החנקות").
- השתמש בהתקנים לעיגון החבל בנקודות בטיחותיות במהלך טיפוס או ירידה.

#### **4.הימנע משימוש בחבל בתנאים קיצוניים**

- אל תשתמש בחבל בתנאים של מזג אוויר קיצוני כמו גשם, חום קיצוני או שלג, מכיוון שהחבל עלול להיפגע ולהיות פחות יציב.

#### **5.תחזוקה של החבל**

- לאחר כל שימוש, ודא שהחבל נקי ויבש. אם הוא רטוב, תן לו להתייבש במקום מוצל (לא ישירות בשמש).
- אחסן את החבל במקום יבש ומוגן מפני נזק.

#### **6.הימנע מקיפול חבל בצורה חדה**

- קיפול חבלים באופן חפוז או בצורה חדה יכול לפגוע בחבל. השתמש בקיפול רופף ואל תעשה קשרים מיותרים.

אם מדובר במדריך לשימוש ספציפי של מותג כמו EDELRID או COURANT מומלץ לבדוק את ההוראות המפורטות של היצרן, שכן כל חבל יכול להיות שונה מבחינת מאפיינים טכניים ואופני השימוש.

תקנים: EN-1891

קטרים: 10.5 / 11 מ"מ