



גוף תאורה אורון

הוראות התקנה



התמונה להמחשה בלבד

תחזוקה:

1. במידת הצורך ניקי הדיפיוזר יעשה רק ע"י מטלית אנטי סטטית רכה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל
2. במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרוק מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד. יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.

שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים. החלף כל זכוכית מגן סדוקה.

חשוב:

הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמין במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

