

MATRIX

הוראות הפעלה ושימוש

פלטת סיליקון ThermoFlex



MX-PLTF-300W-L

MX-PLTF-400W-XL


כאשר הנכם משתמשים בפלטת הסיליקון המתקפלת שלכם לחימום, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים:

- יש לקרוא את כל ההוראות.
- יש לבדוק לפני שמחברים את הפלטה לחשמל, כי המתח החשמלי המצוין על לוחית הנתונים של הפלטה, מתאים למתח של הרשת החשמלית המקומית.
- אין לטבול את הפלטה במים או כל נוזל אחר.
- יש חובה לנתק את הפלטה מהחשמל עם סיום השימוש בה, לפני שמתחילים לנקות אותה, או בזמן שמתקנים אותה.
- נדרש פיקוח צמוד, כאשר משתמשים בפלטה ליד ילדים.
- אין להשאיר את הפלטה אף פעם, בהישג ידם של ילדים.
- יתרון מוצרי חשמל חייב להתבצע, אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. תיקונים לא מתאימים, עלולים להביא את המשתמש לידי סכנה חמורה.
- פלטה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד, ואין להשתמש בה למטרות מסחריות.
- אין להשתמש בפלטה עם כבל או תקע פגומים, לאחר כשל בפעולה, או לאחר נפילה או כל נזק אחר שנגרם לפלטה.
- אין להשתמש בפלטה עבור שום דבר אחר, מלבד מטרות השימושים להם היא נועדה.
- אין לגעת במשטחים חמים. יש לנתק מהחשמל ולחכות לקירור המשטח.
- אין לשים את היד מעל אדים או קיטור הנפלט ממוצרי החימום שעל הפלטה, או מעל מכסים חמים, כאשר הפלטה נמצאת בפעולה.
- יש להבטיח כי הפלטה עומדת על משטח יציב, ומשטח עמיד בחום.
- כל מנת בשר אשר מוכנסת אל תוך מיכל חימום לצורך חימום, צריכה להיות מבושלת היטב לפני הכנסתה למיכל.
- פלטה זו אינה מיועדת לשימוש של אנשי בעלי יכולת פיזית מוגבלת (כולל ילדים), יכולות רגשיות או מנטליות מופחתות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה והוראות הפעלה של הפלטה החשמלית, מאדם אשר אחראי לבטיחות שלהם. יש לפקח על ילדים, על מנת שלא ישחקו עם הפלטה.
- אם כבל ההזנה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, או על ידי נותן שירות מוסמך מטעמו, או אדם מוסמך באופן זהה, על מנת למנוע נזק ופגיעה.
- פלטה זו מיועדת לשימוש ביתי, ולשימושים שונים, כמו למשל: שימוש ביתי בשבתות וחגים, אזורי מטבח של צוותי עובדים בחנויות, משרדים, וכל סביבת עבודה אחרת;

תכונות ויתרונות הפלטה

1. הפלטה עשויה מסיליקון באיכות גבוהה המאפשרת לתעשיית המזון, מונע החלקה ועמיד.
2. בשל התכונות הגמישות של הסיליקון, ניתן לגלגל את הפלטה, וקל ונוח מאד לאחסן אותה.
3. הפלטה מצוידת עם כבל חשמל שניתן לנתק אותו ממקור החשמל.
4. הפלטה מצוידת עם תרמוסטט טמפרטורה קבוע מובנה, על מנת למנוע את הסכנה לנזק בחימום יתר של טמפרטורה גבוהה מאד.
5. משטח הפלטה מתוכנן ומיוצר עם חומר עמיד למים ושמן. קל ונוח לנקות אותה.
6. כבל חימום סיליקה ג'ל פרוס באופן שווה על כל פני המשטח מצידו הפנימי, על מנת להבטיח חימום שווה על פני כל המשטח.

הוראות שימוש:



1. יש להכניס את האוכל המבושל אל תוך מיכל עמיד בחום, ולהניח את המיכל ישירות על הפלטה על מנת להמשיך ולחמם אותו.
2. יש לחבר את הכבל החשמלי אל הפלטה תחילה, ואז לחבר אותו אל תוך השקע החשמלי אשר בקיר, או לתוך שקע אחר.
3. יש ללחוץ על המקש **🕒** למשך 3 שניות, על מנת להפעיל את הפלטה. בהפעלה הראשונה, ברירת המחדל של הטמפרטורה הינה 60 °צ'זיוס. יש ללחוץ פעם אחת עבור 80 °צ'זיוס, וללחוץ פעמיים עבור 100 °צ'זיוס.
4. יש ללחוץ על המקש **🕒** על מנת להפעיל את הטיימר. אז יש ללחוץ פעם אחת עבור טיימר של 1 שעה (תידלק נורית חיזוי H1). יש ללחוץ פעמיים עבור טיימר של שעתיים (תידלק נורית חיזוי H2). יש ללחוץ 3 פעמים עבור טיימר של 5 שעות (תידלק נורית חיזוי H5). יש ללחוץ 4 פעמים על מנת לכבות את הטיימר.
5. יש ללחוץ על המקש **🕒** למשך 3 שניות על מנת להפעיל את הפונקציה "נעילת ילדים". **מצב זה נקרא גם מצב שבת**, ניתן לבטל את "נעילת ילדים" על ידי לחיצה על אותו מקש למשך 3 שניות.

ניקוי ותחזוקה

- זהירות: תמיד, לפני ניקוי ואחסון, יש להבטיח כי הפלטה מנותקת מהחשמל, והתקררה היטב.
- יש לנקות את הפלטה עם מטלית רכה ולוחה, ועם תכשיר ניקוי עדין. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, או לאפשר למים להישפך או לחלחל אל תוך הפלטה החשמלית. אין לטבול אף פעם, את הפלטה החשמלית או הכבל החשמלי שלה, בתוך מים, או בתוך כל נוזל אחר.
- יש לנגב את משטח הפלטה עם מטלית יבשה, לפני שמאחסנים אותה.
- יש לאחסן את הפלטה החשמלית במקום קריר ויבש.



יש לבצע את השלכת הפלטה לאשפה, בהתאם לצו של WEEE עבור סילוק פריטים אופייניים דומים. אין לסלק מוצרים, אשר נושאים את הסמל שמצוין כאן, יחד עם פסולת ביתית. הנכם נדרשים לסלק כל מוצר חשמלי ואלקטרוני ישנים כאלו, באופן נפרד. יש למחזר כל פריט חשמלי, במקום לקחת אותו להטמנה. יש לדאוג לקחת את המוצר החשמלי הזה, לאתר השירותים האזרחיים המקומי שלכם, למיחזור, ברגע שהמוצר הגיע לסוף חייו.

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם מכונת הכביסה. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאינט !

תעודת אחריות סאינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראזמן גדעון ובני שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845

רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262

חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426

בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינת המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר). לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושיוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה יחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)