












אוהל מסיבי PVC 3M

מדריך הוראות


רשימת חלקים

Part no.		Qty				
		3x3m	3x4m	3x6m	3x8m	3x10m
No.1		6	6	8	10	12
No.2		6	6	9	12	15
No.3		6	6	8	10	12
No.5		6	6	6	6	6
No.6		3	3	6	9	12
No.7		30	30	42	54	66
No.8		4	4	4	4	4
No.9		6	6	8	10	12
No.10		25	25	31	37	43


No.11		62	62	80	98	116
No.12		14	14	14	14	14
No.13		6	6	8	10	12
No.14		4	4	4	4	4
No.15		1	1	1	1	1
No.16		4	4	6	8	10
No.17		2	2	2	2	2

הוראה:


1. הרכיבו את מסגרת הגג על ידי הרכבת חלקים 5 ו-6 על הצינורות (חלקים 1 ו-2). השתמש בבורג (מס' 7) כדי לחבר את החלקים.




2. הרימו צד אחד של מסגרת האוהל וחברו את הרגליים (3). הניחו את הגג על המסגרת והשתמשו בבאנג'י (11) כדי להדק אותו. הקפידו לא לשים יותר מדי מתח על הבאנג'י כדי לא להקשות על חיבור הצד השני.



3. חברו את הרגליים בצד השני. ודא כי צינורות הרגליים נמצאים במצב אנכי, כדי למנוע מתח יתר על קירות הקצה. השתמש ביתדות הקרקע בגודל בינוני (9) כדי להדק את הרגליים לקרקע.



4. פרשו את הקירות הצדדיים ואת קירות הקצה והצמידו את הקירות הצדדיים למסגרת באמצעות הבנג'י (11). חברו את קירות הקצה ישירות לגג באמצעות הבאנג'י הקצרים (12). השתמש ביתדות הקרקע הקצרות (10) כדי להדק את קירות הקצה לקרקע. חבל ה עובר מכל פינה באוהל ונקשר לסיבוב באמצעות יתדות הקרקע הארוכות (8).



ניקיון ותחזוקה

יש לשטוף את הגג ואת החלקים הצדדיים במי סבון.
ניתן להסיר כתמי עובש באמצעות תמיסת כלור עדינה.
שימו לב להוראות שסופקו על ידי היצרן ובדקו את תמיסת הכלור בנקודה נסתרת כדי לוודא שאין שינוי צבע.
זהירות! אין לפרק ולארוז את אוהל כשהוא רטוב. ראשית, הניחו לו להתייבש לחלוטין.

זהירות

1. טפלו תמיד באוהל בזהירות כדי למנוע נזקים.
2. אין להפעיל לחץ רב מדי על חלקי המסגרת כדי למנוע נזק.
3. האוהלים זמניים ויש להסירם בתנאי מזג אוויר קשים.
4. הקפידו תמיד לשמור על מרחק מספיק מקווי גז וחשמל כדי למנוע נזק אפשרי.
5. בעת שימוש בתנורי חימום מתאימים, יש לשמור על מרחק מינימלי של 1.2 מ' מחומר הברזנט.
אין להשתמש באש פתוחה או תנורי חימום עם להבות פתוחות כגון תנורי פטיו, מחממי מטריות, תנורי גז וכו'.