

בשירות במחיר במוצרים

Y Y Y



DEALS

הוראות

הפעלה

למחשב נייד

www.y-y-y.co.il

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



הקדמה

1. הכרת המחשב
 - תחזוקה בסיסית ועצות בנוגע לשימוש במחשב נייד
 - מבט מלפנים
 - מבט מצד שמאל
 - מבט מצד ימין
2. הדלקת המחשב בפעם הראשונה
3. תושבת הסוללה
4. כפתורי המקלדת / מקשי הפעלה מהירה
5. תושבת זיכרון RAM – החלפת זכרונות
6. כיבוי והדלקה של כרטיס הרשת האלחוטי
7. הכנסת דיסק לכונן האופטי
8. הוצאת דיסק מהכונן האופטי כשהמחשב כבוי
9. בדיקת גרסה של מערכת הפעלה
10. איתור תקלות חומרה (בדיקות יצרן) – Diagnostics
11. הדלקת המחשב בפעם הראשונה
12. בדיקת הפעלה (אקטיבציה) למערכת הפעלה חלונות 7
13. ביצוע הפעלה (אקטיבציה) למערכת הפעלה חלונות 7
14. בדיקת הפעלה (אקטיבציה) למערכת הפעלה חלונות 8
15. ביצוע הפעלה טלפונית (אקטיבציה) למערכת הפעלה חלונות 8
16. שינוי שפה במערכת הפעלה חלונות 7
17. שינוי שפה במערכת הפעלה חלונות 8
18. ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 7
19. ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 8
20. ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) במחשבי ASUS



אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש מחשב נייד מחברתנו ואפשרתם לנו להיות התשובה לצרכי המחשוב שלכם, נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת בהמשך שימושכם במחשב.

שעות הפעילות : בימים א-ה , בין השעות 10:00 – 18:00

ניתן להשיג אותנו טלפונית במספר 1-700-555-111

מוזמנים גם לבקר באתר הבית שלנו <http://www.yyydeals.co.il>

תחזוקה בסיסית ועצות בנוגע לשימוש במחשב נייד

הפעלה וכיבוי המחשב

להפעלת המחשב, לחצו לחיצה קצרה על מקש הפעלה/כיבוי, הממוקם מתחת למסך ה-

LCD (מסומן לרוב באייקון - ⏻), לצד מקשי ההפעלה המהירה. למידע אודות מיקום מקש הפעלה/כיבוי, עיינו בעמוד "רכיבים" בהמשך חוברת ההוראות.

כיבוי המחשב

- השתמשו בפעולת כיבוי של Windows. לחצו על Start (התחלה), Turn Off Computer (כיבוי מחשב) ולאחר מכן בחרו Turn Off (כיבוי).
 - לחצו על מקש הפעלה/כיבוי.
- כמו כן, ניתן לכבות (מצב שינה) את המחשב באמצעות סגירה פיזית (קיפול המסך) – כל עוד לא שונו הגדרות ברירת המחדל של המחשב.

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.



תחזוקת המחשב

בכדי לשמור על המחשב יש להקפיד על ההנחיות הבאות :

- אין לחשוף את המחשב ישירות לשמש. אין להציבו בסמוך למקורות המפיצים חום, כגון תנורי חימום.
- אין לחשוף את המחשב לטמפרטורות מתחת ל-0°C או מעל ל-50°C.
- אין לחשוף את המחשב לשדות מגנטיים.
- אין לחשוף את המחשב לגשם או לחות.
- אין לשפוך מים או נוזל אחר כלשהו על המחשב.
- אין לחשוף את המחשב לזעזועים או רטט.
- אין לחשוף את המחשב לאבק או לכלוך.
- אין להציב חפצים כלשהם על המחשב.
- אין לסגור בחוזקה את מסך המחשב.
- אין להציב את המחשב על משטחים לא מאוזנים.

תחזוקת מתאם AC

- אין לחבר את המתאם AC למכשיר אחר כלשהו.
- אין לדרוך על כבל החשמל או להניח עליו חפץ כבד כלשהו. הרחיקו בזהירות את כבל החשמל וכבלים אחרים ממקומות בהם ייתכן ויידרכו עליהם.
- בעת ניתוק כבל החשמל, אחזו בתקע הכבל. אין למשוך בכבל עצמו.

תחזוקת סוללה :

- השתמשו אך ורק בסוללה מאותו סוג. טרם הוצאת הסוללות או החלפתן, כבו את המחשב.
- אין לנסות לבצע שינויים כלשהם בסוללות. הרחיקו את הסוללות מהישגידם של ילדים.

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.



הכרת המחשב – מבט מלפנים




*מקשי ההפעלה המהירה לא זיהים בכל דגמי המחשבים הניידים.

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111





הכרת המחשב – מבט מצד ימין



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111



הדלקת המחשב בפעם הראשונה

שימו לב: !

אין להפעיל את המחשב בפעם הראשונה ללא חיבור מתאם AC/מטען למחשב
לפני הפעלה ראשונית יש לחבר את מתאם ה-AC/מטען לשקע power בצדו של המחשב ולשקע החשמל בקיר.



לאחר הדלקת המחשב בפעם הראשונה, בהתאם למערכת ההפעלה המותקנת, תפעל תוכנית התקנה פנימית שתחל בהתקנת המערכת.
ראשית יש לבחור את השפה המתאימה ולהמשיך בהתאם להוראות המופיעות על המסך עד להשלמת ההתקנה.



בשום מקרה, אין לנתק את החיבור לחשמל עד לסיום ההתקנה !!

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



תושבת הסוללה

הוצאת הסוללה

- ✓ הפכו את המחשב
- ✓ יש לשחרר את שני התופסנים בצידו הסוללה.
- ✓ הרמת הסוללה מתבצעת מחלקה האחורי בהרמה אלכסונית



הכנסת הסוללה

- ✓ הפכו את המחשב
- ✓ יש לשחרר את שני התופסנים בצידו הסוללה.
- ✓ את הסוללה יש להכניס באלכסון כלפי פנימה
- ✓ לבסוף יש להוריד את הסוללה כלפי מטה



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.


סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



כפתורי הפעלה מהירה



לחיצה על <F1> + <FN> על מנת לפתוח את חלון הרחבת המסך לחיבור למסך חיצוני ושינוי הגדרות רזולוציה	F1 – שולחן עבודה מורחב	
לחיצה על <F2> + <FN> על מנת להפעיל או לכבות את כרטיס הרשת האלחוטי	F2 – מתג אינטרנט אלחוטי	
לחיצה על <F3> + <FN> על מנת להפעיל או לכבות את משטח המגע/עכבר	F3 – מתג נטרול משטח מגע	
לחיצה על <F4> + <FN> על מנת להפחית את בהירות המסך	F4 – הקטנת בהירות המסך	
לחיצה על <F5> + <FN> על מנת להגדיל את בהירות המסך	F5 – הגדלת בהירות המסך	
לחיצה על <F8> + <FN> להריץ אחורה או לנגן את הרצועה הקודמת	F8 – הרצה אחורה או ניגון רצועה קודמת	
לחיצה על <F9> + <FN> לנגן או לעצור את הרצועה	F9 – ניגון או השהיה	
לחיצה על <F10> + <FN> להריץ קדימה או לנגן את הרצועה הבאה	F10 – הרצה קדימה או ניגון רצועה הבאה	
לחיצה על <F11> + <FN> להנמיך את עוצמת השמע ברמקולים	F11 – הנמכת עוצמת השמע	
לחיצה על <F12> + <FN> להגביר את עוצמת השמע ברמקולים	F12 – הגברת עוצמת השמע	
לחיצה על מקש ההשתקה על מנת להשתיק או לבטל השתקה של השמע	השתקת השמע	

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



הסרת מכסה הבסיס

⚠ חשוב להדגיש שכל פתיחה והתעסקות ברכיבי המחשב הפנימיים הינה באחריות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להגרם כתוצאה מפתיחת המחשב שלא במעבדת החברה.

⚠ תחילה יש לוודא את ניתוק הסוללה וכיבוי המחשב טרם תחילת עבודה עם המחשב!

על מנת להגיע לחריצי הזיכרון יש להסיר תחילה את מכסה בסיס המחשב

1. שחרור הברגים שמחזיקים את מכסה הבסיס

2. תפיסת מכסה הבסיס והרמתו בעזרת הידיים



1	בורגי חיזוק (2)	2	מכסה הבסיס
---	-----------------	---	------------

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111




זכרון RAM

לאחר הוצאת מכסה בסיס המחשב ניתן להסיר את מודולי זכרון RAM

⚠ על מנת למנוע פגיעה בחריץ הזכרון וברכיב עצמו אין לעבוד עם כלים להזזת התופסנים.

✓ בשימוש בקצות האצבעות יש להזיז לצד, בשני הצדדים, את תופסני הקיבוע של חריץ הזכרון, עד אשר הזכרון ישתחרר ממקומו.

✓ לאחר מכן יש להוציא את הזכרון באלכסון ע"י משיכה



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111




כיבוי והדלקה של כרטיס הרשת האלחוטי

ניתן להדליק ולכבות את כרטיס הרשת האלחוטית (Wifi) במספר דרכים


אופציה א

שימוש בכפתורי ההפעלה המהירה במקלדת <F2> + <FN>




לאחר לחיצה על המקשים הנ"ל, ברוב המחשבים תופיע תמונה אשר תעיד על כיבוי/הדלקת כרטיס הרשת האלחוטי

מחשב ASUS :



מחשב DELL :



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



***אופציה ב' - כיבוי והדלקה דרך תוכנה ייעודית במערכת ההפעלה.**

בחלק מהמחשבים (לדוגמא מחשבי ASUS) קיימת אפשרות להדליק ולכבות את

התקשורת האלחוטית דרך תוכנה במערכת ההפעלה.

במערכת הפעלה Windows 8 ניתן לאתר את התוכנה ע"י שימוש בחיפוש (קיצור מהיר – מקש התחל  + "W") והקלדה של המילה WIFI

***אופציה ב' לא קיימת בכל דגמי המחשבים הניידים.**

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



הכנסת דיסק לכונן האופטי

1. לחיצה על לחצן השחרור
2. משיכת המגש
3. הושבת הדיסק בציר המגש, עד שיכנס בנקישה
4. סגירת מגש המדיה



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111



הוצאת דיסק מהכונן כאשר המחשב כבוי

יש להצטייד בסיכה בגודל של מהדק נייר ⚠

1. יש להשתמש בקצה הסיכה/מהדק ולהכניסה לחור השחרור בחלקו הקדמי של הכונן.
2. יש ללחוץ בעדינות פנימה עד לשחרור הכונן ולאחר מכן למשוך אותו ידנית החוצה.
3. את המדיה יש להרים כלפי מעלה מקצוות הדיסק



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111



בדיקת גרסה של מערכת ההפעלה

⚠ תהליך בדיקת סוג מערכת ההפעלה זהה בכל המחשבים ולכל מערכות ההפעלה.

תחילה יש ללחוץ במקש הימני בעכבר על הסמל "המחשב שלי", לאחר מכן יש לבחור באפשרות "מאפיינים".



בחלון שנפתח יש לשים לב לשורה "סוג המערכת" כמו כן, ניתן לראות דרך חלון זה מידע בסיסי אודות המחשב, כגון: מהירות המעבד, כמות הזיכרון המותקן, שם המחשב ועוד....

הצג מידע בסיסי אודות המחשב שלך



Windows 8

מהדורת Windows
Windows 8
© 2012 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות.
קבל תכונות נוספות עם מהדורה חדשה של Windows

מערכת

דירוג: **4.5** מדד חוויית Windows

מעבד: Intel(R) Pentium(R) CPU G645T @ 2.50GHz 2.50 GHz

זיכרון מותקן (RAM): 4.00 GB (3.89 GB ניתנים לשימוש)

סוג מערכת: מערכת הפעלה של 64 סיביות, מעבד מבוסס x64

עט ומגע: אין קלט עט או קלט מגע הזמינים עבור צג זה

מידע OEM

אתר אינטרנט: תמיכה מקוונת

שם מחשב, תחום והגדרות קבוצת עבודה

שם מחשב:

השם המלא של המחשב:

תיאור המחשב:

קבוצת עבודה:

הפעלת Windows

Windows פעיל הצג פרטים ב'הפעלת Windows'

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



איתור תקלות חומרה במחשב DELL – Diagnostics

מחשבי DELL כוללים את האפשרות להריץ בדיקות חומרה מלאות למחשב באופן עצמאי על מנת לאתר תקלות כגון תצוגה לקויה, דיסק קשיח או זכרון תקולים.


תהליך האבחון פשוט וניתן להריצו בקלות מיד לאחר הדלקת המחשב.

יש לשים לב כי המחשב מחובר לשקע החשמל במהלך הבדיקה ועד סיומה ⚠

השלבים לכניסה לאבחון התקלות :

1. מיד לאחר הדלקת המחשב יש ללחוץ על מקש ה F12

2. לאחר הופעת החלון , יש לבחור ב Diagnostics



המשך בעמוד הבא.

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



Diagnostics – DELL במחשב חומרה

מחשבי DELL כוללים את האפשרות להריץ בדיקות חומרה מלאות למחשב באופן עצמאי על מנת לאתר תקלות כגון תצוגה לקויה, דיסק קשיח או זכרון תקולים.

תהליך האבחון פשוט וניתן להריצו בקלות מיד לאחר הדלקת המחשב.


יש לשים לב כי המחשב מחובר לשקע החשמל במהלך הבדיקה ועד סיומה

השלבים לאחר הכניסה לאבחון התקלות :

1. בתוכנת האבחון, בשלב הראשוני התוכנה תבצע אבחון מהיר ובסיומו תשאל האם להמשיך לבדיקה ארוכה ומלאה, תהליך זה מומלץ ביותר.
2. במידה ומראש נדרשת בדיקת אבחון מלאה, ניתן לעצור את תהליך האבחון המהיר ע"י לחיצה על Esc ומיד לאחר מכן לסמן את האפשרות לאבחון מלא ובחירה בכלל ההתקנים.

במידה ונמצאה תקלה במחשב במהלך הבדיקה, תופיע הודעה בנוגע לתקלה, יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו על מנת להגיע למעבדה לתיקון התקלה.

בחירת כל ההתקנים



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111




הפעלת רישיון המוצר – בדיקת אקטיבציה במערכת הפעלה Windows 7

על מנת לבדוק ולבצע אקטיבציה יש תחילה להיכנס למאפיינים של "המחשב שלי" בשולחן העבודה.




ניתן לפתוח את תפריט ההתחל ע"י לחיצה על מקש



לאחר שחלון המאפיינים נפתח יש לשים לב לחלקו התחתון של המסך "הפעלת Windows". במידה ומפתח המוצר (רישיון) עבר אקטיבציה יופיע המילה "פעיל" ולידו מזהה המוצר.

במידה והמוצר איננו מופעל, יש לפעול על פי ההוראות בעמוד הבא.



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111




הפעלת רישיון המוצר – ביצוע אקטיבציה במערכת הפעלה Windows 7

⚠️ לצורך ביצוע אקטיבציה, המחשב חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט


ראשית יש להיכנס למאפיינים של "המחשב שלי" כפי שהוסבר בעמוד קודם. לאחר מכן בתחתית העמוד יש ללחוץ על השורה "Activate Windows online now"



בשלב הבא תתבקשו להיות מחוברים לאינטרנט לביצוע האקטיבציה



לסיום יש להקליד את קוד המוצר בחלון שייפתח, את קוד רישיון המוצר ניתן למצוא בתחתית בסיס המחשב, רישיון המוצר מכיל 25 תווים ואותיות.



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111



הפעלת רישיון המוצר – בדיקת אקטיבציה במערכת הפעלה Windows 8

על מנת לבדוק ולבצע אקטיבציה יש תחילה להיכנס למאפיינים של "המחשב שלי" בשולחן העבודה.

ניתן לפתוח את המחשב שלי ע"י קיצור דרך – מקש התחל + E + 



לאחר שחלון המאפיינים נפתח יש לשים לב לחלקו התחתון של המסך "הפעלת Windows". במידה ומפתח המוצר (רישיון) עבר אקטיבציה יופיע המילה "פעיל" ולידו מזהה המוצר.

במידה והמוצר איננו מופעל, יש לפעול על פי ההוראות בעמוד הבא.



Windows 8

הצג מידע בסיסי אודות המחשב שלך

מהדורת Windows 8

© 2012 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות.

קבל תכונות נוספות עם מהדורה חדשה של Windows

מערכת: **4,5** מדד חוויית Windows

מעבד: 4.00 GB (3.89 GB ניתנים לשימוש)

זיכרון מותקן (RAM): מערכת הפעלה של 64 סיביות, מעבד מבוסס x64

סוג מערכת: אין קלט עט או קלט מגע הזמינים עבור צג זה

עט ומגע:

מידע OEM

אתר אינטרנט: תמיכה מקוונת

שם מחשב, תחום והגדרות קבוצת עבודה:

שם מחשב:

השם המלא של המחשב:

תיאור המחשב:

קבוצת עבודה:

הפעלת Windows

Windows פועל 'הצג פרטים ב'הפעלת Windows'

שנה הגדרות

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111 



הפעלת רישיון המוצר – ביצוע אקטיבציה במערכת הפעלה Windows 8

מערכת הפעלה Windows 8 מבצעת הפעלה "אקטיבציה" באופן אוטומטי ברגע שהמחשב מחובר לאינטרנט, יחד עם זאת במקרים חריגים קיימת שגיאה בתהליך האוט' ובעקבות כך יש צורך לבצע את תהליך האקטיבציה באופן ידני.

על מנת להיכנס לתהליך הידני יש תחילה לבצע חיפוש לתוכנית "Windows


יש להקיש על מקש ה"תחל" + W (פתיחת חיפוש)



יש לשים לב שבחרתם בתת קטגוריה "אפליקציות" תחת תפריט החיפוש !

לאחר שמסך החיפוש ייפתח יש להקיש "SLUI 4" בשורת החיפוש, ולבחור בתוכנית בצד ימין. תוכנית זו תפתח את חלון ההפעלה למערכת ההפעלה.

בחלון זה יש לבחור במיקום "ישראל" וללחוץ "הבא"



המשך בעמוד הבא

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



הפעלת רישיון המוצר – ביצוע אקטיבציה במערכת הפעלה Windows 8

בשלב הבא ייפתח חלון להפעלת המוצר באופן ידני, יש לחייג למרכז האקטיבציה של מיקרוסופט ישראל במספר : 1-800-350-444

ולפעול בהתאם להוראות הטלפוניות.

כאשר תתבקשו לספק את המספרים, הקישו את המספרים אשר מופיעים בחלון ההפעלה.

לסיום יש ללחוץ על "הפעל" ולהמתין לקבלת אישור שההפעלה בוצעה בהצלחה.

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111





שינוי שפה במערכת הפעלה Windows 7

כאשר מערכת ההפעלה במחשב שלכם מגיעה באנגלית, ניתן לשנות אותה לעברית במספר צעדים פשוטים.

חשוב מאד לבצע גיבוי לכל המידע במחשב טרם ביצוע שינוי שפה במערכת ההפעלה, הפעולה הינה באחריות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית לכל בעיה שעלולה להגרם כתוצאה משינוי השפה!

1. תחילה יש להיכנס לאתר הבית שלנו בכתובת <http://www.y-y-y.co.il>
2. בחרו בתפריט "תמיכה" ולאחר מכן "תמיכה בהורדות"
3. כעת בחרו ב "[שינוי שפה למערכת הפעלה Windows 7 HOME 64BIT SR1](#)"
4. בעמוד ההורדה שיפתח יש לבחור באפשרות "REGULAR DOWNLOAD"
5. לאחר מכן יש להמתין מספר שניות כפי שיופיע בעיגול המסך ואז להקליד את האותיות שמופיעות בתמונה.
6. אחרי שהקלדתם את האותיות יש לבחור ב "Continue" ובמידה והקלדתם נכון תוכלו לבחור באפשרות ההורדה "Download file in regular mode"
7. בסיום ההורדה יש להפעיל את קובץ שינוי השפה ולבחור ב "הפעל/Run"



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

הקדמה ופירוט השלבים

את תהליך שינוי השפה במערכת הפעלה חלונות 8, נציג גם בתמונות בעמודים הבאים בחוברת ההדרכה.

כאשר מערכת ההפעלה במחשב שלכם מגיעה באנגלית, ניתן לשנות אותה לעברית במספר צעדים פשוטים.

⚠ חשוב מאד לבצע גיבוי לכל המידע במחשב טרם ביצוע שינוי שפה במערכת ההפעלה, הפעולה הינה באחריות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית לכל בעיה שעלולה להגרם כתוצאה משינוי השפה!

1. יש לפתוח את תפריט החיפוש ע"י לחיצה על מקצה "התחל"  + "W"
2. בחיפוש הקלידו Language ולאחר מכן ביחרו ב Language בתפריט בצד שמאל
3. לאחר שנכנסתם לתפריט השפה בחרו ב "Add a language"
4. במסך שיפתח יש לגלול למטה ולבחור בשפה "עברית" מבין השפות, לאחר מכן לחצו על ADD להוספה.
5. כאשר השפה העברית נוספה לתפריט השפות, יש להעבירה מעל השפה האנגלית ע"י סימון השפה הנבחרת ולחיצה על "Move up"
6. עכשיו ביחרו ב "Options" בצד ימין של השפה ובתוך החלון שייפתח יש לבחור בהורדת חבילת עדכון השפה "Download and install language pack"
7. יש להמתין עד סיום ההורדה ולבסוף לאחר שהתהליך יסתיים יש לבצע אתחול למחשב
8. אורך התהליך הינו כ 15-30 דקות, תלוי במהירות האינטרנט, **יש להמתין עד סיום התהליך המלא אחרת עלולה להיווצר תקלה במחשב !**




שינוי שפה במערכת הפעלה Windows 8

שלב 1

יש לפתוח את תפריט החיפוש ע"י לחיצה על מקצה "התחל" W + 


שלב 2

בחיפוש הקלידו Language ולאחר מכן ביחרו ב Language בתפריט בצד שמאל



שלב 3

לאחר שנכנסתם לתפריט השפה בחרו ב "Add a language"



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.


סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111




שלב 4

במסך שיפתח יש לגלול למטה ולבחור בשפה "עברית" מבין השפות, לאחר מכן לחצו על ADD להוספה.



שלב 5

כאשר השפה העברית נוספה לתפריט השפות, יש להעבירה מעל השפה האנגלית ע"י סימון השפה הנבחרת ולחיצה על "Move up"





© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.



שלב 6

עכשיו ביחרו ב "Options" בצד ימין של השפה ובתוך החלון שייפתח יש לבחור בהורדת חבילת עדכון השפה "Download and install language pack"




© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.



שלב 7

יש להמתין עד סיום ההורדה.

אורך התהליך הינו כ 15-30 דקות, תלוי במהירות האינטרנט, **יש להמתין עד סיום התהליך המלא אחרת עלולה להיווצר תקלה במחשב !**



לאחר שהתליך יסתיים יש לבצע אתחול למחשב.



ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 7 - DELL

על מנת לבצע שחזור במחשבי DELL עם מערכת הפעלה Windows 7 (את התהליך נציג גם בתמונות בעמודים הבאים בחוברת ההדרכה) יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. בצעו גיבוי מלא באופן עצמאי למידע כגון מסמכים, תמונות, סרטים ושירים.
 2. כבו את המחשב
 3. נתקו את כל ההתקנים החיצוניים כגון:
 - סורק
 - מדפסת
 - מודם וכבלי רשת
 - טלפון סלולארי / טאבלט
 - התקני USB חיצוניים / דיסק און קי
 - במידה והמחשב נמצא בתחנת עגינה, אנא נתקו אותה.
 4. הדליקו את המחשב, כאשר מופיע הלוגו של DELL, לחצו על F8 לפתיחת תפריט אפשרויות מתקדם.
 - ❗ **במידה והתפריט לא נפתח, חכו שמערכת ההפעלה תעלה ובצעו אתחול מחדש.**
 5. כאשר נכנסתם לתפריט בחרו באפשרות הראשונה "Repair your computer"
 6. בתפריט האתחול שיפתח בחרו בשפת המקלדת (ניתן להשאיר US)
 7. הזינו את שם משתמש מנהל המערכת וסיסמא במידת הצורך
 8. בחרו באפשרות האחרונה "Dell Datasafe Restore and Emergency Backup" לצורך הפעלת תוכנית השחזור.
 9. בתוכנית הגיבוי בחרו ב "Select other System backup and more options" ולחצו על Next, זוהי אפשרות שחזור הגדרות היצרן ואיפוס המחשב.
- בפניכם 2 אפשרויות:

- Backup files and folder - ביצוע גיבוי לקבצי המחשב
- Restore my Computer – ביצוע שחזור למחשב

מכיוון שמדריך זה עוסק בביצוע שחזור, אנו נעסוק בבחירת האפשרות השנייה.

10. בחלון שיפתח יש לבחור בתמונת היצרן "Factory Image" ולחצו על Next.
11. בשלב הבא תוכלו לבחור בין ביצוע השחזור ומחיקת הדיסק באופן מלא לבין שמירה על קבצים שגובו ע"י תוכנית הגיבוי.
12. לצורך אתחול מלא בחרו ב "Restore without preserving new or changed" files ולאחר שתלחצו על Next יתחיל תהליך שחזור המערכת.

❗ **חשוב לציין שאין לכבות או לעצור את המחשב בשום שלב עד לסיום השחזור!**

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.


מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111




ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 7 - DELL

לחצו על F8 לפתיחת תפריט אפשרויות מתקדם, כאשר נכנסתם לתפריט בחרו באפשרות הראשונה "Repair your computer"



בחרו באפשרות האחרונה "Dell Datasafe Restore and Emergency Backup" לצורך הפעלת תוכנית השחזור.



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 8 - DELL

על מנת לבצע שחזור במחשבי DELL עם מערכת הפעלה Windows 8 (את התהליך נציג גם בתמונות בעמודים הבאים בחוברת ההדרכה) יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. בצעו גיבוי מלא באופן עצמאי למידע כגון מסמכים, תמונות, סרטים ושירים.
2. כבו את המחשב
3. נתקו את כל ההתקנים החיצוניים כגון:
 - סורק
 - מדפסת
 - מודם וכבלי רשת
 - טלפון סלולארי / טאבלט
 - התקני USB חיצוניים / דיסק און קי
 - במידה והמחשב נמצא בתחנת עגינה, אנא נתקו אותה.
4. הדליקו את המחשב, והיכנסו למערכת ההפעלה.
5. בתוך מערכת ההפעלה, לחצו על מקש התחל  + W לפתוח את החיפוש.
6. בתוך החיפוש הקלידו "Reinstall" ובחרו באפשרות "Remove everything and reinstall windows"
7. לאחר שבחרתם באתחול המחשב, תופיע הודעת אזהרה **שכל המידע במחשב יימחק ויוסר** וכמו כן כל הגדרות המחשב יאופסו לברירת המחדל, לחצו Next להמשך.
8. בשלב הבא בחרו ב "Fully clean the drive" ולאחר שתלחצו המחשב יאתחל את עצמו ויחל בתהליך האיפוס.
9. תהליך האיפוס אורך זמן רב ויש לחכות עד לסיומו

חשוב לציין שאין לכבות או לעצור את המחשב בשום שלב עד לסיום השחזור ! 

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00


1-700-555-111



ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 8 - DELL


בתוך מערכת ההפעלה, לחצו על מקש התחל + W לפתוח את החיפוש.

בתוך החיפוש הקלידו "Reinstall" ובחרו באפשרות "Remove everything and reinstall windows"



לאחר שבחרתם באתחול המחשב, תופיע הודעת אזהרה שכל המידע במחשב יימחק ויוסר וכמו כן כל הגדרות המחשב יאופסו לברירת המחדל, לחצו Next להמשך.

בשלב הבא בחרו ב "Fully clean the drive" ולאחר שתלחצו המחשב יאתחל את עצמו ויחל בתהליך האיפוס.



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

סענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 7/8 - ASUS

על מנת לבצע שחזור במחשבי ASUS (את התהליך נציג גם בתמונות בעמודים הבאים בחוברת ההדרכה) יש לפעול על פי השלבים הבאים :

1. בצעו גיבוי מלא באופן עצמאי למידע כגון מסמכים, תמונות, סרטים ושירים.
2. כבו את המחשב
3. נתקו את כל ההתקנים החיצוניים כגון:
 - סורק
 - מדפסת
 - מודם וכבלי רשת
 - טלפון סלולארי / טאבלט
 - התקני USB חיצוניים / דיסק און קי
 - במידה והמחשב נמצא בתחנת עגינה, אנא נתקו אותה.
4. הדליקו את המחשב ולחצו על F9 מיד לאחר הפעלת המסך
5. יש לבחור בהתקנת EMS ולאחר מכן בחירת שפה
6. ולבסוף יש לבחור בין שחזור כונן C בלבד (מערכת הפעלה) לבין שחזור דיסק קשיח שלם להגדרות היצרן (איפוס מלא)

אורך השחזור המלא : כ 40 דקות.

חשוב!

אל תמחקו את מחיצת השחזור בשום מקרה, מחיצת השחזור נוצרה במפעלי היצרן ולא ניתן לשחזרה בתוקף אחריות המחשב.

אין לכבות או לעצור את המחשב בשום שלב עד לסיום השחזור ! 

© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111



ביצוע שחזור מערכת הפעלה להגדרות יצרן (Recovery) בחלונות 7/8 - ASUS

הדליקו את המחשב ולחצו על F9 מיד לאחר הפעלת המסך



© כל הזכויות שמורות לוואי וואי מקצוענים בע"מ, אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש מסחרי בחוברת ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.

מענה בין השעות: 10:00-18:00

1-700-555-111

