

EN IMPORTANT: Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

AR مهم: إن عدم قراءة التعليمات بعناية وعدم فهمها والتأنيح قد يؤدي إلى التعرض لإصابات جسدية خطيرة أو تلف المعدات أو إلحاق ضرر بالمنتج.

تعليمات السلامة والتحذيرات:


- احرص على أن يكون سطح التثبيت قويًا بما يكفي لحمل المنتج المثبت عليه والمعدات.
- لا تجاوز الحد الأقصى لسعة الوزن المحددة.
- استعن دائمًا بمساعد أو جهاز ميكانيكي لرفع الجهاز بطريقة سليمة ووضع المنتجات الثقيلة في أماكنها.
- اربط الرافعي بإحكام لكن لا تدفع في ربطها. قد تؤدي المسافة في الربط إلى تلف المنتج مما يقلل قوة التمسك بشكل كبير.
- حافظ على وجود مساحة طوض وسفالة كافية بعيدًا عن الأجزاء المتحركة عند استخدام المنتج.
- استخدمه لأغراضه المحددة فقط. يمنع تنظيف الأسطح على المنتج أو التعلق به أو التسلق.
- هذا المنتج خاضع للاستخدام داخل المنزل فقط.
- غير مسموح بأي محاولات لإجراء أي تعديلات على بنية الجهاز.
- قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث اختناق في حال ابتلاعها. احرص على إبعاد الأطفال إلا إذا كان المنتج من أجلهم. وبعد أن يتم مراجعة كل التعليمات والتعليمات وفيها التحذيرات.
- تأكد من أن المنتج وسلامته للاستخدام وذلك على مدى فترات منتظمة (كل ثلاثة أشهر على الأقل).

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في طلب المساعدة، يُرجى التواصل مع المكان الذي اشتريته منه المنتج وذلك من أجل المساعدة.

ULTRA SLIM FULL-MOTION TV WALL MOUNT

תושבת קיר דקה מאוד למסך טלוויזיה

מדריך למשתמש



LPA79-464

VESA Compatible
100x200 200x200 200x300
300x200 200x400 400x200
300x300 300x400 400x300
600x200 400x400 600x300
600x400

90" MAX
FLAT/CURVED

50kg (110lbs) RATED

3

4

✗ קצר מידי

✗ ארוך מידי

✓

M-A

M-B

M-E

M-C

M-D

M-E

M-F

M-G

5

6

הערה:
אם התצוגה אינה נעצרת במיקום הרצוי, כוון את הברגים באמצעות הכלים המוצגים.

הערה:
כוון את הברגים כפי שמוצג כדי ליישר את התצוגה.

A (x1)

B (x1)

C (x1)

D (x1)

E (x2)

F (x1)
M8

G (x1)
D8

H (x1)
3mm

I (x1)
13mm

M-A (x4)
M6x14

M-B (x4)
M8x16

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x35

M-E (x4)
D8

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

W-A (x6)
ST6.3x55

W-B (x6)
Ø10x45

W-C (x6)
D6

1

2