

TARGET

הוראות הפעלה ובטיחות
סוללות 18V
FORCE CORE
T13571.2



שטל הנדסה בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
08-9428764 ☎, 08-932020 ☎
www.shatal-israel.co.il



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

TARGET

היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-932020 ☎ www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: service2@shatal.com



TARGET

שטל
קטנים בעבודה.

TARGET - שטל הנדסה בע"מ

לקוח/ה יקר/ה,
חברת "שטל הנדסה בע"מ" מזכרת אתך על שחרת לרכוש את אחד מספרי TARGET. אנו חקוק כי סוצר זה יהיה לשיעור רצונך המלא.

חנאי האחריות:

- השרות לספרי סרטן יתן ע"י חברת שטל הנדסה בע"מ.
- חברת שטל הנדסה בע"מ אחראית לתיקונים במסך 12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי חשדת האחריות.
- אחריות זו מכסה מנם ביטור או בחוסר שיתנהל בהקפדת האחריות.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקר נגרם בשל שימוש מוגבר לרשות היצרן.
- עששן שישמש ככלי לעבודה או לעיסקים שהכל אינו מועד להם.
- כמו כן לא תחול האחריות על ציוד/מכונה שהוקנו או ששמש בהם שנים כלשהם או שפורקו לא על ידנו ולא הסכמתם בכחב.
- חוסר אמינות נשתייך במספר סיפרי המאובע על המכשיר.
- אחריות זו אינה ניתנת להעברה חקוק לקנה חקוק רק לגבי הקנה הראשון (במקרה של ספיץ - האדם שקנהו במספר ששמש רשום על גבי חשדה זו).
- אחריות אינה מכסה חלקי בלאי כגון חסמים, חלקי נטוי, קרע בכבל חשמל, בית איזומל, חספסית (מטרי), דיסק חיצוני, למשלוח וכו'.
- אחריות חקוק או נשתייך אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות אינה מכסה שריפת עשן ונשדה יחדיו (טמס יחד).
- במספר בנזק ידולי, יש לבדוק ששן לפני כל התנהג, אין אחריות במקרה של הפעלה בחוסר ששן.
- האחריות אינה כוללת סבירים.
- במספר, האחריות אינה מכסה אדם מוכי (עבודה ללא סיס).
- בכנסת הרסות, האחריות אינה מכסה כלל מלדה.
- קלקר עקב כוח עליון (שריפה, סיס מוכי) שבר מלסטי או חודרת חפץ או למכשיר או גרמית נזק בנזק.

בעת הזמנת מארזי סוללות, ודאו לכלול מספר קטלוגי ומתח חשמל. מארז הסוללות אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מן הקרטון. לפני השימוש במארז הסוללות ובמטען, קראו את הוראות הבטיחות שלהלן. לאחר מכן פעלו לפי הליכי הטעינה המותווים.

מארז סוללה המלצות אחסון

- מקום האחסון הטוב ביותר הוא קריר ויבש הרחק מאור שמש ישיר וחום או קור מופרזים. לביצועים מיטביים ואורך חיים מרבי של הסוללה, אחסנו את מארזי הסוללות בטמפרטורת החדר כאשר אינם בשימוש.
 - לאחסון ממושך, מומלץ לאחסן מארז סוללות טעון במלואו במקום קריר ויבש מחוץ למטען לתוצאות מיטביות.
- הערה:** אסור לאחסן מארזי סוללות מרוקנים לחלוטין מטעינה. מארז הסוללות יהיה זקוק לטעינה מחודשת לפני השימוש.

● **אל תטענו ואל תשתמשו בערכת הסוללות בסביבה נפיצה כגון בנוכחות נוזלים, אבק וגזים דליקים.** הכנסה והוצאה של ערכת הסוללות מהמטען עלולה להצית את האבק או את האדים הנפצים.

● **אל תכניסו בכוח את ערכת הסוללות אל המטען. אסור לבצע שינויים כלשהם בערכת סוללות כך שתתאים למטען שאינו תואם, מכיוון שערכת הסוללות עלולה להתפוצץ ולגרום פגיעה גופנית חמורה.**

- טענו את ערכות הסוללות TARGET רק במטעני סוללות של TARGET מתאים
- אסור בהחלט לטבול את ערכת הסוללות במים או בנוזלים אחרים או להתיז עליה.

● **אין לאחסן או להשתמש בכלי ובערכת הסוללות במקומות בהם טמפרטורת הסביבה עלולה לחרוג מעל 40°C (כמו למשל בסככות חיצוניות או מבני מתכת בקיץ).**

הערה: על מנת להבטיח ביצוע מיטבי ואורך חיים לסוללות ליתיום - יון, הטעינו את המארז במלואו לפני השימוש הראשון.

הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר או סוללות המסומנים עם סמל זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת TARGET, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד. תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריים בסניף המקומי של TARGET בכתובת הרשומה במדריך זה. לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי TARGET הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר:



www.shatal-israel.co.il

מארז סוללות נטענות

מארז סוללות נטענות זה בעל חיי שירות ארוכים ויש להטעין אותו כאשר הוא כושל מלפסק רמת זרם חשמלי מספיק במשימות בהן עשה זאת בנקל בעבר. בתום חיי השירות שלו, השליכו אותו תוך התחשבות מתאימה באיכות הסביבה.

- רוקנו את מארז הסוללות לחלוטין, ואז הוציאו אותו מן הכלי.
- תאי ליתיום - יון ניתנים למיחזור. קחו אותם אל הספק או לתחנת מיחזור מקומית. מארזי הסוללות שנאספו ימוחרו או יושלכו באופן נאות.



אזהרה: לעולם אל תנסו לפתוח מארז סוללות מסיבה כלשהי. אם מארז סוללות סדוק או ניזוק, אל תכניסו אותו לתוך מטען. אל תמעכו, תפילו או תזיקו למארז הסוללות. אל תשתמשו במארז סוללות או במטען שספגו חבטה קשה, נפלו, נדרסו או ניזוקו באופן כלשהו (למשל, נוקבו במסמר, נחבטו בפטיש, או שדרכו עליהם). סכנת הלהם חשמלי או התחשמלות. מארזי סוללות שניזוקו יש להחזיר למרכז שירות לצורך מיחזור.



זהירות: כאשר אינו בשימוש, הניחו את הכלי על צדו על גבי משטח יציב בו לא יגרסו לסכנת מעידה או נפילה. כלים מסוימים עם מארזי סוללות גדולים יותר יעמדו אנכית על מארז הסוללות, אך הם עלולים ליפול בנקל.

הוראות בטיחות ספציפיות עבור סוללות ליתיום - יון (LI-ION)

- **אל תשרפו את מארז הסוללות גם אם ניזוק באופן קשה או אם הוא בלוי לחלוטין.** מארז הסוללות עלול להתפוצץ באש. אדים וחומרים רעילים עלולים להיווצר כאשר מארזי סוללות ליתיום - יון בוערים.
- **אם תכולת הסוללה באה במגע עם העור, שטפו מיד את האזור בסבון עדן ומים.** אם נזל הסוללה חודר לעין, שטפו במים על העין הפקוחה במשך 15 דקות עד להפסקת הגירוי. אם נדרש סיוע רפואי, האלקטרוליט של הסוללה מורכב מתערובת של קרבונטיים נוזליים אורגניים ומלחי ליתיום.
- **תכולת תאי סוללה שנפתחו עלולה לגרום לגירוי נשימתי.** ספקו אוויר צח. אם התסמינים נמשכים, פנו לסיוע רפואי.
- **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.

קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש.



קראו **נתונים טכניים** למשך טעינה.



טוען סוללה.



סוללה טעונה.



סוללה פגומה.



השהיית מארז סוללה חמה / קרה.



אל תבדקו בעזרת חפצים מוליכים.



אל תטעינו מארז סוללות פגומים.



אל תחשפו למים.



החליפו מיד כבלים פגומים.



הטעינו רק בין 4°C ו- 40°C



לשימוש אך ורק בתוך מבנים בלבד



אזהרה: סכנת בעירה. נזול הסוללה עלול להיות דליק אם ייחשף לגיצים או להבות

הליך הטענת מארז סוללות

1. חברו את המטען לשקע חשמל מתאים לפני הכנסת מארז הסוללות. (האור הירוק יידלק)
2. הכניסו את מארז הסוללות לתוך המטען, האור האדום (טעינה) יידלק ברציפות לציון כי תהליך הטעינה החל.
3. השלמת הטעינה תצוין בכיבוי האור האדום במטען. המארז טעון במלואו וניתן להשתמש בו כעת או להשאירו אותו בתוך המטען.

● אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.

● עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.

● לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארז סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.

● אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

● שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



תוויות על המטען ומארז הסוללות

בנוסף לציורי הסמלים המשמשים במדריך זה, התוויות על גבי המטען ומארז הסוללות עשויות להראות את ציורי הסמלים שלהלן: