

LEGACY PRO הוראות שימוש



מקסימום 22 ק"ג

עגלה לשימוש מגיל לידה
ועד משקל של 22 ק"ג
דגם יצרן: S65



מקסימום 9 ק"ג

**חשוב – יש לשמור לשימוש עתידי -
יש לקרוא בקפידה.**

היבואן: טרולו ישראל בע"מ, תל אביב שדרות רוטשילד 19
היצרן: CHANGSHU JIU ZHOU TONG CHILD
ארץ ייצור: סין

תודה שבחרתם ב-Legacy Pro .
אנו שמחים כי עגלת BabySafe Legacy Pro תלווה
את ילדכם בבטחה לאורך שנות חייו הראשונות.

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.
אי-ציות להוראות ההפעלה עלול לפגוע בבטיחות ילדך.
חשוב שכל מי שמשתמש בעגלת הילדים ובאביזריה
ידע כיצד לתפעל אותם – גם אם מדובר בשימוש קצר
מועד. יש לשים לב כי הוראות ההפעלה אינן יכולות
למנוע את כל הסכנות האפשריות העלולות להיווצר
בעת השימוש במוצר. המשתמש הוא האחראי הבלעדי
לבטיחות הילד.

חשוב:

קרא בתשומת לב את הוראות ההפעלה ולמד להכיר
את עגלת הילדים לפני שתשתמש בה עבור הילד. הסבר
תמיד לאנשים אחרים שאינם מיומנים בכך (לדוגמה
סבים וסבתות), על השימוש בעגלת הילדים, במידה
והם ישתמשו בה. בטיחות ילדך עלולה להיפגע אם לא
תציית להוראות ההפעלה. כתוצאה מכך תתבטל
האחריות והמוצר עלול להינזק. אין להשתמש באביזרים
שלא אושרו על-ידי היצרן לשימוש עם עגלה זו. שימוש
כזה יבטל את האחריות ועלול לגרום נזק למוצר.

אזהרות:

אזהרה! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה! המוצר עשוי להכיל אריזה עם סיליקה ג'ל. אין לאכול, יש להשליך לאשפה. אם התעוררו שאלות לגבי השימוש ב Legacy Pro או באביזרים שלו, פנה בבקשה אלינו.

אזהרה! יש להשתמש בתנוחת שכיבה מרבית עבור יילודים.

אזהרה! עומס מרבי מותר בסל-אחסון – 3 ק"ג.

אזהרה! אין להשתמש באביזרים שאינם מאושרים על ידי היצרן.

אזהרה! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים על ידי היצרן או המשווק.

אזהרה! עגלה זו מיועדת מגיל לידה ועד למשקל של 22 ק"ג או עד גיל 4 שנים – לפי מה שמגיע קודם.

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

אזהרה! מוצר זה לא מיועד:

- כתחליף לעריסה או למיטת תינוק. מותר להשתמש מנשאי תינוק, עגלות ילדים וטיולונים רק להובלה.
- להובלה של יותר מילד אחד.
- לשימוש מסחרי.

– כטיולון יחד עם מנשאי תינוק אחרים מאלו המפורטים בהוראות הפעלה אלה.

אזהרות:

אזהרה! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה! יש להקפיד בזמן נשיאת עגלת הילדים על כך שנעילות הבטיחות לא ייפתחו באקראי.

אזהרה! יש להקפיד בזמן קיפול המרכב על כך שאתה והאחרים לא תילכדו בו.

אזהרה! אין לקפל את עגלת הילדים כאשר ילד יושב בה.

אזהרה! למניעת פציעה, יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה! לחץ את הבלם תמיד בזמן החניית העגלה, לפני שתושיב או תוציא את הילד.

אזהרה! יש להקפיד בזמן כיוון עגלת הילדים על כך שהילד יהיה רחוק מהחלקים הנעים.

אזהרה! מטענים התלויים על ידית הדחיפה פוגעים ביציבות העגלה.

אזהרה! הגן על הילד מקרינה ישירה של השמש. כיסוי העגלה אינו מספק הגנה מלאה מפני קרינת UV מסוכנת.

אזהרות:

אזהרה! השתמש תמיד בחגורה המונחת ומכוונת בצורה תקינה!

אזהרה! השתמש תמיד בחגורת המפשעה יחד עם חגורת האגן.

אזהרה! כוון את החגורה תמיד בצורה מתאימה, בזמן שינוי מצב הישיבה של הילד.

אזהרה! יש להשתמש בעגלה עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה! כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה עלול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה! שים לב לקיום מרווח בטיחות מספיק בין הילד ועגלת הילדים בזמן הקיפול או הפתיחה שלה.

אזהרה! בדוק לפני כל שימוש בעגלה, שהמרכב נכנס נכון למקומו.

אזהרה! וודא לפני כל שימוש, שהגלגלים מחוברים יציב ולא יכולים ליפול.

חשוב! כיסויי רצפה מסוימים מכילים חומרים העלולים לשחרר רכיבי צבע שחורים מהגלגלים ולהשאיר צביעות על הרצפה. וודא שהגלגלים לא יעמדו ישירות על שטיחים אלה.

אזהרה! וודא לפני כל שימוש, שהגלגלים מחוברים יציב ולא יכולים ליפול.

אזהרות:

אזהרה! נעל בכל מקרה את בלם העצירה בעת הכנסת או הוצאת הילד מהעגלה .

אזהרה! הפעל תמיד את הבלמים כאשר עגלת הילדים עומדת .

אזהרה! אל תחנה אף פעם על שיפועים .

אזהרה! הקפד לוודא שהעגלה עומדת היטב ובבטיחות, במיוחד בעת שימוש בתחבורה ציבורית . החזק תמיד בעגלת הילדים כשאתה נמצא ברחוב או ברציף הרכבת. גם כאשר הבלם מופעל , משבי רוח הנגרמים מתנועת כלי רכב עלולים להזיז את העגלה . הוצא את הילד מעגלת הילדים וקפל אותה לפני שתעביר את העגלה מעל מדרגות או מדרגות נעות . יש לנקוט זהירות בחציית מדרכות, מסילות, חצץ, אבני מרצפות וכד ' .

חשוב! הובל את היילוד , שאינם יכולים עדיין לשבת זקוף ללא תמיכה (עד גיל של בערך 6 חודשים), רק במצב שכיבה – כאשר משענת הגב מושכבת במלואה . חגור את הילד תמיד במושב עגלת הילדים. הצב את חגורת הכתפיים במצב הנמוך ביותר עבור תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים.

אזהרות:

אזהרה! מושבי רכב בהם נעשה שימוש יחד עם מרכב עגלה זו אינם מהווים תחליף לעריסת ילדים או למיטה. במידה והילד רוצה לישון – יש להשכיבו באמבטיה, בעריסה או במיטה.

אזהרה! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה, מרכב הישיבה או מושב הרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

חשוב! אל תעמיד או תושיב את הילד על תומך הרגל. מותר להשתמש בתומך הרגל רק כתמיכה לרגליים ולכפות הרגליים של הילד, או לנרתיק הנשיאה הרך כאשר מניחים אותם במושב.

אזהרה! אין להשתמש בתושבת למשקאות עבור נוזלים חמים (לדוגמה קפה), גם כאשר הם מצויים במיכלים סגורים או כאלה המצוידים במכסה. אחסון נוזלים חמים בתושבת למשקאות עלול לגרום לכוויות אצלך או אצל הילד כתוצאה משפיכה.

אזהרה! השתמש רק במיכלים למשקאות, המגיעים עד לרצפת תושבת המשקאות ושאינם בולטים ביותר ממחצית מגובה השפה העליונה של תושבת המשקאות.

אזהרה! הוצא תמיד את מיכל המשקה מתושבת המשקאות לפני שתסיר את המושב או את האמבטיה מהמסגרת, על מנת למנוע תקלות במסגרת ושפיכת הנוזל.

אזהרה! סל השכיבה מיועד לשימוש עבור תינוקות שמשקלם אינו עולה על 9 ק"ג בלבד.

אזהרה! יש להשתמש בסל השכיבה אך ורק עבור תינוק שאינו מסוגל לשבת, להתהפך או להתרומם בכוחות עצמו. **אזהרה!** אין להשתמש בסל השכיבה לאחר שהתינוק חורג ממשקל השימוש המרבי או מראה סימני התפתחות המאפשרים ישיבה עצמאית.

אזהרה! לפני כל שימוש, יש לוודא כי סל השכיבה מחובר ונעול כראוי לשלדת העגלה.

אזהרה! אין להרים, לשאת או להזיז את סל השכיבה כאשר התינוק נמצא בתוכו.

אזהרה! אין להשתמש בסל השכיבה על משטחים מוגבהים, שולחנות, מיטות או כל משטח שאינו יציב. **אזהרה!** אין להשאיר את התינוק ללא השגחה בסל השכיבה.

אזהרה! אין להניח בסל השכיבה כריות, שמיכות עבות, צעצועים או חפצים רופפים העלולים לגרום לחנק.


אזהרה! יש להשתמש במזרן שסופק על ידי היצרן בלבד. אין להוסיף מזרן נוסף.

אזהרה! אין להשתמש בסל השכיבה אם אחד מחלקיו פגום, סדוק, רופף או חסר.


אזהרה! אין להשתמש בסל השכיבה בעריסה לשינה ממושכת.

אזהרה! יש להרחיק את סל השכיבה מאש, ממקורות חום חזקים ומחשיפה ישירה וממושכת לשמש.

סקירת המוצר



פתיחה והרכבה




1. פתיחת השלדה:

כפי שמוצג באיור, אחוז בידית האחזה ביד אחת והרים כלפי מעלה עד להישמע צליל "קליק" המעיד על נעילה מלאה של השלדה במקומה. בדוק כי השלדה נעולה ובטוחה לשימוש. לחץ על כפתור כוונן הידית כדי לכוון את גובה הידית בהתאם לצורך.



2




3

2. התקנת הגלגלים הקדמיים:

כפי שמוצג באיור, הכנס את הגלגלים הקדמיים לתושבת הגלגל הקדמי עד להישמע צליל "קליק", המעיד על הרכבה נכונה. בצע את אותה פעולת התקנה גם בצד השני. לפירוק הגלגלים, לחץ על כפתור שחרור הגלגל הקדמי ובמקביל משוך את הגלגל כלפי חוץ. בצע את אותה פעולת פירוק גם בצד השני.


3. התקנת הגלגלים האחוריים:

כפי שמוצג באיור, הכנס את הגלגלים האחוריים לתושבת הגלגל האחורי עד להישמע צליל "קליק", המעיד על הרכבה נכונה. בצע את אותה פעולת התקנה גם בצד השני. לפירוק הגלגלים, לחץ על כפתור שחרור הגלגל האחורי ובמקביל משוך את הגלגל כלפי חוץ. בצע את אותה פעולת פירוק גם בצד השני.





4. התקנת הפגוש:

כפי שמוצג באיורים, הכנס את מחברי הפגוש לתושבת המיועדת לכך עד להישמע צליל "קליק", המעיד על התקנה נכונה. לפירוק הפגוש, לחץ בו זמנית על כפתורי השחרור שבשני הצדדים ולאחר מכן הסר את הפגוש.



5. התקנת יחידת המושב:

ניתן להתקין את יחידת המושב בשני כיוונים – עם כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה. כפי שמוצג באיור, ודא שמחברי הקיבוע בשני הצדדים מקבילים לפני השימוש, ולאחר מכן הכנס אותם לשקעים הייעודיים בצד ימין ובצד שמאל בנפרד, עד להישמע צליל "קליק" המעיד על התקנה נכונה. לפירוק יחידת המושב, משוך בוזמנית את ידיות השחרור שבצד ימין ובצד שמאל, ולאחר מכן הרם את יחידת המושב כלפי מעלה.





6. הוצאת סל השכיבה מהקרטון:

הוצא את סל השכיבה מהקרטון. בשלב זה סל השכיבה מקופל ואינו נעול.

7. פתיחת סל השכיבה:

כפי שמוצג באיור ובכיוון החץ, פתח את סל השכיבה לשני הצדדים בוזמנית.




8. פתיחת הגגון ונעילת סל השכיבה:


פתח את הגגון למצב אמצעי, ובמקביל הרם את הידית. אחוז במרכז הידית ומשוך אותה כלפי מעלה בחוזקה עד להישמע צליל "קליק", המעיד כי סל השכיבה נפתח וננעל כראוי.

9 . התקנת סל השכיבה:

הנח את סל השכיבה על השלדה, כוון את נקודות החיבור ולחץ כלפי מטה עד להישמע צליל "קליק". בהתאם לכיוון המוצג באיור, כוון את נקודות הפלסטיק שבשני צדי סל השכיבה אל המיקומים המתאימים בשלדה, והמשך בלחיצה עד להישמע צליל "קליק" המעיד כי ההתקנה הושלמה בהצלחה.



10. כפי שמוצג באיור, סגור את רוכסן הריפוד הפנימי ולאחר מכן הכנס את המזרן.



11. פירוק סל השכיבה:

לחץ בוזמנית על הכפתורים שבשני צדי סל השכיבה כדי להסיר את סל השכיבה.


כוונון הגגון:

לחץ בוזמנית על הכפתורים הקטנים שבשני צדי הגגון כדי לכווון את הגגון.

קיפול עם סל השכיבה:


כפי שמוצג באיור, לחץ והחזק בוזמנית את הכפתורים המלבניים שבשני הצדדים כדי לשחרר את נעילת סל השכיבה.

12. כפי שמוצג באיור, זהו מצב שחרור הנעילה של סל השכיבה.



13 . קיפול סל השכיבה והעגלה:

קפל את סל השכיבה בכיוון החץ והורד את ידית האחיזה למצב הנמוך ביותר. כפי שמוצג באיור, שחרר את כפתור הנעילה בעזרת האגודל והרם את הידית בידך כדי לקפל את העגלה כולה. שלדת העגלה וסל השכיבה מתקפלים יחד.



1. אופן שימוש בחגורת הבטיחות:

כפי שמוצג באיור, הכנס את כפתור הבטיחות לשקע האבזם עד להישמע צליל "קליק", המעיד כי החגורה נעולה. לפתיחה, לחץ את פין הבטיחות המשני פנימה ולאחר מכן משוך את הפין כלפי חוץ לשחרור החגורה.

קיצור החגורה:



הארך את רצועת הטבעת העליונה, לאחר מכן הארך את רצועת הקצה ונעל אותה.

הארכת החגורה / כוונן אורך:

הארך את רצועת הטבעת העליונה, לאחר מכן קצר את רצועת הקצה ונעל אותה.

כוונן דרגת רצועות הכתפיים (דרגה שלישית):

חבר את חגורת הבטיחות. השחל את האבזם דרך החלק הקדמי של כיס המושב עד שיעבור דרך הלוח האחורי של כיס המושב, ולאחר מכן ודא שאבזם הבטיחות מונח שטוח כנגד החלק האחורי של כיס המושב. הלוח האחורי מאפשר קיבוע יציב ובטוח של רצועות הכתפיים בכיס המושב.





2. סיבוב ונעילת הגלגלים הקדמיים:

כפי שמוצג באיור, משוך את כפתור הסיבוב כלפי חוץ – הגלגלים הקדמיים יהיו במצב סיבוב חופשי. לנעילת כיוון הגלגלים הקדמיים, משוך את כפתור הסיבוב כלפי פנים – הגלגלים יהיו במצב כיוון קבוע.




3. בלם הגלגלים האחוריים:

כפי שמוצג באיור, לחץ על מוט הבלם למצב "1" – העגלה נמצאת במצב בלימה. לחץ על מוט הבלם למצב "2" – הבלם משוחרר והעגלה יכולה לנוע כרגיל.

שים לב: כאשר העגלה אינה בתנועה, יש להפעיל את הבלם ולוודא שהעגלה נמצאת במצב בלימה.




ידית כווןן יחידת המושב



4


4 . כווןן זווית משענת הגב:

כפי שמוצג באיור, משוך את ידית כווןן הזווית כלפי מעלה או מטה.
ניתן לכוון את משענת הגב לשלוש זוויות שונות.



5. כווןון ידית האחזה:


כפי שמוצג באיור, לחץ על כפתור כווןון הגובה ובמקביל כוון את גובה ידית האחזה בהתאם לצורך.



6. כווןון משענת הרגליים:

כפי שמוצג באיור, לחץ בזמנית על כפתורי הכווןון ולאחר מכן כוון את משענת הרגליים כלפי מעלה או מטה בהתאם לצורך.


הוראות קיפול



1. קיפול קדמי:

כפי שמוצג באיור, כאשר יחידת המושב מותקנת עם כיוון הנסיעה. הורד את ידית האחיזה למצב הנמוך ביותר, ובמקביל דחף את משענת הרגליים כלפי מעלה. שחרר את כפתור השחרור שמאלה באמצעות האגודל, אחוז בידית והרם את העגלה בזמנית. לאחר מכן ניתן לקפל את העגלה.

הוראות קיפול



2

2. קיפול אחורי:

כפי שמוצג באיור, כאשר יחידת המושב מותקנת נגד כיוון הנסיעה. הורד את ידית האחיזה למצב הנמוך ביותר, ובמקביל כוונן את זווית משענת הגב וקפל את משענת הגב קדימה. שחרר את כפתור השחרור שמאלה באמצעות האגודל, אחוז בידיית האחיזה תוך כדי פתיחה. הרם את העגלה כלפי מעלה, ובעת ניתן לאחסן אותה.

הוראות תחזוקה:

- כדי להבטיח את בטיחות התינוק ולהגן עליו מפני פגיעות מקריות, יש לבדוק ולתחזק את העגלה באופן קבוע.
- יש להשתמש במברשת ניקוי לניקוי בד המושב, ובסבון ביתי או בחומר ניקוי ניטרלי לניקוי שאר חלקי העגלה.
- אין לאחסן את העגלה בחשיפה ישירה לשמש או לגשם.
- יש לבדוק באופן קבוע האם קיימים ברגים רופפים, חלקים פגומים או תפרים קרועים, ובמידת הצורך להחליף חלקים פגומים.
- יש להשתמש בעגלה בזהירות ובהתאם להוראות השימוש, כדי למנוע נזקים מיותרים.

שים לב:

- לפני השימוש, יש לוודא שכל הרכיבים מורכבים כראוי ומהודקים במקומם.
- אין לאפשר לילד לטפס מעל הפגוש או לעמוד על המושב.
- אין להשתמש בעגלה על משטח מחוספס, בקרבת אש או באזורים מסוכנים אחרים.
- יש להימנע משימוש או מאחסון העגלה בסביבה רטובה, קרה או בטמפרטורות גבוהות, ולהרחיקה מאש או ממקור חום חזק.

אחריות

חברת טרולו ישראל בע"מ ודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.